



IP Office
Manuale dell'utente per i telefoni IP
Office serie J100

Versione 11.1 FP2
Edizione 7
Novembre 2021

© 2021, Avaya Inc.
Tutti i diritti riservati.

Avviso

Nonostante l'impegno profuso per garantire la completezza e la precisione delle informazioni del presente documento al momento della stampa, Avaya declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori. Avaya si riserva il diritto di apportare cambiamenti e correzioni alle informazioni contenute nel presente documento senza alcun obbligo di notifica degli stessi a persone e a organizzazioni.

Limitazioni di responsabilità per la documentazione

Per "Documentazione" si intendono le informazioni pubblicate su diversi supporti che potrebbero includere le informazioni sul prodotto, le istruzioni d'uso e le specifiche sulle prestazioni rese generalmente disponibili agli utenti dei prodotti. Nella documentazione non sono inclusi i materiali di marketing. Avaya non è responsabile per eventuali modifiche, aggiunte o eliminazioni alla versione originariamente pubblicata della documentazione, a meno che tali modifiche, aggiunte o eliminazioni non siano state eseguite da Avaya. L'Utente finale si impegna a risarcire e a non citare Avaya, i suoi agenti, funzionari dipendenti, in eventuali reclami, azioni legali, richieste o sentenze, derivanti o correlate a modifiche, aggiunte o eliminazioni da essi apportate a questa documentazione nei limiti di quanto effettuato.

Limitazioni di responsabilità per i link

Avaya non è responsabile del contenuto e dell'attendibilità dei siti Web cui si fa riferimento all'interno di questo sito o di questa documentazione fornita da Avaya. Avaya non è responsabile dell'accuratezza di nessuna delle informazioni, dichiarazioni o contenuti forniti su questi siti e la loro inclusione non implica l'approvazione da parte di Avaya di prodotti, servizi o informazioni contenuti o offerti negli stessi. Avaya non garantisce che tali link siano attivi e non è in grado di controllarne la disponibilità.

Garanzia

Avaya fornisce una garanzia limitata sui propri componenti hardware e software Avaya. Per conoscere le condizioni della garanzia limitata, fare riferimento al contratto di vendita. Sono, inoltre, disponibili a clienti e altre parti il testo standard della garanzia Avaya e le informazioni sull'assistenza relativa al presente prodotto nell'ambito del periodo coperto da garanzia. Per consultare questi documenti, visitare il sito Web dell'assistenza Avaya all'indirizzo: <https://support.avaya.com/helpcenter/getGenericDetails?detailId=C20091120112456651010> dal link "Warranty & Product Lifecycle" o un sito indicato successivamente da Avaya. Nota: acquistando il prodotto da un partner di canale Avaya autorizzato al di fuori dei confini degli Stati Uniti e del Canada, la garanzia viene fornita dal suddetto partner di canale e non da Avaya.

Per "Servizio ospitato" si intende l'abbonamento a un servizio ospitato che l'utente acquista da Avaya o da un partner di canale Avaya autorizzato (a seconda dei casi), ulteriormente descritto nella sezione SAS ospitato o nella documentazione descrittiva di altri servizi, relativa al servizio ospitato applicabile. Se si acquista un abbonamento a un Servizio ospitato, la garanzia limitata di cui sopra potrebbe non essere applicabile; tuttavia, l'utente potrebbe avere diritto a usufruire dei servizi di supporto connessi al Servizio ospitato, come illustrato più avanti nei documenti descrittivi del servizio, in relazione al Servizio ospitato applicabile. Per ulteriori informazioni, contattare Avaya o un partner di canale Avaya (a seconda dei casi).

Servizio ospitato

QUANTO SEGUE SI APPLICA SOLO IN CASO DI ACQUISTO DI UNA SOTTOSCRIZIONE A UN SERVIZIO OSPITATO DA AVAYA O DA UN PARTNER DI CANALE AVAYA (SECONDO LE CIRCOSTANZE); I TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI OSPITATI SONO DISPONIBILI SUL SITO WEB DI AVAYA, ALL'INDIRIZZO [HTTPS://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO](https://support.avaya.com/licenseinfo), IN CORRISPONDENZA DEL COLLEGAMENTO "Termini di utilizzo Avaya per i servizi ospitati" O SU ALTRI SITI INDIVIDUATI SUCCESSIVAMENTE DA AVAYA, E SONO APPLICABILI A CHIUNQUE ACCEDA AL SERVIZIO OSPITATO O NE FACCIA USO. ACCEDENDO AL SERVIZIO OSPITATO O FACENDONE USO, O AUTORIZZANDO ALTRI A FARLO, L'UTENTE, PER CONTO PROPRIO E DELL'ENTITÀ PER CUI ESEGUE TALI OPERAZIONI (DA QUI IN POI DENOMINATI IN MODO INTERSCAMBIABILE "UTENTE" E "UTENTE FINALE"), ACCETTA I TERMINI DI UTILIZZO. SE L'UTENTE ACCETTA I TERMINI DI UTILIZZO PER CONTO DI UN'AZIENDA O DI

UN'ALTRA ENTITÀ LEGALE, L'UTENTE DICHIARA DI AVERE L'AUTORITÀ PER VINCOLARE TALE ENTITÀ AI PRESENTI TERMINI DI UTILIZZO. SE L'UTENTE NON DISPONE DI TALE AUTORITÀ O NON INTENDE ACCETTARE I PRESENTI TERMINI DI UTILIZZO, NON DEVE ACCEDERE AL SERVIZIO OSPITATO NÉ FARE USO NÉ AUTORIZZARE ALCUNO AD ACCEDERE AL SERVIZIO OSPITATO O A FARNE USO.

Licenze

I TERMINI DI LICENZA DEL SOFTWARE DISPONIBILI SUL SITO WEB DI AVAYA ALL'INDIRIZZO [HTTPS://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO](https://support.avaya.com/licenseinfo) AL LINK "TERMINI DI LICENZA DEL SOFTWARE AVAYA (prodotti Avaya)", O SU UN SITO INDICATO SUCCESSIVAMENTE DA AVAYA, SONO APPLICABILI A CHIUNQUE ABBA SCARICATO, UTILIZZATO E/O INSTALLATO PROGRAMMI SOFTWARE AVAYA, ACQUISTATI PRESSO AVAYA INC., QUALSIASI AFFILIATO AVAYA O UN PARTNER DI CANALE AVAYA AUTORIZZATO (OVE NE RICORRA IL CASO), IN BASE A UN CONTRATTO COMMERCIALE CON AVAYA O CON UN PARTNER DI CANALE AVAYA. SALVO DIVERSAMENTE CONCORDATO DA AVAYA PER ISCRITTO, AVAYA NON ESTENDE TALE LICENZA SE IL SOFTWARE NON È STATO REPERITO DA AVAYA, DA SUOI AFFILIATI O DA UN PARTNER DI CANALE AVAYA. AVAYA SI RISERVA IL DIRITTO DI INTENTARE UN'AZIONE LEGALE CONTRO CHIUNQUE UTILIZZI O VENDA IL SOFTWARE SENZA LICENZA. INSTALLANDO, SCARICANDO O UTILIZZANDO IL SOFTWARE, O AUTORIZZANDO ALTRI A FARLO, SI ACCETTANO, PER SE STESSI E PER L'ENTITÀ PER LA QUALE SI STA INSTALLANDO, SCARICANDO O UTILIZZANDO IL SOFTWARE (DI SEGUITO "UTENTE" E "UTENTE FINALE"), TALI TERMINI E CONDIZIONI E SI CREA UN CONTRATTO VINCOLANTE CON AVAYA INC. O CON IL RELATIVO AFFILIATO AVAYA (AVAYA). O LA CONSOCIATA AVAYA APPLICABILE ("AVAYA").

Avaya concede all'Utente una licenza secondo i termini dei tipi di licenza descritti di seguito, ad eccezione del software Heritage Nortel, il cui ambito di licenza è descritto in dettaglio di seguito. Se la documentazione dell'ordine non identifica in maniera esplicita un tipo di licenza, la licenza applicabile sarà una licenza di sistema designata come riportato nella sezione Licenza di sistema designata (DS). Il numero applicabile di licenze e di unità di capacità per le quali la licenza viene concessa è pari a uno (1), eccetto nei casi in cui venga specificato un numero diverso di licenze o di unità di capacità nella documentazione o in altri materiali a disposizione dell'Utente. Il termine "Software" indica programmi di computer in codice oggetto forniti da Avaya o da un Partner di canale Avaya sia come prodotti autonomi, preinstallati su prodotti hardware che come eventuali upgrade, aggiornamenti, patch, correzioni di errori o versioni modificate degli stessi. "Processore designato" indica un singolo dispositivo di elaborazione indipendente. Per "Server" si intende una serie di processori designati che ospita un'applicazione software accessibile da svariati utenti. Per "Istanza" si intende una singola copia del Software in esecuzione in un determinato momento: (i) su una macchina fisica; (ii) su una macchina virtuale ("VM") con software installato o su un'installazione analoga.

Tipi di licenza

Licenza per sistema designato (DS, Designated System). L'utente finale può installare e utilizzare ciascuna copia o un'Istanza del Software esclusivamente: 1) sul numero massimo di Processori designati indicato nell'ordine o 2) sul numero massimo di Istanze del Software indicato nell'ordine, nella Documentazione o dietro autorizzazione scritta da parte di Avaya. Avaya può richiedere che i Processori designati siano identificati, nell'ordine, dal tipo, dal numero di serie, dalla codice licenza, dall'Istanza, dalla posizione o da altre designazioni specifiche o che siano forniti dall'Utente finale a Avaya attraverso mezzi elettronici stabiliti da Avaya specificatamente per questo scopo.

Licenza per utenti simultanei (CU, Concurrent User). L'utente finale può installare e utilizzare il software su più processori designati o su uno o più server a condizione che in qualsiasi momento solo il numero di unità cui è stata concessa la licenza acceda al software e lo utilizzi, secondo quanto indicato nell'ordine o nella Documentazione, oppure dietro autorizzazione scritta da parte di Avaya. Per "Unità" si intende l'unità su cui Avaya, a propria insindacabile discrezione, basa il prezzo delle licenze; può corrispondere, a titolo esemplificativo, a un agente, una porta o un utente, un account di posta elettronica o di casella vocale a nome di una persona o di un ruolo aziendale (ad esempio, webmaster o servizio di assistenza) o una voce di directory del database amministrativo utilizzato dal Software e che consente all'utente di

interagire con il Software. Le unità possono essere collegate a uno specifico Server identificato o a un'Istanza del Software.

Licenza cluster (CL). L'utente finale può installare e utilizzare ogni copia o un'istanza del software solo sul numero di cluster indicato nell'ordine o nella Documentazione, dietro autorizzazione scritta da parte di Avaya o su un (1) cluster predefinito se non indicato.

Licenza enterprise (EN). L'utente finale può installare e utilizzare ciascuna copia o un'Istanza del Software esclusivamente per l'utilizzo a livello aziendale di un numero illimitato di Istanze del Software, secondo quanto indicato nell'ordine o nella Documentazione o dietro autorizzazione scritta da parte di Avaya.

Licenza per utenti identificati (NU, Named User). L'Utente finale può: (i) installare e utilizzare ciascuna copia o Istanza del Software su un singolo Processore designato o Server per ciascun Utente identificato autorizzato (definito di seguito) o (ii) installare e utilizzare ciascuna copia o Istanza del Software su un Server a condizione che solo gli Utenti identificati autorizzati abbiano accesso al Software e lo utilizzino secondo quanto indicato nell'ordine o nella Documentazione, oppure dietro autorizzazione scritta da parte di Avaya. "Utente identificato" indica un utente o dispositivo che è stato espressamente autorizzato da Avaya ad accedere al Software e a utilizzarlo. A esclusiva discrezione di Avaya, un "Utente identificato" può essere, a titolo esemplificativo, designato per nome, funzione aziendale (ad esempio, webmaster o servizio di assistenza), account di posta elettronica o di posta vocale a nome di una persona o di una funzione aziendale oppure voce della directory del database amministrativo utilizzato dal Software che permette a un utente di interagire con il Software.

Licenza a strappo (SR, Shrinkwrap License). L'Utente finale può installare e utilizzare il Software in base ai termini e alle condizioni dei contratti di licenza pertinenti, ad esempio "a strappo" o di accettazione tramite clic (le cosiddette licenze "clickthrough") in dotazione o relative al Software (quale la "Licenza a strappo"), secondo quanto indicato nell'ordine o nella Documentazione, oppure dietro autorizzazione scritta da parte di Avaya.

Licenza di transazione. L'utente finale può utilizzare il software per il numero massimo di Transazioni specificato entro un periodo di tempo definito e secondo quanto indicato nell'ordine o nella Documentazione, oppure dietro autorizzazione scritta da parte di Avaya. Per "Transazione" si intende l'unità su cui Avaya, a sua discrezione esclusiva, basa i prezzi della relativa licenza e può essere misurata, senza limitazioni, a seconda dell'utilizzo, dell'accesso, dell'interazione (tra client/server o cliente/organizzazione) o delle operazioni del software entro un periodo di tempo definito (ad es. ora, giorno, mese). Alcuni esempi di Transazioni includono, a titolo esemplificativo, tutti i messaggi di saluto riprodotti/messaggi di attesa abilitati, tutte le promozioni personalizzate (in qualsiasi canale), tutte le operazioni di richiamata, tutti gli agenti live o le sessioni di chat Web e tutte le chiamate instradate o reindirizzate (in qualsiasi canale). L'Utente finale non può superare il numero di Transazioni senza un previo consenso da parte di Avaya e il conseguente pagamento di un onere aggiuntivo.

Software Heritage Nortel

"Heritage Nortel Software" significa che il software è stato acquistato da Avaya come parte del suo acquisto di Nortel Enterprise Solutions nel dicembre 2009. Il Software Heritage Nortel, è il software contenuto nell'elenco dei prodotti di Heritage Nortel alla pagina <http://support.avaya.com/LicenseInfo> (selezionare il collegamento "Heritage Nortel Products") o su un sito indicato successivamente da Avaya. Per il software Heritage Nortel, Avaya concede al Cliente una licenza d'uso di tale Software, la quale viene fornita in virtù del presente documento esclusivamente per il livello di attivazione o di utilizzo autorizzato, al solo scopo specificato nella Documentazione e solo per l'incorporamento o l'esecuzione in apparecchiature Avaya o la comunicazione con le stesse. Le tariffe per il software Heritage Nortel possono essere applicate in base al livello di attivazione o utilizzo autorizzato specificato in un ordine o una fattura.

Copyright

Eccetto laddove esplicitamente dichiarato, non dovrà essere fatto alcun uso del materiale presente su questo sito, della Documentazione, del Software, del Servizio ospitato o dell'Hardware forniti da Avaya. Tutti i contenuti del sito, la documentazione, i Servizi ospitati e i prodotti forniti da Avaya, comprese la selezione, la disposizione e la progettazione dei contenuti, sono proprietà di Avaya o dei relativi concessionari di licenza e sono protetti dalle leggi sul copyright e sulla proprietà intellettuale, inclusi i diritti sui generis relativi alla protezione dei

database. È vietato modificare, copiare, riprodurre, ripubblicare, caricare, postare, trasmettere o distribuire in qualsiasi forma qualsiasi contenuto, in tutto o in parte, incluso qualsiasi codice o software, salvo espressamente autorizzato da Avaya. La riproduzione, la trasmissione, la diffusione, la memorizzazione e/o l'utilizzo non autorizzati esplicitamente e per iscritto da Avaya sono azioni perseguibili penalmente e civilmente in base alla legislazione vigente.

Virtualizzazione

Se il prodotto viene installato in una macchina virtuale, si applica quanto segue. Ogni prodotto è dotato del proprio codice di ordinazione e dei relativi tipi di licenza. Se non diversamente specificato, ciascuna Istanza di un prodotto deve essere concessa in licenza e ordinata separatamente. Ad esempio, se il cliente dell'utente finale o il partner di canale Avaya volesse installare due istanze dello stesso tipo di prodotti, dovranno essere ordinati due prodotti di quel tipo.

Componenti di terzi

Per "Componenti di terzi" si intendono alcuni programmi software o parti incluse nel Software o nel Servizio ospitato, che potrebbero contenere software (incluso software open source) distribuito in conformità ad accordi con terzi ("Componenti di terzi"), contenenti termini relativi ai diritti d'uso di alcune parti del Software ("Termini di terze parti"). Come richiesto, le informazioni sul codice sorgente distribuito del sistema operativo Linux (pertinente ai prodotti che includono tale codice), nonché i dettagli di identificazione dei titolari di copyright relativi ai Componenti di terzi e ai relativi Termini applicabili sono disponibili nei prodotti, nella Documentazione o sul sito Web Avaya al seguente indirizzo: <https://support.avaya.com/Copyright> oppure su un sito indicato successivamente da Avaya. I termini di licenza del software open source forniti come Termini di terzi sono conformi ai diritti di licenza concessi nei presenti Termini di licenza del Software e possono contenere diritti aggiuntivi a vantaggio dell'Utente, come la modifica e la distribuzione del software open source. I Termini di terzi hanno la precedenza sui presenti Termini di licenza del Software esclusivamente per quanto riguarda i Componenti di terzi applicabili nella misura in cui i presenti Termini di licenza del Software impongono all'Utente restrizioni maggiori rispetto ai Termini di terzi applicabili.

Quanto riportato di seguito si applica solo se il codec H.264 (AVC) viene distribuito con il prodotto. QUESTO PRODOTTO È CONCESSO IN LICENZA IN BASE ALLA LICENZA DEL PORTAFOGLIO BREVETTI AVC PER USO PERSONALE DEL CLIENTE O ALTRI UTILIZZI SENZA SCOPO DI LUCRO, PER LE ATTIVITÀ DI (i) CODIFICA VIDEO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD AVC ("VIDEO AVC") E/O (ii) DECODIFICA DI VIDEO AVC, CODIFICATI DA UN CLIENTE PER ATTIVITÀ PERSONALI E/O OTTENUTI DA UN FORNITORE DI VIDEO IN POSSESSO DI LICENZA PER LA FORNITURA DI VIDEO AVC. NESSUNA LICENZA VIENE CONCESSA O È INTESA PER QUALSIASI ALTRO UTILIZZO. POTREBBERO ESSERE DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE DA MPEG LA, L.L.C. VISITARE IL SITO [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

Provider di servizi

PER I PARTNER DI CANALE AVAYA CHE OSPITANO PRODOTTI O SERVIZI AVAYA, SI APPLICA QUANTO SEGUE. IL PRODOTTO O IL SERVIZIO OSPITATO POTREBBE UTILIZZARE COMPONENTI DI TERZI SOGGETTI AI TERMINI DI QUESTI ULTIMI, PERTANTO IL FORNITORE DEL SERVIZIO DEVE OTTENERE IN MANIERA AUTONOMA UNA LICENZA DIRETTAMENTE DAL FORNITORE TERZO. I PARTNER DI CANALE AVAYA CHE OSPITANO SERVIZI AVAYA DEVONO ESSERE AUTORIZZATI DA AVAYA PER ISCRITTO E, SE TALI PRODOTTI OSPITATI UTILIZZANO O INCORPORANO DETERMINATI SOFTWARE DI TERZI, COMPRESI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO SOFTWARE O CODEC MICROSOFT, IL PARTNER DI CANALE AVAYA DEVE OTTENERE IN MANIERA AUTONOMA QUALSIASI CONTRATTO DI LICENZA APPLICABILE A SPESE DEL MEDESIMO PARTNER DI CANALE AVAYA, DIRETTAMENTE DAL RELATIVO FORNITORE TERZO.

PER QUANTO RIGUARDA I CODEC, SE IL PARTNER DI CANALE AVAYA OSPITA PRODOTTI CHE UTILIZZANO O INTEGRANO IL CODEC H.264 O H.265, LO STESSO RICONOSCE E ACCETTA DI ESSERE RESPONSABILE PER TUTTE GLI ONERI E/O LE ROYALTY COLLEGATI. IL CODEC H.264 È CONCESSO IN LICENZA IN BASE ALLA LICENZA DEL PORTAFOGLIO BREVETTI AVC PER USO PERSONALE DEL CLIENTE O ALTRI UTILIZZI SENZA SCOPO DI LUCRO, PER LE ATTIVITÀ DI (i) CODIFICA VIDEO IN CONFORMITÀ ALLO

STANDARD AVC ("VIDEO AVC") E/O (ii) DECODIFICA DI VIDEO AVC, CODIFICATI DA UN CLIENTE PER ATTIVITÀ PERSONALI E/O OTTENUTI DA UN FORNITORE DI VIDEO IN POSSESSO DI LICENZA PER LA FORNITURA DI VIDEO AVC. NESSUNA LICENZA VIENE CONCESSA O È INTESA PER QUALSIASI ALTRO UTILIZZO. SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI SUI CODEC H.264 (AVC) E H.265 (HEVC) DA PARTE DI MPEG LA, L.L.C. VISITARE IL SITO [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

Conformità normativa

L'utente riconosce e accetta di essere responsabile del rispetto di leggi e regolamenti applicabili, compresi, ma non limitati a leggi e regolamenti relativi alla registrazione delle chiamate, alla privacy dei dati, alla proprietà intellettuale, al segreto commerciale, alle frodi e ai diritti di esecuzione musicale, nel paese o nel territorio dove è utilizzato il prodotto Avaya.

Prevenzione delle frodi tariffarie

"Frode telefonica" indica l'uso non autorizzato del sistema di telecomunicazione dell'utente, ad esempio da parte di persone che non sono dipendenti, agenti, subappaltatori dell'azienda o che non operano per suo conto. L'utente deve essere consapevole che il sistema potrebbe essere soggetto a rischio di frodi tariffarie che, se attuate, potrebbero far aumentare notevolmente i costi dei servizi di telecomunicazione.

Intervento di Avaya sulle frodi tariffarie

Se si ritiene di essere vittima di frode tariffaria e si necessita di assistenza o supporto tecnico, chiamare il Centro di assistenza tecnica per l'intervento contro le frodi tariffarie al numero dedicato +1-800-643-2353 per gli Stati Uniti e il Canada. Per ulteriori numeri di telefono di assistenza, visitare il sito Web dell'assistenza Avaya all'indirizzo <https://support.avaya.com> o un sito indicato successivamente da Avaya.

Vulnerabilità della sicurezza

Le informazioni sulle politiche di supporto alla sicurezza di Avaya sono disponibili nella sezione Security Policies and Support all'indirizzo <https://support.avaya.com/security>.

Le vulnerabilità sospette della sicurezza dei prodotti Avaya sono gestite per il flusso di supporto della sicurezza dei prodotti Avaya (<https://support.avaya.com/css/P8/documents/100161515>).

Marchi commerciali

I marchi di fabbrica, i logo e i marchi di servizio ("Marchi") visualizzati in questo sito, nella documentazione, nei Servizi ospitati e nei prodotti forniti da Avaya sono marchi registrati o non registrati di Avaya, delle sue consociate o di terzi. Agli utenti non è consentito l'uso di tali marchi senza previo consenso scritto di Avaya o di tali terzi eventuali proprietari del marchio. Nulla di quanto contenuto in questo sito, nella Documentazione, nei Servizi ospitati e nei prodotti garantisce, per implicazione, preclusione o in altro modo, alcuna licenza o diritto nei confronti dei Marchi, senza l'autorizzazione esplicita per iscritto di Avaya o delle terze parti applicabili.

Avaya è un marchio registrato di Avaya Inc.

Tutti i marchi di fabbrica non Avaya appartengono ai rispettivi titolari.

Linux® è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Sommario

Parte 1: Telefono personale	12
Capitolo 1: Panoramica del telefono	13
Informazioni importanti sulla sicurezza.....	14
Altre guide dell'utente.....	14
Telefono J129.....	15
Telefono J139.....	16
Telefono J159.....	17
Telefono J169.....	19
Telefono J179.....	21
Telefono J189.....	22
Moduli pulsanti.....	24
Supporto del telefono.....	25
Capitolo 2: Tasti e display del telefono	26
Pulsanti del telefono.....	26
Tasti funzione chiamata.....	28
Tasti funzione programmabili.....	29
Icane.....	30
Capitolo 3: Display di stato	33
Icane di stato.....	33
Lettere di stato.....	34
Capitolo 4: Pulsanti Comparsa	36
Tasti identificativi di chiamata.....	37
Tasti Identificativo con ponte.....	38
Pulsanti di copertura chiamata.....	38
Pulsanti identificativi di linea.....	39
Parte 2: Esecuzione e risposta alle chiamate	40
Capitolo 5: Esecuzione chiamate	41
Effettuazione di una chiamata.....	41
Esecuzione di chiamate aggiuntive.....	42
Chiamata dai contatti.....	42
Chiamata dal registro chiamate.....	43
Ricomporre un numero.....	44
Ricomposizione in modalità Elenco.....	44
Ricomposizione in modalità Ultimo numero.....	44
Effettuare una chiamata cercapersone.....	45
Indicazione di occupato.....	45
Composizione En-Bloc.....	46
Composizione di un numero utilizzando la modalità En-Bloc.....	46
Attivare/Disattivare la composizione En-Bloc.....	47
Nascondere il proprio numero.....	47
Regolazione del volume di una chiamata.....	48
Silenziamento di una chiamata.....	48

Terminare le chiamate.....	48
Capitolo 6: Risposta a chiamate.....	49
Risposta a una nuova chiamata.....	49
Risposta a un'altra chiamata.....	50
Deviazione di una chiamata a Voicemail.....	51
Silenziare (ignorare) una chiamata di avviso.....	51
Interrompere una chiamata in entrata.....	51
Chiamate cercapersone.....	52
Visualizzare altre chiamate.....	52
Utilizzo di Risposta a chiamata.....	53
Codici funzione Risposta alle chiamate.....	54
Capitolo 7: Ricomposizione.....	55
Ricomposizione in modalità Elenco.....	55
Ricomporre un numero.....	56
Selezionare la modalità di ricomposizione.....	56
Capitolo 8: Trasferimento di chiamate.....	57
Trasferimento di una chiamata a Voicemail.....	58
Trasferire una chiamata in attesa.....	58
Trasferimento di una chiamata al cellulare.....	59
Capitolo 9: Messa in attesa delle chiamate.....	60
Mettere in attesa le chiamate in conferenza.....	61
Messa in attesa di una chiamata.....	61
Recuperare una chiamata in attesa.....	61
Spostarsi tra le chiamate.....	62
Trasferire una chiamata in attesa.....	62
Capitolo 10: Parcheggio di chiamate.....	64
Codici funzione di parcheggio.....	65
Parcheggio delle chiamate (<i>menu Funzioni</i>).....	65
Annullamento del parcheggio chiamate mediante il menu Stato.....	66
Parcheggio e paging.....	66
Capitolo 11: Conferenze.....	68
Avvio di una chiamata in conferenza.....	68
Trasformazione di una chiamata normale in una conferenza.....	69
Aggiunta di un altro interlocutore mediante la messa in attesa.....	69
Aggiunta di un altro interlocutore senza utilizzare la messa in attesa.....	70
Visualizzare i dettagli della conferenza.....	70
Escludere/silenziare dei partecipanti.....	71
Mettere in attesa una chiamata in conferenza.....	71
Uscita da una conferenza.....	72
Conferenza sensibile al contesto.....	72
Codici funzione Conferenza.....	74
Parte 3: Reindirizzamento delle chiamate.....	75
Opzioni di reindirizzamento chiamate.....	75
Capitolo 12: Inoltro di chiamate.....	77
Inoltro incondizionato (<i>menu Stato</i>).....	78

Inoltro incondizionato (<i>menu Funzioni</i>).....	79
Inoltra se occupato/non risposta (<i>menu Funzioni</i>).....	79
Inoltra se non risposta (<i>menu Stato</i>).....	80
Inoltra se occupato (<i>menu Stato</i>).....	81
Codici funzione Inoltro chiamata.....	81
Capitolo 13: Non Disturbo	83
Attivare/Disattivare Non disturbare (<i>menu Funzioni</i>).....	83
Non disturbare non attivo (<i>menu Stato</i>).....	84
Eccezioni Non disturbare.....	84
Codici funzione Non disturbare.....	85
Capitolo 14: Seguimi	86
Seguimi su (<i>menu Funzioni</i>).....	86
Seguimi (<i>menu Stato</i>).....	87
Seguimi qui (<i>menu Funzioni</i>).....	87
Seguimi (<i>menu Stato</i>).....	88
Codici funzione Seguimi.....	88
Capitolo 15: Abbinamento	90
Attivazione abbinamento cellulari.....	91
Modifica del numero di abbinamento.....	91
Trasferimento di una chiamata al cellulare.....	92
Richiesta di una chiamata abbinata.....	92
Disattivazione dell'abbinamento cellulari.....	92
Attivazione dell'abbinamento fallback.....	93
Disattivazione dell'abbinamento fallback.....	93
Parte 4: Contatti e registro chiamate	95
Capitolo 16: Contatti	96
Come funziona la ricerca nella rubrica.....	97
Gestione contatti esterni.....	100
Visualizzazione dei contatti.....	100
Esecuzione di una chiamata dalla rubrica.....	101
Utilizzare la rubrica per altre funzioni.....	102
Aggiungere un nuovo contatto.....	103
Aggiunta di un contatto dal registro chiamate.....	103
Modificare un contatto.....	104
Eliminare un contatto.....	105
Capitolo 17: Uso del registro delle chiamate	106
Chiamate perse.....	106
Chiamate di gruppo perse.....	107
Accesso al registro chiamate.....	107
Esecuzione di una chiamata dal registro chiamate.....	108
Visualizzazione dei dettagli di una chiamata.....	108
Eliminazione di una chiamata dal Registro chiamate.....	109
Eliminazione dell'intero registro chiamate.....	109
Aggiunta di una chiamata del registro chiamate ai contatti.....	110
Parte 5: Voicemail	111

Capitolo 18: Voicemail	112
Indicazione attesa messaggio.....	112
Accesso ai menu di Visual Voice.....	113
Controllo dei messaggi mediante Visual Voice.....	113
Lasciare un messaggio.....	114
Utilizzo dell'e-mail di posta vocale.....	115
Registrazione dei messaggi di saluto.....	115
Registrare il nome.....	116
Modificare il codice della casella vocale.....	117
Attivazione/disattivazione di Voicemail.....	117
Trasferimento di una chiamata a Voicemail.....	118
Invio di una chiamata in entrata alla casella vocale.....	118
Codici funzione Voicemail.....	118
Altre guide alle caselle postali.....	119
Parte 6: Altre funzioni	120
Capitolo 19: Codici account	121
Codici account forzati.....	121
Immissione manuale del codice di account.....	122
Capitolo 20: Funzionamento della cuffia	123
Utilizzo delle cuffie.....	123
Selezione di una cuffia.....	124
Volume chiamante in cuffia.....	124
Volume del microfono della cuffia.....	125
profilo auricolare.....	125
Controllo automatico del guadagno.....	126
Percorso audio vivavoce predefinito.....	127
Utilizzo delle cuffie Bluetooth.....	127
Abilitazione del supporto Bluetooth.....	127
Associazione di una cuffia Bluetooth.....	128
Selezione di una cuffia associata.....	128
Suoni di avviso in cuffia.....	129
Capitolo 21: Funzionamento dell'altoparlante vivavoce	130
Uso del vivavoce.....	130
Volume altoparlante.....	131
Percorso audio predefinito.....	131
Controllo automatico del guadagno.....	132
Capitolo 22: Login/disconnessione	133
Accesso.....	134
Accesso al telefono di un altro utente.....	134
Accesso a un telefono "non collegato".....	135
Effettuare l'accesso a un telefono non registrato.....	135
Disconnessione.....	136
Cambiare il PIN.....	136
Blocco del telefono.....	137
Sblocco del telefono.....	138
Blocco automatico.....	138

Codici funzione di accesso.....	139
Capitolo 23: Gruppi	140
Appartenenza a gruppo.....	140
Attivare/Disattivare l'appartenenza a un gruppo (menu Stato).....	141
Attivare/Disattivare l'appartenenza a un gruppo (<i>menu Funzioni</i>).....	141
Stato di servizio del gruppo e fallback.....	142
Modifica dello stato di servizio di un gruppo (<i>menu Funzioni</i>).....	143
Modifica dello stato di servizio di un gruppo (menu Stato).....	144
Modifica della destinazione di fallback di un gruppo.....	144
Codici funzione.....	145
Parte 7: Configurazione telefono	147
Capitolo 24: Controlli suoneria	148
Disattivare la suoneria.....	148
Avviso luminoso.....	149
Squillo copertura.....	149
Volume della suoneria.....	150
Risposta automatica interna.....	150
Capitolo 25: Comandi display	151
Luminosità del display.....	151
Contrasto display.....	152
Visualizzazione a una/due colonne.....	152
Visualizzazione della durata dell'ultima chiamata.....	153
Visualizzazione del timer chiamata.....	153
Lingua di visualizzazione.....	154
Visualizzazione automatica di una chiamata in attesa.....	154
Timer di inattività (recupero automatico).....	155
Immagine di sfondo.....	156
Timer di retroilluminazione.....	156
Dimensione testo.....	157
Capitolo 26: Salva schermo	158
Selezione dello screensaver.....	158
Attivazione manuale dello screensaver.....	159
Impostazione del timeout dello screensaver.....	159
Visualizzazione dell'orologio sullo screensaver.....	159
Capitolo 27: Volume e audio	161
Suono pulsanti.....	161
Toni di errore.....	162
Volume della suoneria.....	162
Volume ricevitore.....	162
Profilo cornetta.....	163
Volume delle cuffie.....	163
profilo auricolare.....	164
Volume altoparlante.....	164
Controllo automatico del guadagno.....	165
Percorso audio vivavoce predefinito.....	165
Capitolo 28: Tasti funzione programmabili	167

Modificare i pulsanti programmabili.....	167
Funzioni dei tasti programmabili.....	168
Pulsante Composizione abbreviata.....	169
Pulsante Testo assenza.....	169
Pulsante Codice account.....	169
Pulsante Risposta automatica.....	169
Pulsante Inoltra tutte le chiamate.....	170
Pulsante Parcheggio chiamata.....	170
Pulsante Parcheggio chiamate su altro.....	170
Pulsante Risposta per assente.....	171
Pulsante Risposta prima chiamata.....	171
Pulsante Conferenza incontro.....	171
Pulsante Interrompi.....	171
Pulsante di collegamento immediato.....	172
Pulsante Gruppo.....	172
Pulsante cercapersone.....	172
Pulsante Parcheggio e cercapersone.....	172
Pulsante Suoneria disattivata.....	172
Pulsante Auto amministrazione.....	173
Pulsante Invia tutte le chiamate.....	173
Pulsante Sopprimi cifre.....	173
Pulsante Abbinamento.....	173
Pulsante utente.....	174
Parte 8: Varie.....	175
Capitolo 29: Codici funzione.....	176
Capitolo 30: Amministrazione di sistema.....	179
Verifica informazioni sistema.....	179
Verificare lo stato del server orario.....	180
Impostare la data.....	180
Impostare l'ora.....	181
Impostare le differenze di orario.....	182
Riavvio del sistema.....	183
Gestione delle schede di memoria.....	184
Segnalazione di allarmi di sistema.....	185
Capitolo 31: Menu Stato.....	186
Non Disturbo.....	186
Seguimi al numero.....	187
Seguimi qui.....	187
Inoltra se occupato.....	187
Inoltra su non risposta.....	188
Inoltro incondizionato.....	189
Inoltrata qui.....	189
Appartenenza a gruppo.....	189
Stato gruppo.....	190
Disattivazione dell'abbinamento cellulari.....	191
Chiamate parcheggiate.....	191

Allarmi di sistema.....	192
Capitolo 32: Menu	193
Menu Stato.....	193
Menu funzioni.....	194
Menu principale.....	194
Controllo dell'accesso ai menu.....	195
Limitazioni del modello J139.....	196
Capitolo 33: Immissione di caratteri di testo	198
Immissione di caratteri per una ricerca nella rubrica.....	198
Immissione di caratteri aggiuntivi e accentati.....	198
Immissione di caratteri per altre funzioni.....	199

Parte 1: Telefono personale

Capitolo 1: Panoramica del telefono

Questa guida descrive l'utilizzo dei telefoni serie J100 sui sistemi telefonici IP Office (ad eccezione del modello J129 che dispone di una documentazione separata).

Questi telefoni sono supportati su una serie di sistemi telefonici Avaya e supportano diverse funzioni a seconda del sistema telefonico. La presente guida descrive solo le funzioni supportate su un sistema telefonico IP Office.

Telefono	Pulsanti program-mabili ^[1]	Display a colori	WiFi facoltativo	Bluetooth opzionale	Presenza per cuffie	Telefono con funzione vivavoce	Supporto con modulo tasti
J129	–	–	Sì	–	–	Sì	–
J139	12	Sì	–	–	Sì	Sì	–
J159	48	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	–
J169	24	–	–	–	Sì	Sì	JBM24 x 3
J179	24	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	JEM24 x 3
J189	48	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	JEM24 x 2

1. Sui telefoni che supportano i moduli pulsanti, il numero di pulsanti supportati può essere aumentato con l'aggiunta di moduli.

Collegamenti correlati

[Informazioni importanti sulla sicurezza](#) alla pagina 14

[Altre guide dell'utente](#) alla pagina 14

[Telefono J129](#) alla pagina 15

[Telefono J139](#) alla pagina 16

[Telefono J159](#) alla pagina 17

[Telefono J169](#) alla pagina 19

[Telefono J179](#) alla pagina 21

[Telefono J189](#) alla pagina 22

[Moduli pulsanti](#) alla pagina 24

[Supporto del telefono](#) alla pagina 25

Informazioni importanti sulla sicurezza

Avvertenza:

- il ricevitore potrebbe raccogliere oggetti di piccole dimensioni come spille o graffette metalliche.
- In caso di sovratensione, EFT (transitori elettrici veloci) o ESD (scarica elettrostatica), le chiamate potrebbero essere disconnesse. Al termine dell'evento di sovratensione, transienti elettrici veloci (EFT) o scariche elettrostatiche (ESD), il telefono viene normalmente riavviato.
- L'utilizzo di un cellulare, un portatile, un telefono GSM o una ricetrasmittente in prossimità di un telefono Avaya potrebbe provocare interferenze.
- Evitare di connettere direttamente il telefono alla rete telefonica esterna.

Collegamenti correlati

[Panoramica del telefono](#) alla pagina 13

Altre guide dell'utente

Il sistema IP Office supporta un'ampia gamma di telefoni. Se si sospetta che questo non sia il manuale per l'utente corretto per il proprio telefono, è possibile che sia utile uno dei seguenti collegamenti. Sono inoltre disponibili collegamenti alle guide di Voicemail e ad altre applicazioni utente:

Manuali per l'utente del telefono

- [IP Office Manuale dell'utente per i telefoni analogici](#)
- [IP Office Riferimento rapido ai telefoni serie 9500](#)
- [IP Office Manuale dell'utente per i telefoni serie 9500](#)
- [IP Office Riferimento rapido ai telefoni serie 9600](#)
- [IP Office Manuale dell'utente per i telefoni serie 9600](#)
- [IP Office Riferimento rapido ai telefoni serie J100](#)
- [IP Office Manuale dell'utente per i telefoni serie J100](#)

Manuali per l'utente dell'applicazione

- [Utilizzo del portale utente di IP Office](#)
- [Utilizzo di Avaya Workplace Client per IP Office](#)
- [Utilizzo di one-X Portal for IP Office](#)

Manuali per gli utenti della casella di posta

- [Utilizzo della modalità IP Office Embedded Voicemail IP Office](#)
- [Utilizzo della modalità IP Office Embedded Voicemail Intuity](#)
- [Utilizzo di una casella postale in modalità Voicemail Pro Intuity](#)
- [Utilizzo di una casella postale in modalità Voicemail Pro IP Office](#)

Collegamenti correlati

[Panoramica del telefono](#) alla pagina 13

Telefono J129

Il modello J129 è il telefono da tavolo di base nella serie J100. Le funzioni del telefono J129 non sono trattate in questo manuale. Per gli altri modelli, fare riferimento al *Utilizzo del telefono IP Avaya J129* manuale dell'utente.



- Display in scala di grigi da 2,3" (128 x 32).
- Nessun pulsante programmabile.
- 3 pulsanti sotto lo schermo, utilizzati per le funzioni dei tasti funzione sensibili al contesto come indicato dalle etichette sopra di essi.
- Spia di indicazione avviso chiamate e messaggio in attesa.
- Due porte Ethernet da 10/100 Mbps. Una porta per la connessione di rete del telefono. Una porta per PC pass-through per consentire il percorso condiviso con un PC utente.
- Il telefono include un supporto da tavolo a due posizioni. È disponibile un supporto a parete opzionale.
- Il modello J129 è dotato di uno slot per un modulo wireless J100 opzionale. Il modulo consente al telefono di connettersi alla rete tramite Wi-Fi.

Restrizioni

- Viene visualizzata solo la rubrica personale dell'utente. I contatti della rubrica di sistema non sono elencati.
- Diverse funzioni del menu non sono supportate, ma è possibile accedervi tramite altri metodi come la composizione dei codici funzione. Le opzioni sono **Richiamata**

automatica, InoltChiam, Inoltra chiamate-Occupate, Inoltra chiamate-Senza risposta, Parcheggio chiamate, Chiamata privata e Composizione rapida.

- Non supporta l'indicazione delle chiamate protette o della presenza.
- Non supporta la composizione di emergenza quando il telefono non è registrato nel sistema.

Collegamenti correlati

[Panoramica del telefono](#) alla pagina 13

Telefono J139

Il telefono J139 è un telefono SIP supportato sui sistemi con versione 11.0 Service Pack 1 o software successivo.



Le principali funzioni sono le seguenti.

- Display a colori da 2,8" (320 x 240).
- 12 slot per pulsanti programmabili per stato chiamata e tasti funzioni.
- Le slot per i pulsanti possono essere disposte in 3 pagine da 4 (modalità a due colonne) o in 6 pagine da 2 (modalità a una colonna).
- 4 pulsanti fisici twin-LED (rossi e verdi) utilizzati per indicare lo stato degli slot pulsanti programmabili attualmente visualizzati nel display.
- 4 pulsanti aggiuntivi sotto il display principale. Questi pulsanti vengono utilizzati per le funzioni dei tasti funzione sensibili al contesto. Ciascuna funzione corrente dei pulsanti viene indicata dall'etichetta sopra di esso sul display. Consultare [Tasti funzione chiamata](#) alla pagina 28.

- Pulsanti illuminati per 🕒 chiamate perse, 🔊 altoparlanti, 🎧 cuffie e 🚫 disattivazione microfono.
- Pulsanti non illuminati per ✉️ messaggi, 👤 contatti, 📞 registro chiamate e ☰ configurazione del telefono.
- Spia di indicazione avviso chiamate e messaggio in attesa.
- Due porte Ethernet da 10/100/1000 Mbps. Una porta per la connessione di rete del telefono. Una porta per PC pass-through per consentire il percorso condiviso con un PC utente.
- Il telefono include un supporto da tavolo a due posizioni. È disponibile un supporto a parete opzionale.
- I telefoni serie J100 supportano i codec audio seguenti su IP Office: G.711, G.726a, G.729, G.729a, G.729ab e G.722.
- Alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet). Il telefono è un dispositivo PoE Class 1. È disponibile un alimentatore opzionale da 5V per i punti in cui PoE non è disponibile o idoneo.

Limitazioni

- Il telefono è simile agli altri modelli della serie J100, ma supporta solo una parte delle loro funzioni. Consultare [Limitazioni del modello J139](#) alla pagina 196.

Collegamenti correlati

[Panoramica del telefono](#) alla pagina 13

Telefono J159

Il telefono J159 è un telefono SIP supportato sui sistemi con versione 11.1 o software successivo.



Le principali funzioni sono le seguenti.

- Display doppio:
 - Display principale:
 - Display a colori da 2,8" (320 x 240).
 - 24 slot per pulsanti programmabili (pulsanti da 1 a 24). Gli slot dei pulsanti possono essere disposti in una colonna singola o due pagine di colonne (vedere [Visualizzazione a una/due colonne](#) alla pagina 152).
 - 4 pulsanti fisici twin-LED (rossi e verdi) utilizzati per indicare lo stato degli slot pulsanti programmabili attualmente visualizzati nel display.
 - Display secondario:
 - Display a colori da 2,3" (160 x 240).
 - 24 slot per pulsanti programmabili (pulsanti da 25 a 48). Gli slot per i pulsanti sono disposti in 4 pagine da 6.
 - 6 pulsanti fisici twin-LED (rossi e verdi) utilizzati per indicare lo stato degli slot pulsanti programmabili attualmente visualizzati nel display.
- 4 pulsanti aggiuntivi sotto il display principale. Questi pulsanti vengono utilizzati per le funzioni dei tasti funzione sensibili al contesto. Ciascuna funzione corrente dei pulsanti viene indicata dall'etichetta sopra di esso sul display. Consultare [Tasti funzione chiamata](#) alla pagina 28.
- Pulsanti illuminati per  chiamate perse,  altoparlanti,  cuffie e  disattivazione microfono.
- Pulsanti non illuminati per  messaggi,  contatti,  registro chiamate e  configurazione del telefono.
- Spia di indicazione avviso chiamate e messaggio in attesa.
- Due porte Ethernet da 10/100/1000 Mbps. Una porta per la connessione di rete del telefono. Una porta per PC pass-through per consentire il percorso condiviso con un PC utente.
- Il telefono include un supporto da tavolo a due posizioni. È disponibile un supporto a parete opzionale.
- I telefoni serie J100 supportano i codec audio seguenti su IP Office: G.711, G.726a, G.729, G.729a, G.729ab e G.722.
- Alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet). Il telefono è un dispositivo PoE Class 1. È disponibile un alimentatore opzionale da 5V per i punti in cui PoE non è disponibile o idoneo.
- Slot per un modulo wireless opzionale J100. Il modulo consente al telefono di connettersi alla rete tramite Wi-Fi e/o di utilizzare le cuffie Bluetooth.
- 4 pulsanti aggiuntivi sotto il display principale. Questi pulsanti vengono utilizzati per le funzioni dei tasti funzione sensibili al contesto. Ciascuna funzione corrente dei pulsanti viene indicata dall'etichetta sopra di esso sul display. Consultare [Tasti funzione chiamata](#) alla pagina 28.
- Pulsanti illuminati per  chiamate perse,  altoparlanti,  cuffie e  disattivazione microfono.

- Pulsanti non illuminati per ✉ messaggi, 👤 contatti, 📞 registro chiamate e ☰ configurazione del telefono.
- Ulteriori pulsanti non illuminati per le operazioni di ⏸ messa in attesa, ↻ trasferimento, 👥 conferenza e 🔄 ricomposizione.
- Spia di indicazione avviso chiamate e messaggio in attesa.
- Due porte Ethernet da 10/100/1000 Mbps. Una porta per la connessione di rete del telefono. Una porta per PC pass-through per consentire il percorso condiviso con un PC utente.
- Il telefono include un supporto da tavolo a due posizioni. È disponibile un supporto a parete opzionale.
- I telefoni serie J100 supportano i codec audio seguenti su IP Office: G.711, G.726a, G.729, G.729a, G.729ab e G.722.
- Alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet). Il telefono è un dispositivo PoE Class 1. È disponibile un alimentatore opzionale da 5V per i punti in cui PoE non è disponibile o idoneo.
- Slot per un modulo wireless opzionale J100. Il modulo consente al telefono di connettersi alla rete tramite Wi-Fi.
- Porta USB singola supportata per la ricarica del dispositivo.

Collegamenti correlati

[Panoramica del telefono](#) alla pagina 13

Telefono J169

Il telefono J169 è un telefono SIP supportato sui sistemi con versione 11.0 o software successivo.



Le principali funzioni sono le seguenti.

- Display in scala di grigi da 3,5" (320 x 240).
- 24 slot per pulsanti programmabili (pulsanti da 1 a 24) per stato chiamata e tasti funzioni.
 - Gli slot dei pulsanti possono essere disposti in una colonna singola o doppia. Consultare [Visualizzazione a una/due colonne](#) alla pagina 152.
 - È possibile aggiungere ulteriori pulsanti programmabili (pulsanti da 25 a 96) inserendo fino a 3 moduli pulsanti. Consultare [Moduli pulsanti](#) alla pagina 24.
- 8 pulsanti fisici twin-LED (rossi e verdi) utilizzati per indicare lo stato degli slot pulsanti programmabili attualmente visualizzati.
- 4 pulsanti aggiuntivi sotto il display principale. Questi pulsanti vengono utilizzati per le funzioni dei tasti funzione sensibili al contesto. Ciascuna funzione corrente dei pulsanti viene indicata dall'etichetta sopra di esso sul display. Consultare [Tasti funzione chiamata](#) alla pagina 28.
- Pulsanti illuminati per 🕒 chiamate perse, 🔊 altoparlanti, 🎧 cuffie e 🚫 disattivazione microfono.
- Pulsanti non illuminati per ✉️ messaggi, 👤 contatti, 📞 registro chiamate e ⚙️ configurazione del telefono.
- Spia di indicazione avviso chiamate e messaggio in attesa.
- Due porte Ethernet da 10/100/1000 Mbps. Una porta per la connessione di rete del telefono. Una porta per PC pass-through per consentire il percorso condiviso con un PC utente.

- Il telefono include un supporto da tavolo a due posizioni. È disponibile un supporto a parete opzionale.
- I telefoni serie J100 supportano i codec audio seguenti su IP Office: G.711, G.726a, G.729, G.729a, G.729ab e G.722.
- Alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet). Il telefono è un dispositivo PoE Class 1. È disponibile un alimentatore opzionale da 5V per i punti in cui PoE non è disponibile o idoneo.
 - Il telefono diventa una PoE Class 2 se si utilizza un modulo o più moduli pulsanti.

Collegamenti correlati

[Panoramica del telefono](#) alla pagina 13

Telefono J179

Il telefono J179 è un telefono SIP supportato sui sistemi con versione 11.0 o software successivo.



Le principali funzioni sono le seguenti.

- Display a colori da 3,5" (320 x 240).
- 24 slot per pulsanti programmabili (pulsanti da 1 a 24) per stato chiamata e tasti funzioni.
 - Gli slot dei pulsanti possono essere disposti in una colonna singola o doppia. Consultare [Visualizzazione a una/due colonne](#) alla pagina 152.
 - È possibile aggiungere ulteriori pulsanti programmabili (pulsanti da 25 a 96) inserendo fino a 3 moduli pulsanti. Consultare [Moduli pulsanti](#) alla pagina 24.

- 8 pulsanti fisici twin-LED (rossi e verdi) utilizzati per indicare lo stato degli slot pulsanti programmabili attualmente visualizzati.
- 4 pulsanti aggiuntivi sotto il display principale. Questi pulsanti vengono utilizzati per le funzioni dei tasti funzione sensibili al contesto. Ciascuna funzione corrente dei pulsanti viene indicata dall'etichetta sopra di esso sul display. Consultare [Tasti funzione chiamata](#) alla pagina 28.
- Pulsanti illuminati per 🕒 chiamate perse, 🔊 altoparlanti, 🎧 cuffie e 🚫 disattivazione microfono.
- Pulsanti non illuminati per ✉️ messaggi, 👤 contatti, 📞 registro chiamate e ☰ configurazione del telefono.
- Spia di indicazione avviso chiamate e messaggio in attesa.
- Due porte Ethernet da 10/100/1000 Mbps. Una porta per la connessione di rete del telefono. Una porta per PC pass-through per consentire il percorso condiviso con un PC utente.
- Il telefono include un supporto da tavolo a due posizioni. È disponibile un supporto a parete opzionale.
- I telefoni serie J100 supportano i codec audio seguenti su IP Office: G.711, G.726a, G.729, G.729a, G.729ab e G.722.
- Alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet). Il telefono è un dispositivo PoE Class 1. È disponibile un alimentatore opzionale da 5V per i punti in cui PoE non è disponibile o idoneo.
 - Il telefono diventa una PoE Class 2 se si utilizza un modulo o più moduli pulsanti.
- Slot per un modulo wireless opzionale J100. Il modulo consente al telefono di connettersi alla rete tramite Wi-Fi e/o di utilizzare le cuffie Bluetooth.

Collegamenti correlati

[Panoramica del telefono](#) alla pagina 13

Telefono J189

Il telefono J189 è un telefono SIP supportato sui sistemi con versione 11.1 FP1 o software successivo.



Le principali funzioni sono le seguenti.

- Display doppio:
 - Display principale:
 - Display a colori da 5" (800 x 480).
 - 48 slot per pulsanti programmabili (pulsanti da 1 a 48). Gli slot dei pulsanti possono essere disposti in una colonna singola o due pagine di colonne (vedere [Visualizzazione a una/due colonne](#) alla pagina 152).
 - 10 pulsanti fisici twin-LED (rossi e verdi) utilizzati per indicare lo stato degli slot pulsanti programmabili attualmente visualizzati nel display.
 - Display secondario:
 - Display a colori da 2,4" (240 x 320).
 - 24 slot per pulsanti programmabili (pulsanti da 25 a 48 dello stesso pool del display principale). Gli slot per i pulsanti sono disposti in 4 pagine da 6.
 - 6 pulsanti fisici twin-LED (rossi e verdi) utilizzati per indicare lo stato degli slot pulsanti programmabili attualmente visualizzati nel display.
- 4 pulsanti aggiuntivi sotto il display principale. Questi pulsanti vengono utilizzati per le funzioni dei tasti funzione sensibili al contesto. Ciascuna funzione corrente dei pulsanti viene indicata dall'etichetta sopra di esso sul display. Consultare [Tasti funzione chiamata](#) alla pagina 28.
- Pulsanti illuminati per 🕒 chiamate perse, 🔊 altoparlanti, 🎧 cuffie e 🚫 disattivazione microfono.

- Pulsanti non illuminati per ✉ messaggi, 👤 contatti, 📞 registro chiamate e ☰ configurazione del telefono.
- Pulsante aggiuntivo non illuminato per 📵 l'interruzione delle chiamate.
- Spia di indicazione avviso chiamate e messaggio in attesa.
- Due porte Ethernet da 10/100/1000 Mbps. Una porta per la connessione di rete del telefono. Una porta per PC pass-through per consentire il percorso condiviso con un PC utente.
- Il telefono include un supporto da tavolo a due posizioni. È disponibile un supporto a parete opzionale.
- I telefoni serie J100 supportano i codec audio seguenti su IP Office: G.711, G.726a, G.729, G.729a, G.729ab e G.722.
- Alimentazione tramite PoE (Power over Ethernet). Il telefono è un dispositivo PoE Class 1. È disponibile un alimentatore opzionale da 5V per i punti in cui PoE non è disponibile o idoneo.
- Slot per un modulo wireless opzionale J100. Il modulo consente al telefono di connettersi alla rete tramite Wi-Fi e/o di utilizzare le cuffie Bluetooth.
- Sono supportate due porte USB (USB-A e USB-C) per la ricarica del dispositivo.

Collegamenti correlati

[Panoramica del telefono](#) alla pagina 13

Moduli pulsanti

L'aggiunta di moduli pulsanti permette al telefono di supportare pulsanti programmabili aggiuntivi.

- Non connettere o disconnettere un modulo pulsanti autonomamente. L'amministratore di sistema svolgerà questa operazione, se necessario. Un eventuale errore in fase di connessione e riavvio del dispositivo nell'ordine corretto potrebbe provocare il malfunzionamento del telefono o del modulo tasti.
- I moduli pulsanti vengono alimentati tramite il telefono. I moduli pulsanti possono essere alimentati da un telefono tramite Power over Ethernet (PoE); il telefono diventerà quindi un dispositivo Class 2. Tuttavia, per supportare più di due moduli pulsanti, il telefono deve essere alimentato da un'unità di alimentazione J100 invece che da PoE.
- Esistono 2 tipi di moduli pulsanti, JEM24 e JBM24. I due tipi non possono essere combinati sullo stesso telefono.

Moduli pulsanti JEM24

Ciascun modulo JEM24 dispone di 24 tasti a doppio LED affiancati da un'etichetta esplicativa. I LED di un pulsante servono a indicare lo stato della relativa funzione. Se si preme un tasto, invece, si accede alla funzione.

I moduli si adeguano automaticamente alle impostazioni dello schermo del telefono a cui vengono connessi (display a colori per J179 o in scala di grigi per J169, dimensioni del carattere, immagine di sfondo e screensaver).

- **Telefoni J169/J179**

- Sia il telefono J169 che il telefono J179 possono supportare fino a 3 moduli pulsanti JEM24.
- Un singolo modulo JEM24 supporta 72 slot tasti programmabili. Questi sono disposti in 3 pagine accessibili tramite l'apposito tasto di scorrimento del modulo. Quando il telefono si trova in modalità a 3 pagine, non vi è alcuna indicazione della modifica degli slot pulsanti programmati che non si trovano sulla pagina visualizzata.
- Se vengono collegati più moduli a un telefono, ciascuno di essi supporta solo una singola pagina con 24 slot tasti programmabili.

- **Telefoni J189**

- Il modello J189 supporta fino a 2 moduli pulsanti JEM24.
- Ogni modulo fornisce 24 slot di pulsanti programmabili aggiuntivi in un'unica pagina. Ovvero, il primo modulo mostra i pulsanti da 49 a 72, il secondo i pulsanti da 73 a 96. I pulsanti di scorrimento della pagina sui moduli sono disattivati.

Moduli pulsanti JBM24

Sia il telefono J169 che il telefono J179 possono supportare fino a 3 moduli pulsanti JBM24. Ogni modulo fornisce 24 pulsanti programmabili aggiuntivi.

Ciascun pulsante è dotato di un display a 13 caratteri per l'etichetta più un pulsante adiacente a doppio LED. I LED di un tasto servono a indicare lo stato della relativa funzione. Se si preme un tasto, invece, si accede alla funzione.

Collegamenti correlati

[Panoramica del telefono](#) alla pagina 13

Supporto del telefono

Tutti i telefoni sono dotati di un supporto che blocca la base del telefono. Il supporto consente l'uso del telefono in entrambe le due diverse angolazioni.

Quando si cambia la posizione del supporto, verificare che il supporto sia bloccato nella posizione desiderata.

Collegamenti correlati

[Panoramica del telefono](#) alla pagina 13

Capitolo 2: Tasti e display del telefono

Questa sezione fornisce una panoramica dei tasti e dei controlli presenti sul telefono.

Collegamenti correlati

[Pulsanti del telefono](#) alla pagina 26



[Tasti funzione chiamata](#) alla pagina 28

[Tasti funzione programmabili](#) alla pagina 29

[Icône](#) alla pagina 30

Pulsanti del telefono

È possibile che il telefono sia dotato dei seguenti tasti (possono variare in base al modello di telefono):

Tasto	Nome	Descrizione
	Modifica Aspetto o Funzione	Questi tasti hanno due funzioni: <ul style="list-style-type: none">• Pulsanti di stato: utilizzare questi pulsanti per effettuare e ricevere chiamate. Ciascun pulsante rappresenta una diversa chiamata. Ad esempio, la chiamata attualmente connessa in cui un utente è impegnato, una chiamata in attesa e una nuova chiamata in entrata in attesa di risposta. Consultare Pulsanti Comparsa alla pagina 36.• Tasti funzioni: tutti gli altri tasti possono essere programmati con altre funzioni. L'etichetta accanto al pulsante ne indica la funzione. È possibile riprogrammare alcuni pulsanti, vedere Tasti funzione programmabili alla pagina 167.
	Softkey	I tasti sotto il display hanno funzioni variabili. Quando il tasto è attivo, la relativa funzione è indicata dall'etichetta testuale soprastante. Consultare Tasti funzione chiamata alla pagina 28.
	Tasti cursore	Questa composizione funge come set di tasti cursore: <ul style="list-style-type: none">• Utilizzare i tasti cursore su e giù per scorrere gli elenchi.• È anche possibile utilizzare i tasti cursore a sinistra e destra per accedere ai diversi livelli del menu e uscirne. Le opzioni di menu che consentono di accedere a un sottomenu sono contrassegnate con i puntini ... dopo il nome o con un simbolo >.• Quando si modificano le impostazioni, i tasti cursore a sinistra e destra possono essere utilizzati per scorrere le possibili impostazioni.

La tabella continua...

Tasto	Nome	Descrizione
	Pulsante OK	Questo pulsante, posto al centro dei tasti cursore, ha diverse funzioni: <ul style="list-style-type: none"> • Quando il telefono è inattivo, può servire per sganciare il telefono e comporre. • Quando si è impegnati in una chiamata o si sta consultando un menu, consente di applicare la funzione corrispondente al tasto funzione più a sinistra sotto lo schermo.
	messaggio...	Questo tasto consente di accedere al sistema Voicemail. Per impostazione predefinita, il tasto usa una serie di menu sul display del telefono. Consultare Voicemail alla pagina 112.
	PHONE	Questo tasto consente di uscire da vari menu e tornare alla normale visualizzazione dei pulsanti. Durante una chiamata, è anche possibile utilizzarlo per modificare lo stato delle opzioni visualizzate nel menu di presenza. Può essere utilizzato anche per uscire dallo screensaver.
	MENU PRINCIPALE	Questo tasto consente di accedere a un menu in cui è possibile configurare le impostazioni del telefono e visualizzarne le informazioni. Tali impostazioni sono archiviate dal telefono stesso e non dal sistema telefonico.
	CONTATTI	Questo tasto consente di visualizzare le rubriche (personali e condivise) dei nomi e dei numeri di telefono a cui l'utente ha accesso. Consultare Contatti alla pagina 96.
	REGISTRO CHIAMATE	Questo tasto consente di visualizzare i dettagli delle chiamate più recenti (risposte, perse e in uscita). Il pulsante si illumina quando sono presenti nuove chiamate perse. Consultare Uso del registro delle chiamate alla pagina 106.
	VOLUME	Premere le estremità + più o - meno del tasto per regolare il volume. Quando il telefono è inattivo, il pulsante consente di regolare il volume della suoneria. Durante una chiamata, il pulsante consente di regolare il volume del chiamante nel ricevitore, nella cuffia o nell'altoparlante, a seconda del dispositivo in uso.
	CUFFIE	Questo tasto consente di rispondere e terminare una chiamata tramite le cuffie collegate alla presa cuffie del telefono. Il pulsante è acceso quando è in corso una chiamata in cuffia.
	DISATTIVA AUDIO	Questo tasto consente di disattivare l'audio per la chiamata in corso. Il pulsante è acceso quando la funzione di disattivazione dell'audio è attiva.
	Altoparlante	Questo tasto consente di rispondere e terminare una chiamata in modalità Vivavoce e Microfono. Il pulsante è acceso quando è in corso una chiamata in vivavoce.

Telefoni J159

I telefoni J159 dispongono di una serie di tasti aggiuntivi. Tali tasti corrispondono alle funzioni accessibili anche tramite i tasti funzione del display.

Tasto	Nome	Descrizione
	Conf	Questo tasto può essere utilizzato per avviare una chiamata in conferenza e aggiungere chiamate aggiuntive a una conferenza. Consultare Conferenze alla pagina 68.
	Messa in attesa	Questo tasto può essere utilizzato per mettere la chiamata corrente in attesa. Consultare Messa in attesa delle chiamate alla pagina 60.
	Ricomponi	Questo tasto può essere utilizzato per ricomporre un numero già chiamato. Consultare Ricomposizione alla pagina 55.
	Trasferisci	Questo tasto può essere utilizzato per avviare e completare il processo di trasferimento di una chiamata. Consultare Trasferimento di chiamate alla pagina 57.

Telefoni J189

I telefoni J189 dispongono del seguente tasto aggiuntivo.

Tasto	Nome	Descrizione
	Interrompi	Questo tasto influisce sulla chiamata attualmente connessa indipendentemente dalla chiamata selezionata sul display del telefono: <ul style="list-style-type: none"> • Se la chiamata è connessa, la chiamata viene terminata. • Se la chiamata è in attesa, il pulsante non ha effetto. • Se la chiamata stava impostando un trasferimento o una chiamata in conferenza, il processo di configurazione viene annullato e la chiamata originale ricollegata.

Collegamenti correlati

[Tasti e display del telefono](#) alla pagina 26

Tasti funzione chiamata

Le funzioni eseguite dai pulsanti sotto al display si modificano in modo dinamico. Ciascuna funzione corrente dei pulsanti viene indicata dall'etichetta (se presente) sopra di esso sul display.

Si noti che i tasti funzione sono correlati esclusivamente alla chiamata attualmente evidenziata. Non deve essere necessariamente la chiamata connessa.

Utilizzare i tasti cursore su e giù per modificare la chiamata attualmente evidenziata e i cui dettagli sono visualizzati, senza interrompere la chiamata connessa. Ciò consente di accedere alle opzioni dei tasti funzione per l'altra chiamata.

Di seguito sono riportate alcune delle opzioni più comuni dei tasti funzione. Si noti che alcune di queste opzioni sono disponibili solo se abilitate dall'amministratore del sistema.

Etichetta	Funzione
Account	Immettere un codice di account da associare alla chiamata.

La tabella continua...

Etichetta	Funzione
Rispondi	Risponde a una chiamata cercapersone, trasformandola in una chiamata normale.
Richiamata	Imposta la richiamata automatica per l'utente chiamato che non ha risposto alla chiamata. Non appena l'interlocutore termina una chiamata, il sistema telefonico chiamerà l'utente e, non appena ricevuta risposta, l'interlocutore.
Completo	Completa il trasferimento di una chiamata in attesa. Viene visualizzata anche l'opzione Annulla , che termina il tentativo di trasferimento.
Conf	Consente di mettere la chiamata corrente in attesa e presentare il tono di selezione in modo da comporre il numero che si desidera aggiungere a una conferenza con il chiamante messo in attesa.
Connetti	Consente di prendere una chiamata in attesa.
Rubrica	Consente di accedere alla rubrica e di selezionare un numero in base al nome e comporlo. Il tipo di nominativi disponibili nella rubrica corrisponde a quelli idonei a questa funzione.
Interrompi	Se si è connessi a una chiamata, consente di terminarla. Se la chiamata è un avviso di chiamata personale, consente di inoltrare la chiamata al numero di inoltro se occupato, se impostato, o in alternativa alla casella vocale, se abilitata. Se si tratta di un avviso di chiamata a un gruppo di ricerca, consente di inoltrare la chiamata al numero successivo del gruppo.
Ignora	Silenzia la suoneria dell'avviso di chiamata corrente. La chiamata continuerà a essere indirizzata finché non viene risposta, viene passata a Voicemail o il chiamante abbandona la chiamata.
Rispondi	Risponde alla chiamata in attesa o avvisa un altro utente.
Ricomponi	Se ci sono numeri in uscita nel registro delle chiamate, viene visualizzato un elenco dei numeri.
Trasferisci	Consente di mettere la chiamata corrente in attesa e presentare il tono di selezione in modo da comporre il numero a cui si desidera trasferire la chiamata.
Alla casella vocale	Invia un avviso di chiamata alla casella vocale.

Collegamenti correlati

[Tasti e display del telefono](#) alla pagina 26

Tasti funzione programmabili

I pulsanti programmabili non assegnati come pulsanti di stato da parte dell'amministratore possono essere utilizzati per diverse altre funzioni. Queste altre funzioni possono essere programmate dall'utente o dall'amministratore del sistema.

- L'amministratore può limitare i pulsanti che è possibile modificare.
- Questa guida tratta solo delle funzioni che è possibile assegnare tramite i menu del telefono. L'amministratore ha accesso a una gamma più ampia di funzioni dei pulsanti.
- L'utilizzo delle spia del pulsante dipende dalla funzione assegnata al pulsante.
- I pulsanti programmati con una funzione non supportata dal telefono vengono visualizzati come **Non valido**.

Per maggiori dettagli, consultare [Tasti funzione programmabili](#) alla pagina 167.

Collegamenti correlati

[Tasti e display del telefono](#) alla pagina 26

Icone

Icone di stato

Le righe superiori del display includono le seguenti icone:

-  **Non disturbare:** questa icona indica che l'opzione Non disturbare è attiva.
-  **Inoltro incondizionato:** questa icona indica che l'opzione Inoltro incondizionato è attiva.
-  **Silenzioso:** questa icona indica che il volume della suoneria è stato impostato su zero.
-  **Volume zero:** questa icona indica che il volume delle chiamate (ricevitore, altoparlanti o cuffie) è impostato su zero.
-  **Audio ad alta definizione:** il telefono utilizza una connessione audio ad alta definizione.
-  **Connessione Wi-Fi (J159/J179/J189):** questa icona viene visualizzata se il telefono è connesso alla rete tramite Wi-Fi. Il numero di barre indica la potenza del segnale.
 -  **Nessuna connessione:** questa icona indica una perdita del segnale Wi-Fi o una password non corretta.
-  **Bluetooth (J159/J179/J189):** questa icona viene visualizzata se il telefono supporta la connessione alle cuffie Bluetooth. Consultare [Utilizzo delle cuffie Bluetooth](#) alla pagina 127.
 -  **Cuffia collegata:** un punto all'interno dell'icona indica che le cuffie Bluetooth sono connesse.
-  **Errore di connessione:** questa icona indica un problema di connessione.
 - Se il telefono ha perso la connessione al sistema telefonico, dopo alcuni minuti utilizzerà un sistema alternativo, se questa funzione è stata configurata dal responsabile della manutenzione. In caso di esito positivo, nel display viene visualizzata una **R** (Resilienza).
-  **Chiamate perse:** questa icona indica che sono presenti chiamate perse. Il numero accanto all'icona indica il numero dei vari chiamanti. Premere il pulsante per aprire il registro chiamate nel display delle chiamate perse. Consultare [Uso del registro delle chiamate](#) alla pagina 106.

Icone del registro chiamate

-  **Chiamate perse:** questa icona viene visualizzata nella parte superiore del display del telefono nel caso vi siano chiamate perse. Indica anche il numero di chiamate perse o un simbolo + se sono più di 9.

-  **Chiamata in uscita:** questa icona indica una voce del registro chiamate per una chiamata effettuata dall'utente.
-  **Chiamata in entrata:** questa icona indica una voce del registro chiamate per una chiamata risposta dall'utente.
-  **Chiamata persa:** questa icona indica una voce del registro chiamate per una chiamata ricevuta sul telefono dell'utente ma risposta su un altro telefono.

Icône dei pulsanti di stato

I pulsanti di stato possono visualizzare le icône seguenti. La visualizzazione delle icône dipende dalla modalità impostata sul telefono. In modalità a una colonna, le icône vengono visualizzate sempre. In modalità a due colonne, le icône vengono visualizzate solo quando il pulsante invia una notifica o è in uso.

-  **Sganciato/Connesso:** il pulsante di stato viene utilizzato per effettuare una chiamata o è connesso a una chiamata.
-  **Conservazione chiamata:** potrebbe esserci un errore con l'altro sistema telefonico nella rete che ospita l'utente o con la linea esterna a cui la chiamata è attualmente connessa. L'utente non potrà eseguire altre funzioni di chiamata come la messa in attesa, il parcheggio o il trasferimento.
-  **Chiamata in conferenza:** il pulsante di stato è connesso a una chiamata in conferenza.
-  **Avviso:** il pulsante di stato riceve un avviso di chiamata.
-  **Occupato:** il numero interno chiamato è occupato o non disponibile.
-  **Chiamata in attesa/**  **Conferenza in attesa:** è presente una chiamata in attesa.
-  **Chiamata in attesa con trasferimento/conferenza in sospeso:** la chiamata viene messa in attesa dopo aver premuto **Trasferisci** o **Conf** per avviare il processo di trasferimento o di messa in conferenza.
-  **Inattivo:** il pulsante di stato non è in uso.
-  **Registrazione:** la chiamata viene registrata. L'amministratore del sistema può disattivare la visualizzazione di queste icône.
-  **Chiamata disconnessa:** il terminale remoto della chiamata si è disconnesso. Il messaggio potrebbe essere visualizzato anche se non è possibile instradare il numero composto.

Altre icône

Mentre si utilizza il cursore del volume nella parte inferiore della pagina di composizione per modificare il volume suoneria o il volume chiamante, le icône seguenti indicano il volume che si sta regolando:

-  **Volume squillo.** viene sostituito dall'icona  se il volume è impostato su zero (la stessa icona viene visualizzata anche nella barra di stato come promemoria che lo squillo è silenziato).

-  **Volume ricevitore**/ **Volume cuffia**/ **Volume altoparlante**: viene sostituito dall'icona  se il volume è impostato su zero (la stessa icona viene visualizzata anche nella barra di stato come promemoria che il dispositivo è silenziato).

Collegamenti correlati

[Tasti e display del telefono](#) alla pagina 26

Capitolo 3: Display di stato

Le righe nella parte superiore del display mostrano informazioni sull'utente e sul telefono. Ad esempio:

- La riga superiore mostra la data e l'ora più varie icone di stato.
- La riga successiva mostra informazioni sulla chiamata/funzione del pulsante attualmente selezionato (indicato in bianco) o il proprio interno/nome se il pulsante è inattivo/non programmato. Può mostrare anche diverse lettere di stato sul lato destro.

Collegamenti correlati

[Icane di stato](#) alla pagina 33

[Lettere di stato](#) alla pagina 34

Icane di stato

Icane di stato

Le righe superiori del display includono le seguenti icane:

-  **Non disturbare:** questa icona indica che l'opzione Non disturbare è attiva.
-  **Inoltro incondizionato:** questa icona indica che l'opzione Inoltro incondizionato è attiva.
-  **Silenzioso:** questa icona indica che il volume della suoneria è stato impostato su zero.
-  **Volume zero:** questa icona indica che il volume delle chiamate (ricevitore, altoparlanti o cuffie) è impostato su zero.
-  **Audio ad alta definizione:** il telefono utilizza una connessione audio ad alta definizione.
-  **Connessione Wi-Fi (J159/J179/J189):** questa icona viene visualizzata se il telefono è connesso alla rete tramite Wi-Fi. Il numero di barre indica la potenza del segnale.
-  **Nessuna connessione:** questa icona indica una perdita del segnale Wi-Fi o una password non corretta.

-  **Bluetooth (J159/J179/J189):** questa icona viene visualizzata se il telefono supporta la connessione alle cuffie Bluetooth. Consultare [Utilizzo delle cuffie Bluetooth](#) alla pagina 127.
 -  **Cuffia collegata:** un punto all'interno dell'icona indica che le cuffie Bluetooth sono connesse.
-  **Errore di connessione:** questa icona indica un problema di connessione.
 - Se il telefono ha perso la connessione al sistema telefonico, dopo alcuni minuti utilizzerà un sistema alternativo, se questa funzione è stata configurata dal responsabile della manutenzione. In caso di esito positivo, nel display viene visualizzata una **R** (Resilienza).
-  **Chiamate perse:** questa icona indica che sono presenti chiamate perse. Il numero accanto all'icona indica il numero dei vari chiamanti. Premere il pulsante per aprire il registro chiamate nel display delle chiamate perse. Consultare [Uso del registro delle chiamate](#) alla pagina 106.

Collegamenti correlati

[Display di stato](#) alla pagina 33

Lettere di stato

Le righe superiori del display includono le seguenti lettere di stato. Questa lettera può essere visualizzata come un gruppo di lettere, ad esempio **OG** o **NG**.

	Descrizione
B	Bloccato: l'amministratore del sistema ha impedito all'utente di effettuare chiamate esterne. L'utente può effettuare solo chiamate interne.
G	Nel gruppo: l'utente è stato configurato come membro di un gruppo di ricerca e l'appartenenza al gruppo è attivata. Ciò significa che l'utente potrebbe ricevere anche le chiamate indirizzate al gruppo di ricerca. Consultare Appartenenza a gruppo alla pagina 140.
O	Fuori servizio: un gruppo di cui l'utente è membro è in modalità Servizio notturno. Le chiamate indirizzate al gruppo vengono trasferite alla destinazione di fallback, se impostata, o alla casella vocale, se disponibile. Consultare Stato di servizio del gruppo e fallback alla pagina 142.
R	Resilienza: il telefono sta operando in modalità resilienza. Questa modalità viene utilizzata quando un problema al sistema telefonico o alla connessione comporta la fornitura di supporto al telefono da parte di un altro sistema. In questa modalità, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili e le chiamate potrebbero essere gestite diversamente.
S	Allarme di sistema: se si è configurati come amministratore del sistema, viene visualizzato un avviso di sistema. Consultare Segnalazione di allarmi di sistema alla pagina 185.

La tabella continua...

	Descrizione
T	Abbinato : il telefono è abbinato internamente a un altro interno. Le chiamate indirizzate all'utente vengono visualizzate su entrambi i telefoni, che possono essere indistintamente utilizzati per la risposta. Consultare Pulsante Abbinamento alla pagina 173.
!	Impossibile recuperare le impostazioni : indica che il telefono non è stato in grado di recuperare tutte le impostazioni dell'utente. In questo caso, potrebbe limitare alcune funzioni del telefono. Contattare l'amministratore del sistema.

Collegamenti correlati

[Display di stato](#) alla pagina 33

Capitolo 4: Pulsanti Comparsa

I pulsanti di presenza vengono usati per rappresentare le chiamate effettuate e ricevute dall'utente e dagli altri utenti sul sistema telefonico. Questi pulsanti vengono configurati dall'amministratore di sistema.

Normalmente vengono configurati i primi tre pulsanti di stato, ma l'amministratore può configurare pulsanti di stato aggiuntivi se necessario.

I pulsanti non programmati come pulsanti di stato possono essere configurati come pulsanti funzione. Consultare [Tasti funzione programmabili](#) alla pagina 167.

Vi sono diversi tipi di pulsanti di stato:

- **Pulsanti di stato chiamata:** utilizzare questi pulsanti per effettuare e rispondere a chiamate generali.
- **Pulsanti di stato con ponte:** questo tipo di pulsanti rispecchia i pulsanti di stato chiamata di un altro utente e consente di effettuare e rispondere a chiamate per conto di un altro collega.
 - Questo tipo di pulsanti non è supportato sui telefoni J139.
- **Pulsanti di copertura chiamata:** consentono di venire avvisati quando un collega non ha risposto ad alcune chiamate e di rispondere a tali chiamate.
 - Questo tipo di pulsanti non è supportato sui telefoni J139.
- **Pulsanti di stato linea:** consentono di effettuare e rispondere a chiamate esterne su una determinata linea telefonica.

Il pulsante di stato attualmente selezionato e utilizzato quando, ad esempio, si sgancia il ricevitore viene controllato da due impostazioni di sistema attivate normalmente per impostazione predefinita. Queste impostazioni sono:

- **Preferenza linea inattiva:** se non ci sono chiamate in corso, la preferenza di linea inattiva seleziona automaticamente il primo pulsante di stato chiamata o linea come pulsante attualmente selezionato. Ciò significa che sarà il pulsante di stato utilizzato in modalità Sganciato. Nel caso in cui non sia stato selezionato alcun pulsante di stato, sarà necessario selezionarne uno prima di passare alla modalità Sganciato per effettuare una chiamata.
- **Preferenza linea che squilla:** se non si è impegnati in una chiamata e si riceve una chiamata in entrata, la preferenza della linea che squilla rende automaticamente il pulsante di stato che visualizza la notifica il pulsante di stato selezionato. Ciò significa che è possibile rispondere alla chiamata sollevando semplicemente il ricevitore o premendo il pulsante **Altoparlante** o **Cuffia**. Nel caso in cui non sia stata impostata alcuna preferenza per la linea di squillo, per rispondere alla chiamata sul pulsante di stato che visualizza la notifica è necessario premere il pulsante di stato per selezionarlo.

Collegamenti correlati

[Tasti identificativi di chiamata](#) alla pagina 37

[Tasti Identificativo con ponte](#) alla pagina 38

[Pulsanti di copertura chiamata](#) alla pagina 38

[Pulsanti identificativi di linea](#) alla pagina 39

Tasti identificativi di chiamata

I pulsanti di stato di chiamata vengono usati per visualizzare le chiamate ricevute ed effettuate dal telefono. Grazie alla presenza di vari pulsanti di stato di chiamata, è possibile rispondere ed effettuare varie chiamate, passare da una chiamata all'altra e svolgere altre operazioni.

Quando tutti i pulsanti di stato chiamata sono in uso, le ulteriori chiamate indirizzate al numero dell'utente vengono gestite in base all'opzione "Inoltre su occupato" (se impostata). In caso contrario, le chiamate saranno indirizzate a Voicemail (se disponibile).

Per impostazione predefinita, viene visualizzato **a=**, **b=** e così via. Se necessario, è possibile sostituire questa etichetta con un'altra etichetta.

Quando l'utente non è collegato a una chiamata, il pulsante indicato come selezionato è quello che verrà utilizzato quando l'utente solleva il ricevitore senza premere un pulsante identificativo. Se l'utente è collegato a una chiamata, questa corrisponde al pulsante selezionato.

LED	Rosso Verde	Nome	Descrizione
	Disattivato Disattivato	Inattivo	Il pulsante identificativo di chiamata non è in uso e non è selezionato.
	Attivato Disattivato	Inattivo+Selezionato	come sopra, ma si tratta del pulsante attualmente selezionato e utilizzato quando si sgancia il ricevitore.
	Disattivato Flash	Avviso	avviso di una chiamata in entrata, accompagnato da uno squillo. Se si è già impegnati in una chiamata, viene riprodotto un unico squillo.
	Attivato Flash	Avviso+Selezionato	come sopra, ma si tratta del pulsante attualmente selezionato che consente di rispondere quando si sgancia il ricevitore.
	Attivato Attivato	In uso qui	l'utente è impegnato in una chiamata connessa o sta chiamando.
	Disattivato Attivato	In uso altrove	il pulsante di stato chiamata è in uso su un pulsante di stato con ponte.
	Disattivato Flash rapido	In attesa qui	l'utente ha messo una chiamata in attesa.
	Flash rapido per entrambi	In attesa di trasferimento	
	Disattivato Flash intermittente	In attesa altrove	La chiamata diretta al pulsante identificativo con ponte corrispondente al pulsante identificativo di chiamata viene messa in attesa.

La tabella continua...

LED	Rosso Verde	Nome	Descrizione
	Disattivato Flash interrotto	Non valido	non ci sono funzioni programmate per il pulsante.

Collegamenti correlati

[Pulsanti Comparsa](#) alla pagina 36

Tasti Identificativo con ponte

I pulsanti identificativi con ponte possono visualizzare lo stato di attività di uno dei pulsanti identificativi di un altro utente. Questo pulsante può essere utilizzato per rispondere a o unire le chiamate sul pulsante di presenza chiamata dell'altro utente.

Può anche essere utilizzato per effettuare una chiamata che consente all'utente dello stato chiamata di parteciparvi o recuperarla dallo stato di attesa.

- Quando il pulsante di presenza chiamata dell'utente visualizza una notifica, il pulsante di presenza in parallelo corrispondente visualizza a sua volta una notifica. Il pulsante di presenza in parallelo può essere utilizzato per rispondere alla chiamata per conto dell'utente del pulsante di presenza chiamata.
- Quando l'utente del pulsante di stato chiamata risponde a una chiamata o ne effettua una utilizzando lo stato chiamata, il pulsante di stato con ponte corrispondente visualizzerà lo stato di tale chiamata, che può essere "Connessa", "In attesa" o altro ancora. Il pulsante di stato con ponte potrà essere utilizzato per recuperare la chiamata, se in attesa, o per partecipare alla chiamata, se attiva.
- Non è possibile utilizzare i pulsanti di stato con ponte tra utenti di sistemi diversi all'interno di una rete.
- Questo tipo di pulsanti non è supportato sui telefoni J139.

Collegamenti correlati

[Pulsanti Comparsa](#) alla pagina 36

Pulsanti di copertura chiamata

Ciascun pulsante di copertura chiamata è assegnato a un altro utente sul sistema telefonico. Il pulsante consente di inviare una notifica a un utente con una chiamata senza risposta che sta ancora squillando.

L'utente può visualizzare i dettagli della chiamata e rispondere, se lo desidera.

Le impostazioni dell'utente che usufruisce della copertura stabiliscono la durata dello squillo del suo telefono prima che venga visualizzato un avviso di chiamata sul pulsante di copertura chiamate relativo all'utente.

Non è possibile utilizzare i pulsanti di stato di copertura chiamate tra utenti di sistemi diversi all'interno di una rete.

- Questo tipo di pulsanti non è supportato sui telefoni J139.

Collegamenti correlati

[Pulsanti Comparsa](#) alla pagina 36

Pulsanti identificativi di linea

I pulsanti di presenza della linea consentono di effettuare e ricevere chiamate su di una specifica linea telefonica connessa al sistema telefonico. Il pulsante consente inoltre di verificare se la linea è utilizzata da altri utenti.

Per le chiamate in arrivo, il sistema telefonico continua a determinare la destinazione della chiamata. La destinazione potrebbe essere un utente o un gruppo. Tuttavia, se la linea dispone di un pulsante di presenza linea, l'utente visualizzerà un avviso di chiamata e potrà rispondere, se lo desidera.

- **Linee private:** viene applicato un comportamento speciale alle chiamate quando l'utente è la destinazione predefinita del sistema per una linea di cui si dispone del relativo pulsante di stato. In tal caso, le chiamate in entrata su quella linea vengono segnalate solo sul pulsante dello stato linea, ma non sugli altri pulsanti. Inoltre, queste chiamate non possono essere inoltrate.

Collegamenti correlati

[Pulsanti Comparsa](#) alla pagina 36

Parte 2: Esecuzione e risposta alle chiamate

Capitolo 5: Esecuzione chiamate

Il telefono offre diversi metodi per eseguire chiamate.

Il modo più semplice è quello di comporre il numero desiderato. Se la chiamata riceve risposta, continuare in modalità vivavoce o sollevare il ricevitore.

Collegamenti correlati

- [Effettuazione di una chiamata](#) alla pagina 41
- [Esecuzione di chiamate aggiuntive](#) alla pagina 42
- [Chiamata dai contatti](#) alla pagina 42
- [Chiamata dal registro chiamate](#) alla pagina 43
- [Ricomporre un numero](#) alla pagina 44
- [Effettuare una chiamata cercapersone](#) alla pagina 45
- [Indicazione di occupato](#) alla pagina 45
- [Composizione En-Bloc](#) alla pagina 46
- [Nascondere il proprio numero](#) alla pagina 47
- [Regolazione del volume di una chiamata](#) alla pagina 48
- [Silenziamento di una chiamata](#) alla pagina 48
- [Terminare le chiamate](#) alla pagina 48

Effettuazione di una chiamata

Se non si è già impegnati in una chiamata, è sufficiente comporre il numero.

Procedura

Se non è in corso alcuna chiamata, iniziare a comporre il numero:

- Il primo tasto di chiamata disponibile viene automaticamente selezionato per la chiamata.
- Verranno utilizzati gli altoparlanti o le cuffie del telefono in base alle impostazioni audio predefinite per il vivavoce. Per passare alla modalità ricevitore, sollevarlo.
- Se il numero composto corrisponde a un utente o a un gruppo del sistema telefonico, il nome della rubrica viene visualizzato e la chiamata comincia a modificare la destinazione. In caso contrario, non appena verrà composto un numero di cifre sufficiente, il telefono verrà connesso a una linea telefonica esterna.
- Se la chiamata è diretta a un utente interno e non riceve risposta, è possibile impostare una richiamata premendo **Richiamata** e quindi terminare la chiamata premendo **Interrompi**. Impostando una richiamata, la volta successiva che il destinatario utilizza il proprio telefono o termina la chiamata in corso, il sistema chiama l'utente e, alla risposta, esegue automaticamente un'altra chiamata al destinatario.

Collegamenti correlati

[Esecuzione chiamate](#) alla pagina 41

Esecuzione di chiamate aggiuntive

Se si è già impegnati in una chiamata, è comunque possibile effettuare e rispondere ad altre chiamate.

Procedura

1. Sono necessari:
 - Premere semplicemente uno dei tasti di stato chiamata inattiva. Ad esempio **b=**.
 - Premere il tasto funzione **Messa in attesa**.
2. La chiamata esistente viene messa automaticamente in attesa e la spia verde lampeggia a brevi intervalli.
3. Eseguire l'altra chiamata come al solito.
4. Quando la chiamata aggiuntiva è connessa:
 - È possibile premere i pulsanti di stato per passare da una chiamata all'altra.
 - Premere **Conf** per mettere insieme le chiamate nella conferenza.

Collegamenti correlati

[Esecuzione chiamate](#) alla pagina 41

Chiamata dai contatti

È possibile utilizzare un qualsiasi contatto della rubrica per effettuare una chiamata.

- È inoltre possibile utilizzare la rubrica per selezionare un contatto tutte le volte che il tasto funzione **Rubrica** viene visualizzato nei menu delle funzioni. In questo caso, vengono visualizzati automaticamente i tipi di contatti supportati per la funzione.

Procedura

1. Accedere alla rubrica dei contatti:
 - a. Premere il tasto **👤 CONTATTI**. Viene visualizzato il menu della rubrica.
 - b. Utilizzare i tasti cursore sinistra/destra per selezionare il tipo di voce della rubrica visualizzato.
 - **Tutti**: tutte le voci della rubrica.
 - **Personale**: le voci della rubrica personale dell'utente.
 - **Esterne**: voci della rubrica memorizzate dal sistema telefonico e utilizzabili da tutti gli utenti.
 - **Utenti**: i nomi e i numeri degli altri utenti del sistema telefonico.

- **Gruppi:** i nomi e i numeri dei gruppi di ricerca del sistema telefonico.
- a. Utilizzare i tasti cursore su e giù per scorrere l'elenco. In alternativa, iniziare a digitare il nome desiderato al fine di visualizzare solo le voci corrispondenti come indicato di seguito:
 - Premendo un pulsante, si inseriscono tutti i caratteri da esso rappresentati. Premendo un altro pulsante, verranno aggiunti i caratteri di quel pulsante ai caratteri già inseriti.
 - Ad esempio, digitando **527**, si verifica la corrispondenza di tutti i nomi che iniziano per **JAS** (ad esempio "Jason") e con **KAR** (ad esempio "Karl") e di qualsiasi altra combinazione dei 3 pulsanti. Consultare [Come funziona la ricerca nella rubrica](#) alla pagina 97.
 - Per rimuovere tutti i caratteri immessi, premere **Cancella**.
 - b. Per visualizzare ulteriori dettagli sul nome selezionato, premere **Dettagli**. Per tornare alla rubrica, premere **Elenco**.
 2. Quando è evidenziata la voce corretta, premere **Chiamata** o premere il pulsante  a fianco.
 3. Continuare come in una chiamata normale.

Collegamenti correlati

[Esecuzione chiamate](#) alla pagina 41

Chiamata dal registro chiamate

È possibile utilizzare il registro chiamate per effettuare chiamate.

Procedura

1. Accedere al registro chiamate:
 - a. Premere il tasto  **REGISTRO CHIAMATE**.
 - Se sono presenti chiamate perse, il pulsante si illuminerà e il registro chiamate viene aperto per mostrare le chiamate perse.
 - b. Utilizzare i tasti cursore sinistra/destra per selezionare il tipo di record visualizzati: **Tutti**,  **In uscita**,  **In entrata** e  **Persi**.
 - c. Utilizzare i tasti cursore su/giù per scorrere l'elenco dei record.
2. Premere **Chiamata** per chiamare il numero visualizzato nel record chiamata. Questa opzione non è disponibile se il chiamante ha mantenuto il proprio numero.

Collegamenti correlati

[Esecuzione chiamate](#) alla pagina 41

Ricomporre un numero

Quando viene visualizzato **Ricomponi**, può essere utilizzato per effettuare una chiamata a un numero già composto in precedenza. La ricomposizione può funzionare in due modi; per impostare la modalità di ricomposizione, vedere [Selezionare la modalità di ricomposizione](#) alla pagina 56.

Collegamenti correlati

[Esecuzione chiamate](#) alla pagina 41

[Ricomposizione in modalità Elenco](#) alla pagina 44

[Ricomposizione in modalità Ultimo numero](#) alla pagina 44

[Ricomposizione](#) alla pagina 55

Ricomposizione in modalità Elenco

Questo metodo viene utilizzato quando la modalità di ricomposizione del telefono è impostata su **Apri registro chiamate**.

Procedura

1. Accedere all'elenco di ricomposizione:
 - a. Premere **Ricomponi**. Viene visualizzato l'elenco delle chiamate in uscita.
 - b. Utilizzare i tasti cursore su e giù per scorrere l'elenco delle 10 chiamate in uscita più recenti.
2. Premere **Chiamata** per chiamare il numero visualizzato nel record chiamata.
3. Continuare come con le normali chiamate.

Collegamenti correlati

[Ricomporre un numero](#) alla pagina 44

[Ricomposizione](#) alla pagina 55

Ricomposizione in modalità Ultimo numero

Questo metodo viene utilizzato quando la modalità di ricomposizione del telefono è impostata su **Ult num chiam**.

Procedura

1. Premere **Ricomponi**.
2. Viene composto il numero della chiamata in uscita più recente del registro delle chiamate personale.
3. Continuare come con le normali chiamate.

Collegamenti correlati

[Ricomporre un numero](#) alla pagina 44

Effettuare una chiamata cercapersone

Per effettuare chiamate a un cercapersone, è necessario avere accesso al codice funzione cercapersone fornito dall'amministratore del sistema o a un tasto funzioni **Annuncio**.

È possibile utilizzare la funzione di auto amministrazione per assegnare uno dei tasti funzioni del telefono come un pulsante **Annuncio**. Consultare [Tasti funzione programmabili](#) alla pagina 167.

- Se il codice funzione o il pulsante cercapersone sono stati preconfigurati con un numero di interno, l'utente o il gruppo corrispondente a quel numero verranno chiamati con il cercapersone, se disponibile.
- Se il codice funzione del pulsante cercapersone non è associato a un numero di interno preconfigurato, consente l'immissione del numero di interno, se utilizzato.

Procedura

1. Premere il pulsante cercapersone.
2. Comporre il numero dell'utente o del gruppo da chiamare con il cercapersone.
3. Al termina della composizione, la chiamata con il cercapersone viene eseguita.

Collegamenti correlati

[Esecuzione chiamate](#) alla pagina 41

Indicazione di occupato

Per impostazione predefinita, quando si effettuano chiamate interne, il sistema telefonico non indica se l'utente interno chiamato è disponibile, già impegnato in una conversazione o se ha impostato la modalità Non disturbare. La chiamata continua a squillare o viene inoltrata a Voicemail.

Tuttavia, vi sono diversi metodi con i quali è possibile ottenere l'indicazione dello stato:

- Se è necessaria l'indicazione di stato di un'utente senza dover effettuare una chiamata, è possibile aggiungere un pulsante 'utente' al telefono. Consultare [Tasti funzione programmabili](#) alla pagina 167
- Gli altri utenti possono configurare un messaggio di assenza. Se l'hanno già fatto, il messaggio viene visualizzato sul telefono quando l'utente li chiama. Per impostare un messaggio di assenza, è possibile utilizzare un set programmabile per il pulsante **Testo di assenza**. Consultare [Tasti funzione programmabili](#) alla pagina 167.
- L'amministratore del sistema può abilitare l'indicazione di occupato per utenti selezionati o per l'intero sistema. Quando abilitata, chiamando questi utenti il telefono visualizza **Non disturbare** o **In altra chiam.** se la chiamata non viene inoltrata a Voicemail.

Collegamenti correlati

[Esecuzione chiamate](#) alla pagina 41

Composizione En-Bloc

Utilizzando i menu del telefono, è possibile scegliere se utilizzare la composizione tradizionale o la composizione en-bloc per effettuare le chiamate. L'impostazione selezionata viene quindi applicata ogniqualvolta si utilizza un telefono che supporta la composizione en-bloc.

- La composizione En-bloc permette di comporre e modificare il numero da comporre sul display del telefono prima di inviarlo al sistema telefonico per la composizione.
- Con la composizione tradizionale, quando si comincia a digitare un numero sul telefono, il telefono si connette immediatamente al sistema telefonico e comincia a trasferire le cifre digitate al sistema telefonico. Non è possibile correggere le cifre già digitate a meno di terminare la chiamata e ricominciare.

Collegamenti correlati

[Esecuzione chiamate](#) alla pagina 41

[Composizione di un numero utilizzando la modalità En-Bloc](#) alla pagina 46

[Attivare/Disattivare la composizione En-Bloc](#) alla pagina 47

Composizione di un numero utilizzando la modalità En-Bloc

Procedura

1. Se non è in corso alcuna chiamata, iniziare a comporre il numero. Non sollevare il ricevitore o selezionare le cuffie, l'altoparlante o un pulsante di stato prima di aver composto il numero:
 - È possibile utilizzare il tasto cursore a sinistra o il tasto **Cancella** per eliminare le cifre già composte.
 - Premere **Cancella** per cancellare tutto il numero composto fino ad ora.
2. Dopo aver completato il numero, è possibile scegliere la modalità di esecuzione della chiamata:
 - Sollevare il ricevitore per effettuare una chiamata utilizzando quest'ultimo.
 - Premere il tasto funzione **Chiamata** o il pulsante **OK** per avviare la chiamata utilizzando il percorso audio vivavoce predefinito del telefono (altoparlante o cuffie). È inoltre possibile premere uno dei pulsanti di stato di chiamata non attivi per effettuare la chiamata utilizzando quell'identificativo.
 - Premere il pulsante  **CUFFIE** per avviare la chiamata utilizzando le cuffie collegate al telefono.
 - Premere il pulsante  **Altoparlante** per avviare la chiamata utilizzando la modalità Vivavoce del telefono.

Collegamenti correlati

[Composizione En-Bloc](#) alla pagina 46

Attivare/Disattivare la composizione En-Bloc

È possibile attivare o disattivare l'impostazione di composizione en-bloc tramite il menu **Funzioni** del telefono.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni chiamata**.
3. Utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare **Comp globale**.
4. Premere il pulsante **Cambia** per selezionare **Attivo** o **Disattivo**.
5. Premere **Salva**.

Collegamenti correlati

[Composizione En-Bloc](#) alla pagina 46

Nascondere il proprio numero

È possibile scegliere di nascondere il proprio numero durante le chiamate esterne.

- L'amministratore di sistema può autorizzare o meno l'utente ad accedere a questo menu.
- Questo menu non è supportato sul modello J139.

* Nota:

- L'utilizzo di questa opzione dipende dal fornitore della linea esterna. In alcuni casi, il tentativo di utilizzare questa funzione può causare il fallimento delle chiamate. In tal caso, la funzione deve essere disattivata.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni chiamata**.
3. Utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare **Nascondere il numero**.
4. Premere il pulsante **Cambia** per selezionare **Attivo** o **Disattivo**.
5. Premere **Salva**.

Collegamenti correlati

[Esecuzione chiamate](#) alla pagina 41

Regolazione del volume di una chiamata

Durante la conversazione, è possibile regolare il volume della chiamata in entrata. Il volume viene regolato automaticamente per qualsiasi tipo di dispositivo in uso (ricevitore, cuffia o altoparlante).

Procedura

1. Durante una chiamata in corso, utilizzare i tasti **+** più e **-** meno per regolare il volume.
2. Il display tornerà alla visualizzazione normale dopo pochi secondi.

Collegamenti correlati

[Esecuzione chiamate](#) alla pagina 41

Silenziamento di una chiamata

Disattivando l'audio di una chiamata, il chiamante non sarà più in grado di ascoltare la chiamata, sebbene questa potrà essere ascoltata dall'utente che ha disattivato l'audio.

- L'audio delle chiamate rimane disattivato anche se si passa da una chiamata all'altra.
- L'audio delle chiamate rimane disattivato anche se si modifica la modalità di ascolto della chiamata. Ad esempio, quando si passa dal ricevitore all'altoparlante.

Procedura

1. Per attivare la funzione di disattivazione audio, premere il tasto  **DISATTIVA AUDIO**. Il pulsante rimane acceso finché l'audio della chiamata è disattivato.
2. Per riattivare l'audio, premere nuovamente il tasto  **DISATTIVA AUDIO**.

Collegamenti correlati

[Esecuzione chiamate](#) alla pagina 41

Terminare le chiamate

Procedura

Esistono diversi metodi che possono essere utilizzati per una chiamata. È necessario:

- Per terminare la chiamata attualmente evidenziata sul display, premere **Interrompi**.
- Per terminare la chiamata connessa sul ricevitore, riposizionare il ricevitore.
- Per terminare la chiamata connessa all'altoparlante, premere il tasto  **Altoparlante**.
- Per terminare la chiamata connessa alle cuffie, premere il tasto  **CUFFIE**.
- Sul modello J189, per terminare la chiamata attualmente connessa, premere il tasto .

Collegamenti correlati

[Esecuzione chiamate](#) alla pagina 41

Capitolo 6: Risposta a chiamate

Il telefono consente di gestire più chiamate contemporaneamente. Sebbene sia possibile avere una sola chiamata connessa (conversazione) alla volta, è possibile avere altre chiamate in attesa di risposta e ulteriori chiamate in attesa.

Ciascun chiamata viene visualizzato su uno dei pulsanti di stato del telefono, vedere [Pulsanti Comparsa](#) alla pagina 36. L'utente non viene considerato occupato per le altre chiamate fino a che tutti i pulsanti di stato chiamata disponibili sono in uso.

Collegamenti correlati

- [Risposta a una nuova chiamata](#) alla pagina 49
- [Risposta a un'altra chiamata](#) alla pagina 50
- [Deviazione di una chiamata a Voicemail](#) alla pagina 51
- [Silenziare \(ignorare\) una chiamata di avviso](#) alla pagina 51
- [Interrompere una chiamata in entrata](#) alla pagina 51
- [Chiamate cercapersone](#) alla pagina 52
- [Visualizzare altre chiamate](#) alla pagina 52
- [Utilizzo di Risposta a chiamata](#) alla pagina 53
- [Codici funzione Risposta alle chiamate](#) alla pagina 54

Risposta a una nuova chiamata

Una spia rossa a che lampeggia lentamente su un pulsante identificativo indica un avviso di chiamata. Potrebbe essere accompagnato da una serie di squilli e dal lampeggiare dell'indicatore dei messaggi.

- **Nota:** questa guida presume che la funzione di messa in attesa automatica sia attiva (impostazione predefinita). L'amministratore di sistema può disattivare la funzione di attesa automatica per il sistema, in qual caso le chiamate verranno automaticamente disconnesse, invece di essere messe in attesa.

Procedura

1. Se l'utente non è già impegnato in una chiamata, può rispondere nei modi seguenti:
 - Per rispondere alla chiamata utilizzando il ricevitore, sollevarlo.
 - Per rispondere alla chiamata in modalità vivavoce, premere il tasto  **Altoparlante**.
 - Per rispondere alla chiamata tramite cuffia, premere il tasto  **CUFFIE**.
 - Se si preme il tasto di stato dell'avviso si risponde alla chiamata tramite altoparlante o cuffia, a seconda dell'impostazione percorso audio del telefono. Consultare [Percorso audio vivavoce predefinito](#) alla pagina 165.

2. Dopo aver risposto alla chiamata, è possibile passare da una modalità di conversazione all'altra.
 - Per passare alla modalità ricevitore, sollevarlo.
 - Per passare alla modalità vivavoce, premere il tasto  **Altoparlante**. Se si stava utilizzando il ricevitore, è ora possibile riagganciarlo.
 - Per passare alla modalità cuffie, premere il tasto  **CUFFIE**. Se si stava utilizzando il ricevitore, è ora possibile riagganciarlo.
 - Se si è risposto alla chiamata tramite altoparlanti o cuffie e si preme nuovamente il tasto  **Altoparlante** o  **CUFFIE** prima di selezionare un'altra modalità, la chiamata verrà terminata.
 - Se si preme il tasto di stato di chiamata o un altro pulsante identificativo, la chiamata corrente viene messa in attesa.

Collegamenti correlati

[Risposta a chiamate](#) alla pagina 49

Risposta a un'altra chiamata

Il telefono consente di gestire più chiamate contemporaneamente. Sebbene sia possibile avere una sola chiamata connessa (conversazione) alla volta, è possibile avere altre chiamate in attesa.

Una spia rossa a che lampeggia lentamente su un pulsante identificativo indica un avviso di chiamata. Per le chiamate aggiuntive, non vi sono squilli, oppure viene emesso un unico tono di avviso.

Se si è già impegnati in una chiamata e si risponde a una nuova chiamata, quella in corso verrà automaticamente messa in attesa, a meno che non si preme **Interrompi**.

- **Nota:** questa guida presume che la funzione di messa in attesa automatica sia attiva (impostazione predefinita). L'amministratore di sistema può disattivare la funzione di messa in attesa automatica per il sistema, in qual caso le chiamate verranno automaticamente disconnesse, invece di essere messe in attesa.

Procedura

1. Per rispondere alla chiamata in attesa, premere il pulsante di stato corrispondente alla nuova chiamata. In questo modo si potrà rispondere alla nuova chiamata e la chiamata esistente verrà messa automaticamente in attesa.
2. Per passare da una chiamata all'altra, premere il pulsante di stato della chiamata che si desidera connettere.
3. Le funzioni visualizzate dei tasti corrispondono alla chiamata attualmente evidenziata. Normalmente si tratta della chiamata che ha appena ricevuto risposta o rappresentata dall'ultimo pulsante di stato premuto, ma utilizzando i tasti cursore sotto al display è possibile cambiare la chiamata evidenziata pur rimanendo connessi alla chiamata corrente.

Collegamenti correlati

[Risposta a chiamate](#) alla pagina 49

Deviazione di una chiamata a Voicemail

È possibile trasferire una chiamata in entrata alla casella vocale.

Procedura

1. Se la chiamata non è quella evidenziata sul display, utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziarla.
2. Premere il tasto funzione **Alla casella vocale**. La chiamata viene reindirizzata alla casella vocale.

Collegamenti correlati

[Risposta a chiamate](#) alla pagina 49

Silenziare (ignorare) una chiamata di avviso

È possibile silenziare la suoneria di un avviso di chiamata in corso.

Procedura

1. Se la chiamata non è quella evidenziata sul display, utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziarla.
2. Premere il tasto funzione **Ignora**. L'avviso di chiamata continua ad essere visualizzato, ma senza riprodurre alcuno squillo.

Collegamenti correlati

[Risposta a chiamate](#) alla pagina 49

Interrompere una chiamata in entrata

È possibile tentare di interrompere una chiamata in entrata invece di rispondere. Questa azione ha effetti diversi in base al tipo di chiamata e ad altre opzioni:

- Se la chiamata è al gruppo di ricerca, l'interruzione della chiamata in entrata farà sì che questa venga trasferita all'agente successivo del gruppo o segua altre impostazioni del gruppo di ricerca (che può comprendere un nuovo trasferimento all'utente).
- Se la chiamata è indirizzata direttamente all'utente, l'interruzione determina:
 - L'inoltro alla destinazione selezionata in caso di mancata risposta, se impostata e attivata. Consultare [Inoltro di chiamate](#) alla pagina 77.
 - Altrimenti, la chiamata verrà trasferita a Voicemail, se disponibile.
 - In caso contrario, la chiamata continua a squillare (l'interruzione non ha effetto).
- Se la chiamata torna dopo essere stata lasciata in attesa o parcheggiata per troppo tempo, non sarà possibile interromperla.

Procedura

1. Se la chiamata non è quella evidenziata sul display, utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziarla.
2. Premere il tasto **Interrompi**. Inoltre, è possibile assegnare la funzione di interruzione a un tasto programmabile. Consultare [Tasti funzione programmabili](#) alla pagina 167.

Collegamenti correlati

[Risposta a chiamate](#) alla pagina 49

Chiamate cercapersone

È possibile assegnare al telefono un messaggio cercapersone, se non è in corso alcuna chiamata connessa e il telefono è attualmente inattivo. È possibile ascoltare il chiamante ma egli non può ascoltare.

Il messaggio cercapersone viene riprodotto attraverso l'altoparlante del telefono dopo un segnale acustico singolo. Inoltre, le chiamate cercapersone vengono indicate nel display dalla parola **Annuncio**.

- Per rispondere alla chiamata cercapersone, premere il tasto **Rispondi**. La chiamata viene trasformata in una chiamata normale. È possibile continuare in modalità vivavoce o sollevare il ricevitore.
- Per ignorare la chiamata cercapersone, premere il tasto **Interrompi**.

Collegamenti correlati

[Risposta a chiamate](#) alla pagina 49

Visualizzare altre chiamate

Il telefono può gestire più chiamate contemporaneamente. Sebbene sia possibile avere una sola chiamata connessa alla volta, è possibile avere altre chiamate in attesa, parcheggiate e ulteriori avvisi di chiamate in entrata. Lo stato di ciascuna chiamata (tranne quelle parcheggiate) viene indicato da un pulsante di stato chiamata separato per ognuna di esse.

Cambiare la chiamata attualmente visualizzata prima di iniziare una conferenza influisce sulle chiamate aggiunte alla conferenza stessa. Consultare [Conferenza sensibile al contesto](#) alla pagina 72.

Procedura

Utilizzare i tasti cursore su e giù per selezionare lo stato chiamata attualmente evidenziato. Questa operazione non influisce sulle chiamate attualmente in corso o messe in attesa.

- Il pulsante attualmente evidenziato viene indicato da un bordo bianco attorno alla relativa etichetta.
- I tasti funzione nella parte inferiore del display cambiano automaticamente per rispecchiare le azioni che è possibile eseguire durante la chiamata, se presenti, e che sono associate con il pulsante attualmente evidenziato.

Collegamenti correlati

[Risposta a chiamate](#) alla pagina 49

Utilizzo di Risposta a chiamata

La funzione di risposta viene utilizzata per rispondere a una chiamata che sta squillando su un altro dispositivo del sistema telefonico.

*** Nota:**

- L'amministratore di sistema può autorizzare o meno l'utente ad accedere a questo menu.
- Questo menu non è supportato sul modello J139.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Rispondi**.
 - Per rispondere a una chiamata che sta squillando, premere il tasto funzione **Qualsiasi**.
 - Per rispondere a una chiamata che sta squillando su una particolare destinazione, comporre il numero della destinazione. In alternativa, premere **Rubrica** per selezionare una destinazione dalla rubrica.
3. Il menu dipende dal tipo di numero immesso:
 - **Numero utente**
 - Per rispondere a una chiamata che sta squillando sul numero dell'utente, premere il tasto funzione **Rispondi**.
 - Per tornare al campo di immissione del numero, premere il tasto **Cancella**.
 - **Numero gruppo di ricerca**
 - Per rispondere a una chiamata che sta squillando sul numero dei membri del gruppo, premere il tasto funzione **Membri**. La chiamata non deve essere indirizzata al gruppo di ricerca.
 - Per rispondere a una chiamata che sta squillando sul numero del gruppo di ricerca, premere il tasto funzione **Gruppo**.
 - Per tornare al campo di immissione del numero, premere il tasto **Cancella**.

Collegamenti correlati

[Risposta a chiamate](#) alla pagina 49

Codici funzione Risposta alle chiamate

I codici brevi sono numeri utilizzabili per attivare e disattivare varie funzioni. Di seguito sono riportati i codici brevi predefiniti che potrebbero essere disponibili. Tuttavia, l'amministratore di sistema può rimuovere e modificare i codici funzione disponibili per tutti gli utenti. Per utilizzare un codice funzione, potrebbe essere necessario mettere la chiamata corrente in attesa.

Questi codici sono estremamente utili dal momento che possono essere composti da qualsiasi telefono del sistema. Ad esempio, consentono di accedere a un interno analogico di base, continuando a controllare varie funzioni.

Alcuni codici brevi richiedono l'immissione di alcune informazioni durante la digitazione, solitamente un numero interno. Questa richiesta è indicata dalla lettera **N** nel codice breve riportato sotto.

- Per un elenco di altri codici funzione di composizione comuni, vedere [Codici funzione](#) alla pagina 176.

Risposta alle chiamate

- **Rispondi a qualsiasi chiamata: *30:** consente di rispondere a una chiamata che sta squillando sul sistema telefonico.
- **Rispondi a una chiamata destinata a un gruppo: *31:** consente di rispondere a una chiamata che sta squillando sul numero di un gruppo del quale l'utente è membro. L'utente può usare questa funzione anche quando la sua appartenenza al gruppo è disabilitata.
- **Rispondi a una chiamata destinata agli utenti: *32*N#:** consente di rispondere a una chiamata che sta squillando sul numero interno di un utente (**N**).
- **Rispondi a una chiamata destinata ai membri di un gruppo: *53*N#:** consente di rispondere a una chiamata che sta squillando sul numero dei membri di un gruppo (**N**). La chiamata non deve necessariamente essere una chiamata di gruppo.

Collegamenti correlati

[Risposta a chiamate](#) alla pagina 49

Capitolo 7: Ricomposizione

Il processo di ricomposizione del telefono funziona in uno dei seguenti modi:

- **Apri registro chiamate:** in questa modalità, premere **Ricomponi** per visualizzare un elenco delle chiamate in uscita più recenti. È possibile selezionare la chiamata da ricomporre dall'elenco.
- **Ult num chiam:** in questa modalità, premere **Ricomponi** per ripetere immediatamente la chiamata in uscita più recente.

In entrambi i casi, la funzione di ricomposizione utilizza i record delle chiamate in uscita del registro chiamate personali. Se i record del registro chiamate vengono eliminati (vedere [Eliminazione dell'intero registro chiamate](#) alla pagina 109), la ricomposizione non funzionerà fino a che non saranno nuovamente disponibili dei record chiamate.

- Sui telefoni J159, oltre al tasto funzione **Ricomponi**, è possibile accedere alle funzioni di conferenza mediante il tasto .

Collegamenti correlati

[Ricomposizione in modalità Elenco](#) alla pagina 44

[Ricompone un numero](#) alla pagina 44

[Selezionare la modalità di ricomposizione](#) alla pagina 56

Ricomposizione in modalità Elenco

Questo metodo viene utilizzato quando la modalità di ricomposizione del telefono è impostata su **Apri registro chiamate**.

Procedura

1. Accedere all'elenco di ricomposizione:
 - a. Premere **Ricomponi**. Viene visualizzato l'elenco delle chiamate in uscita.
 - b. Utilizzare i tasti cursore su e giù per scorrere l'elenco delle 10 chiamate in uscita più recenti.
2. Premere **Chiamata** per chiamare il numero visualizzato nel record chiamata.
3. Continuare come con le normali chiamate.

Collegamenti correlati

[Ricompone un numero](#) alla pagina 44

[Ricomposizione](#) alla pagina 55

Ricomporre un numero

Quando viene visualizzato **Ricomponi**, può essere utilizzato per effettuare una chiamata a un numero già composto in precedenza. La ricomposizione può funzionare in due modi; per impostare la modalità di ricomposizione, vedere [Selezionare la modalità di ricomposizione](#) alla pagina 56.

Collegamenti correlati

[Esecuzione chiamate](#) alla pagina 41

[Ricomposizione in modalità Elenco](#) alla pagina 44

[Ricomposizione in modalità Ultimo numero](#) alla pagina 44

[Ricomposizione](#) alla pagina 55

Selezionare la modalità di ricomposizione

È possibile impostare il telefono in modo da utilizzare la modalità Elenco di ricomposizione o Ricomposizione ultima chiamata.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni chiamata**.
3. Utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare **Azione di ricomposizione**.
4. Viene visualizzata la modalità corrente:
 - **Apri registro chiamate**: in questa modalità, premere **Ricomponi** per visualizzare un elenco delle chiamate in uscita più recenti. È possibile selezionare la chiamata da ricomporre dall'elenco.
 - **Ult num chiam**: in questa modalità, premere **Ricomponi** per ripetere immediatamente la chiamata in uscita più recente.
5. Per cambiare la modalità, premere **Cambia**.
6. Alla visualizzazione della modalità desiderata, premere **Salva**.

Collegamenti correlati

[Ricomposizione](#) alla pagina 55

Capitolo 8: Trasferimento di chiamate

È possibile trasferire le chiamate anche se i pulsanti identificativi di chiamata correnti sono in uso.

- **Indicazione di stato di chiamate e pulsante:**

L'indicazione di stato per una chiamata in attesa di trasferimento è diversa da quella utilizzata per le chiamate in attesa standard:

- Sia la spia verde che quella rossa lampeggiano rapidamente (flutter) quando il pulsante indica una chiamata in attesa di trasferimento.
- Le informazioni sullo stato della chiamata visualizzate quando viene evidenziata una chiamata in attesa di trasferimento sono precedute da **In-Attesa-Xfer** anziché da **Attesa**.

- **Passaggio da una chiamata all'altra:**

Il passaggio da una chiamata collegata a una chiamata esistente in attesa di trasferimento prevede di mettere la chiamata collegata in attesa di trasferimento.

- Sui telefoni J159, oltre al tasto funzione **Trasferisci**, è possibile accedere alle funzioni di trasferimento mediante il tasto .

Procedura

1. Premere **Trasferisci**. La chiamata corrente viene messa automaticamente in attesa di trasferimento.
2. Digitare il numero verso cui trasferire.
 - In alternativa, premere **Rubrica** per selezionare una destinazione dalla rubrica e utilizzare l'opzione **Ricomponi**, se valida.
3. Se la destinazione del trasferimento non risponde o non desidera accettare la chiamata, premere il tasto funzione **Trasferisci**.
4. Per completare il trasferimento, premere **Completo**. La selezione può essere effettuata mentre la chiamata sta squillando.
 - Il trasferimento di una chiamata che sta squillando viene chiamato trasferimento non monitorato.
 - Il trasferimento di una chiamata al termine dello squillo viene chiamato trasferimento monitorato.

Collegamenti correlati

[Trasferimento di una chiamata a Voicemail](#) alla pagina 58

[Trasferire una chiamata in attesa](#) alla pagina 58

[Trasferimento di una chiamata al cellulare](#) alla pagina 59

Trasferimento di una chiamata a Voicemail

Quando il sistema è impostato in modalità Visual Voice, è possibile usare il tasto  **messaggio...** per trasferire la chiamata in corso alla casella di posta vocale di un altro utente o gruppo.

Procedura

1. Durante la chiamata, premere il tasto  **messaggio...** L'utente resta connesso alla chiamata e può continuare a parlare.
2. Digitare il numero interno dell'utente o del gruppo al quale si vuole trasferire la chiamata.
3. Quando il numero corrisponde a un utente o a un gruppo, il sistema ne visualizza il nome.
 - Per trasferire la chiamata alla casella postale dell'utente o del gruppo, premere **Selezione**. Il telefono riprodurrà uno squillo della durata di alcuni secondi, seguito dall'annuncio della casella postale.
 - Per annullare il trasferimento, premere **Annulla**.

Collegamenti correlati

[Trasferimento di chiamate](#) alla pagina 57

Trasferire una chiamata in attesa

È possibile prendere in considerazione vari scenari:

- **Nota:** è anche possibile trasferire una chiamata in attesa avviando una conferenza e quindi scollegandosi dalla conferenza. Tuttavia, se l'utente è l'unico utente interno della conferenza, a seconda della configurazione del sistema telefonico, la disconnessione dalla conferenza potrebbe provocare l'interruzione.

Procedura

1. **Trasferisci a una chiamata messa in attesa:** se sono presenti più chiamate in attesa e si desidera trasferire una chiamata connessa a una delle chiamate in attesa:
 - a. Premere il tasto funzione **Trasferisci** e utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare lo stato desiderato della chiamata.
 - b. Quando si è soddisfatti, premere **Completo** per trasferire la chiamata mentre l'altra chiamata rimane in attesa.
2. **Trasferisci a una nuova chiamata:** se sono presenti chiamate in attesa ma si desidera collegare la chiamata corrente a una nuova destinazione:
 - Premere il tasto funzione **Trasferisci** e immettere manualmente la destinazione utilizzando il tastierino numerico, quindi premere **Completo**.
 - In alternativa, premere **Rubrica** per selezionare una destinazione dalla rubrica e utilizzare l'opzione **Ricomponi**, se valida.

3. **Consultazione con il chiamante prima del trasferimento:** se è presente una chiamata collegata a una destinazione ma si desidera tornare alla chiamata originaria prima di aver completato il trasferimento:
 - a. Non premere **Completo** per trasferire la chiamata di destinazione nello scenario N.2.
 - b. Selezionare la chiamata di origine (in attesa di trasferimento) premendo il relativo pulsante di stato di chiamata. In questo modo viene inserita la destinazione del "trasferimento in sospenso delle chiamate in attesa" in modo che sia possibile inviare una notifica al chiamante originario.
 - c. Quando la chiamata di origine è connessa, è possibile premere **Completo** per connettere le due chiamate.
 - d. Non sono interessate le chiamate in attesa il cui trasferimento non è in sospenso. Inoltre non è possibile avere più di una chiamata in attesa di trasferimento.

Collegamenti correlati

[Trasferimento di chiamate](#) alla pagina 57

[Messa in attesa delle chiamate](#) alla pagina 60

Trasferimento di una chiamata al cellulare

Se l'utente è stato configurato come utente con abbinamento cellulari, può trasferire una chiamata al proprio dispositivo mobile utilizzando il menu Funzioni.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Trasferimento a cellulare**.

Collegamenti correlati

[Trasferimento di chiamate](#) alla pagina 57

Capitolo 9: Messa in attesa delle chiamate

È possibile mettere in attesa una o più chiamate.

- La chiamata in attesa continua a occupare il pulsante di stato utilizzato per effettuare o ricevere la chiamata. Una spia verde che lampeggia rapidamente indica le chiamate in attesa.
- Verrà riprodotta la musica di attesa. Se il sistema non dispone di brani musicali di attesa, viene riprodotto un doppio segnale acustico ad intervalli di pochi secondi.
- Se è presente più di una chiamata in attesa, o una chiamata in attesa e una chiamata connessa, e si preme il tasto funzione **Conf**, viene avviata una chiamata in conferenza tra l'utente e le chiamate.
- Sui telefoni J159, oltre al tasto funzione **Messa in attesa**, è possibile accedere alle funzioni di conferenza mediante il tasto **¶**.

La messa in attesa e il parcheggio di una chiamata richiedono un procedimento simile. La seguente tabella riassume le principali differenze tra il parcheggio e la messa in attesa di una chiamata.

Quando viene usato per parcheggiare o mettere in attesa una chiamata...	Messa in attesa	Parch.
... la chiamata occupa un pulsante di presenza.	Sì	No
... il sistema riproduce il brano musicale di attesa per il chiamante, se disponibile.	Sì	Sì
... gli altri utenti possono recuperare la chiamata componendo un codice funzione.	No	Sì
... la chiamata viene automaticamente indirizzata all'utente se il telefono è inattivo.	Sì	Sì
... può essere utilizzato con le chiamate in conferenza.	Sì	Sì
... può essere utilizzato per avviare o aggiungere chiamate in conferenza.	No	No
... alla chiamata viene assegnato un ID univoco.	No	Sì

Collegamenti correlati

[Mettere in attesa le chiamate in conferenza](#) alla pagina 61

[Messa in attesa di una chiamata](#) alla pagina 61

[Recuperare una chiamata in attesa](#) alla pagina 61

[Spostarsi tra le chiamate](#) alla pagina 62

[Trasferire una chiamata in attesa](#) alla pagina 58

Mettere in attesa le chiamate in conferenza

È possibile mettere in attesa una chiamata in conferenza seguendo lo stesso procedimento utilizzato per mettere in attesa una normale chiamata. La messa in attesa di una chiamata in conferenza non influenza gli altri partecipanti alla conferenza, che possono continuare a parlare.

L'utente inoltre continua ad essere elencato come membro della chiamata in conferenza nei dettagli della conferenza.

! Importante:

queste impostazioni fanno riferimento solo alle chiamate in conferenza tenute sul sistema telefonico dell'utente. Mettere in attesa la chiamata di una conferenza che si tiene su di un altro sistema telefonico potrebbe provocare la riproduzione del brano musicale di attesa del sistema dell'utente per quella conferenza.

Collegamenti correlati

[Messa in attesa delle chiamate](#) alla pagina 60

Messa in attesa di una chiamata

Procedura

Per mettere una chiamata in attesa, premere il tasto funzione **Messa in attesa** o il pulsante dello stato chiamata.

- La chiamata in attesa viene indicata dal relativo pulsante di stato chiamata per mezzo di una spia verde che lampeggia a brevi intervalli.
- Prima delle informazioni della chiamata, viene visualizzato **Attesa**.
- La chiamata in attesa visualizza l'icona .
- Durante l'attesa, il chiamante ascolta la musica di attesa. Se il sistema non dispone di brani musicali di attesa, viene riprodotto un doppio segnale acustico ad intervalli di pochi secondi.

Collegamenti correlati

[Messa in attesa delle chiamate](#) alla pagina 60

Recuperare una chiamata in attesa

È possibile utilizzare uno dei seguenti metodi per recuperare una chiamata in attesa. Se si è impegnati in una chiamata, quella chiamata viene automaticamente messa in attesa.

Procedura

1. Premere il pulsante di stato con la spia verde lampeggiante a brevi intervalli dello stato di chiamata.
2. Utilizzare i tasti cursore su/giù per scorrere il display. Premere il tasto funzione **Annulla** per rimuovere la chiamata dall'attesa.

Collegamenti correlati

[Messa in attesa delle chiamate](#) alla pagina 60

Spostarsi tra le chiamate

Quando una chiamata è in attesa (pulsante identificativo lampeggiante a brevi intervalli) e un'altra chiamata è connessa (pulsante di stato di chiamata rosso), è possibile passare da una chiamata all'altra premendo il pulsante identificativo della chiamata in attesa. La chiamata corrente viene automaticamente messa in attesa e la chiamata precedentemente in attesa viene connessa.

Quando si mette una chiamata in attesa per effettuare un trasferimento, la chiamata viene considerata "*in attesa di trasferimento*" e segnalata dai pulsanti di stato rosso e verde a lampeggiamento rapido.

Collegamenti correlati

[Messa in attesa delle chiamate](#) alla pagina 60

Trasferire una chiamata in attesa

È possibile prendere in considerazione vari scenari:

- **Nota:** è anche possibile trasferire una chiamata in attesa avviando una conferenza e quindi scollegandosi dalla conferenza. Tuttavia, se l'utente è l'unico utente interno della conferenza, a seconda della configurazione del sistema telefonico, la disconnessione dalla conferenza potrebbe provocarne l'interruzione.

Procedura

1. **Trasferisci a una chiamata messa in attesa:** se sono presenti più chiamate in attesa e si desidera trasferire una chiamata connessa a una delle chiamate in attesa:
 - a. Premere il tasto funzione **Trasferisci** e utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare lo stato desiderato della chiamata.
 - b. Quando si è soddisfatti, premere **Completo** per trasferire la chiamata mentre l'altra chiamata rimane in attesa.
2. **Trasferisci a una nuova chiamata:** se sono presenti chiamate in attesa ma si desidera collegare la chiamata corrente a una nuova destinazione:
 - Premere il tasto funzione **Trasferisci** e immettere manualmente la destinazione utilizzando il tastierino numerico, quindi premere **Completo**.
 - In alternativa, premere **Rubrica** per selezionare una destinazione dalla rubrica e utilizzare l'opzione **Ricomponi**, se valida.

3. **Consultazione con il chiamante prima del trasferimento:** se è presente una chiamata collegata a una destinazione ma si desidera tornare alla chiamata originaria prima di aver completato il trasferimento:
 - a. Non premere **Completo** per trasferire la chiamata di destinazione nello scenario N.2.
 - b. Selezionare la chiamata di origine (in attesa di trasferimento) premendo il relativo pulsante di stato di chiamata. In questo modo viene inserita la destinazione del "trasferimento in sospenso delle chiamate in attesa" in modo che sia possibile inviare una notifica al chiamante originario.
 - c. Quando la chiamata di origine è connessa, è possibile premere **Completo** per connettere le due chiamate.
 - d. Non sono interessate le chiamate in attesa il cui trasferimento non è in sospenso. Inoltre non è possibile avere più di una chiamata in attesa di trasferimento.

Collegamenti correlati

[Trasferimento di chiamate](#) alla pagina 57

[Messa in attesa delle chiamate](#) alla pagina 60

Capitolo 10: Parcheggio di chiamate

La messa in attesa e il parcheggio di una chiamata richiedono un procedimento simile. Tuttavia, le chiamate parcheggiate possono essere richiamate da altri utenti del sistema telefonico.

A ogni chiamata parcheggiata viene assegnato un numero. Per impostazione predefinita, il numero corrisponde al numero interno più una cifra.

Le chiamate parcheggiate per troppo tempo vengono nuovamente attivate sul telefono dell'utente (quando è inattivo). Il ritardo di recupero predefinito è cinque minuti. Si tratta di un ritardo di sistema applicato a tutti gli utenti e che può essere modificato dall'amministratore di sistema. Il recupero delle chiamate ignora tutte le impostazioni di inoltro o Non disturbare.

È possibile utilizzare un tasto funzioni impostato sull'azione **Parcheggio chiamata** per parcheggiare chiamate o richiamarle dal parcheggio e per indicare le chiamate parcheggiate.

La messa in attesa e il parcheggio di una chiamata richiedono un procedimento simile. La seguente tabella riassume le principali differenze tra il parcheggio e la messa in attesa di una chiamata.

Quando viene usato per parcheggiare o mettere in attesa una chiamata...	Messa in attesa	Parch.
... la chiamata occupa un pulsante di presenza.	Sì	No
... il sistema riproduce il brano musicale di attesa per il chiamante, se disponibile.	Sì	Sì
... gli altri utenti possono recuperare la chiamata componendo un codice funzione.	No	Sì
... la chiamata viene automaticamente indirizzata all'utente se il telefono è inattivo.	Sì	Sì
... può essere utilizzato con le chiamate in conferenza.	Sì	Sì
... può essere utilizzato per avviare o aggiungere chiamate in conferenza.	No	No
... alla chiamata viene assegnato un ID univoco.	No	Sì

Collegamenti correlati

[Codici funzione di parcheggio](#) alla pagina 65

[Parcheggio delle chiamate \(menu Funzioni\)](#) alla pagina 65

[Annullamento del parcheggio chiamate mediante il menu Stato](#) alla pagina 66

[Parcheggio e paging](#) alla pagina 66

Codici funzione di parcheggio

I codici brevi sono numeri utilizzabili per attivare e disattivare varie funzioni. Di seguito sono riportati i codici brevi predefiniti che potrebbero essere disponibili. Tuttavia, l'amministratore di sistema può rimuovere e modificare i codici funzione disponibili per tutti gli utenti. Per utilizzare un codice funzione, potrebbe essere necessario mettere la chiamata corrente in attesa.

Questi codici sono estremamente utili dal momento che possono essere composti da qualsiasi telefono del sistema. Ad esempio, consentono di accedere a un interno analogico di base, continuando a controllare varie funzioni.

Alcuni codici brevi richiedono l'immissione di alcune informazioni durante la digitazione, solitamente un numero interno. Questa richiesta è indicata dalla lettera **N** nel codice breve riportato sotto.

- Per un elenco di altri codici funzione di composizione comuni, vedere [Codici funzione](#) alla pagina 176.

Parceggio e ripresa di chiamate

- **Parceggia chiamata: *37*N#**: consente di parcheggiare la chiamata in attesa utilizzando il numero di parcheggio digitato al posto di **N**.
- **Riprendi chiamata: *38*N#**: consente di annullare il parcheggio della chiamata utilizzando il numero di parcheggio **N**.

Collegamenti correlati

[Parceggio di chiamate](#) alla pagina 64

Parceggio delle chiamate (*menu Funzioni*)

- Questo menu non è supportato sul modello J139.
- L'amministratore di sistema può autorizzare o meno l'utente ad accedere a questo menu.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare una delle opzioni seguenti:
 - **Parceggio chiamata**: consente di parcheggiare la chiamata sul sistema con l'indicazione della chiamata parcheggiata sul telefono
 - **Parceggia su altro**: consente di parcheggiare la chiamata sul sistema con l'indicazione della chiamata parcheggiata su un altro interno selezionato.
3. Premere **Seleziona**.

Collegamenti correlati

[Parceggio di chiamate](#) alla pagina 64

Annullamento del parcheggio chiamate mediante il menu Stato

Nonostante le chiamate parcheggiate vengano parcheggiate su di un particolare sistema telefonico e l'annullamento del parcheggio possa essere eseguito da qualsiasi altro utente, l'indicazione di chiamata parcheggiata viene inviata ad uno specifico interno. Se sono presenti chiamate parcheggiate sul telefono, è possibile visualizzarle e annullarne il parcheggio tramite il menu **Stato**.

- L'amministratore di sistema può autorizzare o meno l'utente ad accedere a questo menu.
- Questo menu non è supportato sul modello J139.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Stato**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi il tasto funzione **Stato**.
2. Se sono presenti chiamate parcheggiate viene visualizzata l'opzione **Parcheggia...**. L'opzione non è disponibile se non esiste alcuna chiamata parcheggiata sul proprio interno.
3. Premere il tasto funzione **Dettagli**.
4. Utilizzare i tasti cursore per scorrere tra le chiamate parcheggiate.
5. Per annullare il parcheggio di una determinata chiamata, selezionarla e premere il tasto funzione **Connetti**.

Collegamenti correlati

[Parcheggio di chiamate](#) alla pagina 64

Parcheggio e paging

Questo metodo di parcheggio delle chiamate è disponibile solo se specificamente configurato sul sistema telefonico. Per utilizzarlo, è necessario anche aggiungere un pulsante **Parcheggio e paging** sul telefono. Consultare [Tasti funzione programmabili](#) alla pagina 167.

- La funzione Parcheggio e paging utilizza una serie di numeri di slot di parcheggio, configurati dall'amministratore di sistema, che si comportano in modo simile ai numeri di interni.
- Una volta parcheggiata una chiamata in uno di questi slot di parcheggio, un qualsiasi utente del sistema può comporre il numero di questo slot di parcheggio per annullare il parcheggio della chiamata.
- L'amministratore di sistema può anche configurare fino a 3 gruppi di ricerca per il paging. Una volta parcheggiata una chiamata, dopo aver visualizzato il numero di slot di parcheggio utilizzato, il telefono visualizza le opzioni per il paging.
- Le chiamate parcheggiate tramite la funzione Parcheggio e cercapersone non sono indicate nel menu **Stato** del telefono. Tuttavia, le chiamate parcheggiate per troppo tempo vengono nuovamente attivate sul telefono dell'utente.

- Se il telefono dispone di pulsanti **Parcheggio chiamata** corrispondenti ai numeri di slot di parcheggio configurati per la funzione Parcheggio e cercapersone, tali pulsanti indicano se una chiamata è parcheggiata in uno specifico slot di parcheggio e possono essere utilizzati per rimuoverla dal parcheggio. Tuttavia, se utilizzati per parcheggiare una chiamata, i telefoni non visualizzano le opzioni di paging.

Procedura

1. Premere il pulsante **Parcheggio e paging** sul telefono. La chiamata viene parcheggiata e viene visualizzato il numero di slot di parcheggio necessario per richiamare la chiamata dal parcheggio.
2. Se si desidera annunciare la chiamata parcheggiata tramite il cercapersone, premere **Annuncio**. Al contrario, premere **Esci**.
3. Esistono vari metodi di selezione dell'utente o del gruppo di ricerca da chiamare con il cercapersone:
 - Selezionare uno dei gruppi di ricerca preconfigurati e premere **Annuncio**.
 - Premere **Rubrica**. Selezionare l'utente o il gruppo di ricerca desiderato dalla rubrica e premere **Annuncio**.
 - Comporre il numero di interno dell'utente o del gruppo di ricerca da chiamare con il cercapersone e premere **Annuncio**.

Collegamenti correlati

[Parcheggio di chiamate](#) alla pagina 64

Capitolo 11: Conferenze

Questo sistema telefonico supporta le chiamate in conferenza multiple, con la possibilità di aggiungere nuovi partecipanti a qualunque chiamata in conferenza fino a raggiungere la capacità massima di conferenza del sistema. Sono supportati fino a un massimo di 64 partecipanti in una qualunque chiamata in conferenza.

- Se l'utente è l'unico utente interno della conferenza, a seconda della configurazione del sistema telefonico, la disconnessione dalla conferenza potrebbe provocarne l'interruzione. Per i dettagli, consultare l'amministratore del sistema.
- Sui telefoni J159, oltre al tasto funzione **Conf**, è possibile accedere alle funzioni di conferenza mediante il tasto .

Collegamenti correlati

[Avvio di una chiamata in conferenza](#) alla pagina 68

[Trasformazione di una chiamata normale in una conferenza](#) alla pagina 69

[Aggiunta di un altro interlocutore mediante la messa in attesa](#) alla pagina 69

[Aggiunta di un altro interlocutore senza utilizzare la messa in attesa](#) alla pagina 70

[Visualizzare i dettagli della conferenza](#) alla pagina 70

[Escludere/silenziare dei partecipanti](#) alla pagina 71

[Mettere in attesa una chiamata in conferenza](#) alla pagina 71

[Uscita da una conferenza](#) alla pagina 72

[Conferenza sensibile al contesto](#) alla pagina 72

[Codici funzione Conferenza](#) alla pagina 74

Avvio di una chiamata in conferenza

Il seguente è un metodo semplice per creare una conferenza. Per scenari più complessi, consultare [Conferenza sensibile al contesto](#) alla pagina 72.

Procedura

1. Se non si è già impegnati in una chiamata, chiamare il primo partecipante o rispondere a una chiamata.
2. Premere il tasto **Conf**. La chiamata corrente viene automaticamente messa in attesa.
3. Digitare il numero dell'interlocutore da aggiungere alla conferenza.
 - Se risponde e vuole unirsi alla chiamata, premere nuovamente **Conf**. La chiamata e le chiamate in attesa vengono aggiunte a una chiamata in conferenza.

- Se non vuole unirsi alla chiamata o non risponde, premere **Interrompi**. Quindi, premere il pulsante di stato della chiamata messa in attesa per riconnettersi a tale chiamata.

Collegamenti correlati

[Conferenze](#) alla pagina 68

Trasformazione di una chiamata normale in una conferenza

Se l'amministratore del sistema ha configurato un pulsante **Aggiunta conferenza** sul telefono, premerlo per trasformare la chiamata corrente in una conferenza a due interlocutori. Sarà quindi possibile accedere alle funzioni relative ai dettagli conferenza, come l'aggiunta, la disattivazione del microfono e la rimozione di interlocutori senza dover mettere la chiamata esistente in attesa.

Contattare l'amministratore del sistema per maggiori dettagli sull'aggiunta del pulsante **Aggiunta conferenza**.

Collegamenti correlati

[Conferenze](#) alla pagina 68

Aggiunta di un altro interlocutore mediante la messa in attesa

Quando si aggiunge temporaneamente un interlocutore a una conferenza, la connessione dell'utente alla conferenza verrà messa in attesa. Ciò consente all'utente di ascoltare l'avanzamento della chiamata e parlare contemporaneamente con chi risponde alla nuova chiamata, senza che le parti impegnate nella conferenza esistente ascoltino tale conversazione.

Le parti già impegnate nella conferenza possono continuare a conversare mentre l'utente cerca di aggiungere un nuovo interlocutore. È inoltre possibile aggiungere un nuovo interlocutore senza utilizzare la messa in attesa.

Procedura

1. Premere **Conf** per mettere in attesa la conferenza. Questa impostazione non influenza gli altri partecipanti alla conferenza, che possono continuare a parlare.
2. Premere un tasto di presenza disponibile sul quale effettuare la chiamata.
3. Digitare il numero dell'interlocutore da aggiungere alla conferenza.
 - Se risponde e vuole unirsi alla chiamata, premere nuovamente **Conf**. La chiamata e le chiamate in attesa vengono aggiunte a una chiamata in conferenza.

- Se non vuole unirsi alla chiamata o non risponde, premere **Interrompi**. Quindi, premere il pulsante di stato della chiamata messa in attesa per riconnettersi a tale chiamata.

Collegamenti correlati

[Conferenze](#) alla pagina 68

Aggiunta di un altro interlocutore senza utilizzare la messa in attesa

È possibile aggiungere un altro interlocutore a una conferenza senza mettere in attesa la connessione dell'utente alla conferenza. Ciò significa che tutte le parti della conferenza ascoltano l'avanzamento della chiamata e possono sentire immediatamente l'altro interlocutore quando risponde.

È inoltre possibile aggiungere un nuovo interlocutore mediante la messa in attesa se non si desidera che le parti esistenti ascoltino la chiamata al nuovo interlocutore.

Procedura

1. Se non è già evidenziata, premere i tasti cursore su o giù per visualizzare ed evidenziare la chiamata in conferenza.
2. Premere il tasto funzione **Dettagli**.
3. Premere **Aggiungi**.
4. Digitare il numero dell'interlocutore da aggiungere e premere **Chiamata**. In alternativa, premere **Rubrica** per selezionare un nome dalla rubrica.
5. Se la persona non risponde, non è disponibile o non desidera partecipare alla conferenza, premere **Interrompi**.

Collegamenti correlati

[Conferenze](#) alla pagina 68

Visualizzare i dettagli della conferenza

È possibile visualizzare un elenco dei partecipanti a una chiamata in conferenza.

Procedura

1. Se non è già evidenziata, premere i tasti cursore su o giù per visualizzare ed evidenziare la chiamata in conferenza.
2. Premere il tasto funzione **Dettagli**.
3. È possibile eseguire diverse azioni:
 - Per scorrere all'interno dell'elenco dei chiamanti alla conferenza, utilizzare i tasti cursore su e giù.

- Per scollegare un chiamante da una conferenza, evidenziarlo e premere **Interrompi**. Per abbandonare una conferenza, scollegarsi.
- Per disattivare l'audio di un chiamante, selezionarlo e premere **Disattiva audio**. Ripetere l'operazione per attivare l'audio.
- Per aggiungere un altro interlocutore alla conferenza senza metterla in attesa, premere **Aggiungi**.
- Per ritornare al display della chiamata, premere il tasto funzione **Indietro**.

Collegamenti correlati

[Conferenze](#) alla pagina 68

Escludere/silenziare dei partecipanti

È possibile disconnettere un interlocutore da una chiamata in conferenza, compreso l'utente principale. È inoltre possibile disattivare l'audio di altri partecipanti.

- Se l'utente è l'unico utente interno della conferenza, a seconda della configurazione del sistema telefonico, la disconnessione dalla conferenza potrebbe provocarne l'interruzione. Per i dettagli, consultare l'amministratore del sistema.

Procedura

1. Mentre si è connessi a una chiamata in conferenza, premere il tasto **Dettagli** per visualizzare il menu dei dettagli della chiamata in conferenza.
2. Sono disponibili le seguenti azioni:

Collegamenti correlati

[Conferenze](#) alla pagina 68

Mettere in attesa una chiamata in conferenza

Il tasto funzione **Messa in attesa** permette di mettere in attesa una chiamata in conferenza utilizzando la stessa procedura di una chiamata normale. Il tasto di stato della chiamata in conferenza è contrassegnato da una spia rossa lampeggiante a brevi intervalli.

Per recuperare le chiamate in conferenza in attesa, premere il tasto di presenza.

Importante:

- È possibile mettere in attesa una chiamata in conferenza seguendo lo stesso procedimento utilizzato per mettere in attesa una normale chiamata. La messa in attesa di una chiamata in conferenza non influenza gli altri partecipanti alla conferenza, che possono continuare a parlare. L'utente inoltre continua ad essere elencato come membro della chiamata in conferenza nei dettagli della conferenza.
- queste impostazioni fanno riferimento solo alle chiamate in conferenza tenute sul sistema telefonico dell'utente. Mettere in attesa la chiamata di una conferenza che si

tiene su di un altro sistema telefonico potrebbe provocare la riproduzione del brano musicale di attesa del sistema dell'utente per quella conferenza.

Collegamenti correlati

[Conferenze](#) alla pagina 68

Uscita da una conferenza

- Se l'utente è l'unico utente interno della conferenza, a seconda della configurazione del sistema telefonico, la disconnessione dalla conferenza potrebbe provocarne l'interruzione. Per i dettagli, consultare l'amministratore del sistema.

Procedura

1. Se non è già evidenziata, premere i tasti cursore su o giù per visualizzare ed evidenziare la chiamata in conferenza.
2. Premere il tasto funzione **Dettagli**.
3. Di norma, il nome dell'utente è già selezionato per impostazione predefinita. In caso contrario, utilizzare i tasti cursore su e giù per selezionare il nome.
4. Premere **Interrompi**.

Collegamenti correlati

[Conferenze](#) alla pagina 68

Conferenza sensibile al contesto

Il metodo precedente di avvio di una conferenza descritto in questo manuale tratta solo scenari semplici in cui si desidera che la chiamata corrente e le chiamate in attesa vengano aggiunte insieme alla conferenza. Tuttavia, nel caso in cui siano presenti più chiamate in corso, potrebbe essere necessario aggiungere alla conferenza solo alcune determinate chiamate.

È possibile eseguire questa operazione scorrendo il display per modificare le chiamate evidenziate premendo **Conf**. Ad esempio:

- **Per inserire la chiamata corrente e una particolare chiamata in attesa in una conferenza:** scorrere il display della chiamata per evidenziare la chiamata in attesa desiderata. Premere **Conf**. La chiamata in attesa viene aggiunta alla conferenza con la chiamata corrente, senza alcun impatto sulle altre chiamate in attesa.

La tabella seguente riepiloga quali chiamate vengono aggiunte alla conferenza in base a quelle attualmente evidenziate sul display del telefono. Una "chiamata in attesa di trasferimento" è una chiamata messa in attesa premendo **Conf** o **Trasferisci**.

Quanto riportato di seguito si riferisce solo alle conferenze avviate dal telefono. La funzionalità tradizionale del collegamento in conferenza della chiamata corrente e di tutte le chiamate in attesa, indipendentemente dal tipo di messa in attesa, è ancora applicabile se la conferenza viene avviata in un altro modo, ad esempio da un'applicazione.

Chiamata evidenziata	Altre condizioni in ordine di priorità	Risultato quando si preme Conferenza:	Chiamate attuali	Chiamate in attesa	In attesa di trasferimento
Chiamata connessa	Nessuna chiamata in attesa di trasferimento	Collega in conferenza le chiamate collegate e le chiamate in attesa.	✓	✓	–
	Chiamata in attesa di trasferimento	Collega in conferenza la chiamata collegata e la chiamata in attesa di trasferimento. Qualsiasi altra chiamata in attesa rimane inalterata.	✓	–	✓
Chiamata in attesa	Chiamata connessa	Collega in conferenza la chiamata in attesa e la chiamata collegata. Qualsiasi altra chiamata in attesa, comprese le chiamate in attesa di trasferimento, rimane inalterata.	✓	–	–
	Chiamata in attesa di trasferimento	Collega in conferenza la chiamata in attesa e la chiamata in attesa di trasferimento. Tutte le altre chiamate in attesa rimangono inalterate.	–	–	✓
	Chiamate in attesa	Collega in conferenza tutte le altre chiamate in attesa.	–	✓	–
Chiamata in attesa di trasferimento	Chiamata connessa	Collega in conferenza la chiamata in attesa di trasferimento e una chiamata collegata. Qualsiasi altra chiamata in attesa rimane inalterata.	✓	–	✓
	Chiamate in attesa	Collega in conferenza la chiamata in attesa di trasferimento e tutte le altre chiamate in attesa.	–	✓	✓

Per modificare la chiamata attualmente evidenziata:

1. utilizzare i tasti cursore su e giù per selezionare lo stato chiamata attualmente evidenziato. Questa operazione non influisce sulle chiamate attualmente in corso o messe in attesa.
 - Il pulsante attualmente evidenziato viene indicato da un bordo bianco attorno alla relativa etichetta.
 - I tasti funzione nella parte inferiore del display cambiano automaticamente per rispecchiare le azioni che è possibile eseguire durante la chiamata, se presenti, e che sono associate con il pulsante attualmente evidenziato.

Collegamenti correlati

[Conferenze](#) alla pagina 68

Codici funzione Conferenza

I codici brevi sono numeri utilizzabili per attivare e disattivare varie funzioni. Di seguito sono riportati i codici brevi predefiniti che potrebbero essere disponibili. Tuttavia, l'amministratore di sistema può rimuovere e modificare i codici funzione disponibili per tutti gli utenti. Per utilizzare un codice funzione, potrebbe essere necessario mettere la chiamata corrente in attesa.

Questi codici sono estremamente utili dal momento che possono essere composti da qualsiasi telefono del sistema. Ad esempio, consentono di accedere a un interno analogico di base, continuando a controllare varie funzioni.

Alcuni codici brevi richiedono l'immissione di alcune informazioni durante la digitazione, solitamente un numero interno. Questa richiesta è indicata dalla lettera **N** nel codice breve riportato sotto.

- Per un elenco di altri codici funzione di composizione comuni, vedere [Codici funzione](#) alla pagina 176.

Conferenza

- **Chiamate in conferenza messe in attesa: *47:** consente di avviare una conferenza tra l'utente e le chiamate in attesa.

Collegamenti correlati

[Conferenze](#) alla pagina 68

Parte 3: Reindirizzamento delle chiamate

Opzioni di reindirizzamento chiamate

Il sistema telefonico supporta diversi modi per reindirizzare le chiamate. I metodi principali sono:

- **Seguimi:** reindirizza temporaneamente tutte le chiamate a un altro telefono condiviso con l'utente normale di quel telefono. Questa funzione può essere utilizzata in due modi:
 - **Seguimi su:** imposta la destinazione Seguimi dal proprio telefono.
 - **Seguimi qui:** imposta la destinazione Seguimi dal telefono che si desidera utilizzare.
- **Inoltra:** inoltra le chiamate a un numero interno o esterno.
 - **Inoltra se occupato:** inoltra le chiamate quando viene raggiunto il numero massimo di chiamate visualizzabili dal telefono.
 - **Inoltra se non risposta:** inoltra le chiamate che hanno squillato senza ricevere risposta sul telefono dell'utente.
 - **Inoltro incondizionato:** inoltra immediatamente le chiamate. L'inoltro alla casella vocale può essere selezionato come opzione.
- **Non disturbare:** reindirizza le chiamate a Voicemail, se disponibile. In caso contrario, viene restituito un tono di occupato.
 - I numeri di eccezione di Non disturbare possono essere usati per consentire alle chiamate provenienti da determinati numeri di ignorare l'impostazione Non disturbare.
- **Abbinamento:** l'abbinamento è un'opzione che consente di far squillare le chiamate ricevute su telefoni diversi dal proprio. L'abbinamento è disponibile solo nel caso in cui sia stato configurato dall'amministratore di sistema. Il sistema supporta diversi metodi di abbinamento:
 - **Abbinamento interno:** consente di far squillare le chiamate sul proprio interno e su un altro interno.
 - **Abbinamento cellulare:** consente di far squillare le chiamate sul proprio interno e su un numero esterno.
 - **Abbinamento fallback:** consente di far squillare le chiamate su un numero esterno quando il sistema non riesce a rilevare una connessione al telefono.

Metodo		Chiamate reindirizzate			Destinazione		
		Interne	Esterne	Gruppo	Interne	Esterne	Posta vocale
Seguimi	Seguimi al numero	✓	✓	✓	✓	–	–
	Seguimi qui	✓	✓	✓	✓	–	–
Avanti	Inoltra se occupato	✓	✓	–	✓	✓	–
	Inoltra su non risposta	✓	✓	–	✓	✓	–
	Inoltra sempre (incondizionatamente)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Non disturbare		✓	✓	–	–	–	✓
Abbinamento	Interne	✓	✓	✓[1]	✓	✓	✓
	Cellulare	✓	✓	✓[1]	–	✓	–
	Fallback	✓	✓	✓[1]	–	✓	–

1. Configurato dall'amministratore del sistema.

Capitolo 12: Inoltro di chiamate

La funzione di inoltro viene usata per reindirizzare le chiamate a un altro interno o a un numero esterno.

Inoltra sempre (incondizionatamente)

La funzione Inoltro incondizionato può essere utilizzata per reindirizzare immediatamente le chiamate.

- Per impostazione predefinita, questa funzione viene applicata solo alle chiamate esterne in arrivo destinate all'utente. Tuttavia, se necessario è anche possibile selezionare le chiamate interne o le chiamate destinate ai gruppi di ricerca.
- Quando questa opzione è attiva, tutte le chiamate corrispondenti alle impostazioni vengono inoltrate al numero impostato come destinazione di inoltro incondizionato. Questo numero può essere interno o esterno.
- Il telefono può ancora essere utilizzato per effettuare chiamate in uscita. Quando si solleva il ricevitore, si sente un tono di composizione interrotto.
- Quando è impostata anche l'opzione Inoltra se non risposta, se la chiamata con inoltro incondizionato non riceve risposta neanche dopo aver squillato per il tempo di non risposta (impostazione predefinita 15 secondi), la chiamata viene reindirizzata al numero impostato come destinazione di inoltro se non risposta. Questa operazione non è sempre possibile per le chiamate inoltrate a un numero esterno.
- Quando Voicemail è attivato, se la chiamata inoltrata non riceve risposta, la chiamata viene reindirizzata a Voicemail. Questa operazione non è sempre possibile per le chiamate inoltrate a un numero esterno.
-  **Inoltro incondizionato:** questa icona indica che l'opzione Inoltro incondizionato è attiva.

Inoltra se occupato

Inoltra su occupato reindirizza le chiamate quando il telefono non è in grado di visualizzare ulteriori avvisi di chiamata.

- Per impostazione predefinita, questa funzione viene applicata solo alle chiamate esterne in arrivo destinate all'utente. Tuttavia, se necessario, è anche possibile selezionare le chiamate interne.
- Quando questa opzione è attiva, tutte le chiamate corrispondenti alle impostazioni vengono inoltrate al numero impostato come destinazione di inoltro su occupato/mancata risposta. Questo numero può essere interno o esterno.
- Lo stato Occupato corrisponde a uno stato in cui non è disponibile alcun pulsante di stato di chiamata sul quale visualizzare ulteriori chiamate.
- Le chiamate destinate ai gruppi di ricerca non vengono visualizzate quando l'utente è occupato, pertanto non vengono inoltrate da questa impostazione.

- Le opzioni Inoltra su occupato e Inoltra su mancata risposta utilizzano lo stesso numero di destinazione di inoltro. Se non è stato impostato alcun numero, utilizzano la stessa destinazione impostata per l'inoltro incondizionato.
- Quando Voicemail è attivato, se la chiamata inoltrata non riceve risposta, la chiamata viene reindirizzata a Voicemail. Questa operazione non è sempre possibile per le chiamate inoltrate a un numero esterno.

Inoltra su non risposta

Inoltra su mancata risposta reindirizza le chiamate ricevute sul telefono dell'utente ma che per qualche motivo non hanno ricevuto risposta.

- Per impostazione predefinita, questa funzione viene applicata solo alle chiamate esterne in arrivo destinate all'utente. Tuttavia, se necessario è anche possibile selezionare le chiamate interne.
- Quando questa opzione è attiva, tutte le chiamate corrispondenti alle impostazioni vengono inoltrate al numero impostato come destinazione di inoltro su occupato/mancata risposta. Questo numero può essere interno o esterno.
- Una chiamata viene considerata senza risposta quando viene visualizzata sul telefono dell'utente per un periodo superiore all'intervallo di mancata risposta definito dall'utente (valore predefinito 15 secondi).
- Le chiamate destinate ai gruppi di ricerca non vengono inoltrate.
- Le opzioni Inoltra su occupato e Inoltra su mancata risposta utilizzano lo stesso numero di destinazione di inoltro. Se non è stato impostato alcun numero, utilizzano la stessa destinazione impostata per l'inoltro incondizionato.
- Quando Voicemail è attivato, se la chiamata inoltrata non riceve risposta, la chiamata viene reindirizzata a Voicemail. Questa operazione non è sempre possibile per le chiamate inoltrate a un numero esterno.

Collegamenti correlati

[Inoltro incondizionato \(menu Stato\)](#) alla pagina 78

[Inoltro incondizionato \(menu Funzioni\)](#) alla pagina 79

[Inoltra se occupato/non risposta \(menu Funzioni\)](#) alla pagina 79

[Inoltra se non risposta \(menu Stato\)](#) alla pagina 80

[Inoltra se occupato \(menu Stato\)](#) alla pagina 81

[Codici funzione Inoltro chiamata](#) alla pagina 81

Inoltro incondizionato (menu Stato)

È possibile disattivare o modificare l'impostazione Inoltro incondizionato dal menu **Stato**.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Stato**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi il tasto funzione **Stato**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Inoltra sempre (incondizionatamente)**.
 - Per disattivare l'impostazione, premere il tasto funzione **Disattivo**.

- Per modificare le impostazioni di inoltro, premere il tasto funzione **Dettagli**.
3. Premere **Salva**.

Collegamenti correlati

[Inoltro di chiamate](#) alla pagina 77

Inoltro incondizionato (*menu Funzioni*)

È possibile modificare le impostazioni di inoltro incondizionato dal menu Funzioni.

- L'amministratore di sistema può autorizzare o meno l'utente ad accedere a questo menu.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Avanti**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Inoltra sempre (incondizionatamente)**.
 - **Per attivare/disattivare:** selezionare **Inoltra sempre (incondizionatamente)**. Premere **Attivo** o **Disattivo** per modificare l'impostazione corrente. Se non è stata impostata alcuna destinazione quando si attiva l'inoltro incondizionato, il display passa al campo di destinazione.
 - **Per selezionare quali chiamate inoltrare:** selezionare **Tipo di chiamata**. Premere **Cambia** per visualizzare le varie opzioni. Quando viene visualizzata l'opzione desiderata, premere **Salva**. Le opzioni sono **Solo esterne**, **Esterne e di gruppo**, **Chiamate non di gruppo** e **Tutte le chiamate**.
 - **Per impostare la destinazione:** selezionare **Destinazione**. Premere **Modifica** e immettere il numero richiesto o premere **Alla casella vocale** per un inoltro a Voicemail.
 - Se si seleziona Voicemail come destinazione, sarà necessario disattivare Inoltro incondizionato per inserire un'altra destinazione.
4. Premere **Salva**.

Collegamenti correlati

[Inoltro di chiamate](#) alla pagina 77

Inoltra se occupato/non risposta (*menu Funzioni*)

Potrebbe essere possibile utilizzare il menu **Funzioni** per attivare o disattivare l'opzione 'Inoltra su mancata risposta' e 'Inoltra su occupato'.

- L'amministratore di sistema può autorizzare o meno l'utente ad accedere a questo menu.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Avanti**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Inoltro su occupato/non risposta**.
4. Utilizzare i tasti cursore per scorrere tra le opzioni di menu:
 - Per alternare tra l'attivazione e la disattivazione di Inoltro se occupato, selezionare **Inoltro su occupato** e premere **Attivo** o **Disattivo**.
 - Per alternare tra l'attivazione e la disattivazione di Inoltro se non risposta, selezionare **Inoltro su non risposta** e premere **Attivo** o **Disattivo**.
 - Per selezionare quali chiamate inoltrare, evidenziare **Tipo di chiamata**. Premere **Cambia** per modificare le opzioni tra **Tutte le chiamate** e **Solo esterne**.
 - Per modificare la destinazione, evidenziare **Destinazione** e premere **Modifica**. Digitare il numero e premere **Seleziona**.
 - Premere **Salva** per salvare le modifiche.

Collegamenti correlati

[Inoltro di chiamate](#) alla pagina 77

Inoltro se non risposta (*menu Stato*)

Se il telefono è impostato su Inoltro se non risposta, è possibile cancellare o modificare le impostazioni di inoltro utilizzando il menu **Stato**.

- L'amministratore di sistema può autorizzare o meno l'utente ad accedere a questo menu.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Stato**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi il tasto funzione **Stato**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Inoltro su non risposta**.
3. Per disattivare l'inoltro, premere **Disattivo**.
4. Premere **Dettagli** per cambiare l'impostazione.
 - Per alternare tra l'attivazione e la disattivazione di Inoltro se occupato, selezionare **Inoltro su occupato** e premere **Attivo** o **Disattivo**.
 - Per alternare tra l'attivazione e la disattivazione di Inoltro se non risposta, selezionare **Inoltro su non risposta** e premere **Attivo** o **Disattivo**.
 - Per selezionare quali chiamate inoltrare, evidenziare **Tipo di chiamata**. Premere **Cambia** per modificare le opzioni tra **Tutte le chiamate** e **Solo esterne**.

- Per modificare la destinazione, evidenziare **Destinazione** e premere **Modifica**.
Digitare il numero e premere **Seleziona**.
- Premere **Salva** per salvare le modifiche.

Collegamenti correlati

[Inoltra di chiamate](#) alla pagina 77

Inoltra se occupato (*menu Stato*)

Se il telefono è impostato su Inoltra se occupato, è possibile cancellare o modificare le impostazioni di inoltra utilizzando il menu **Stato**.

- L'amministratore di sistema può autorizzare o meno l'utente ad accedere a questo menu.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Stato**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi il tasto funzione **Stato**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Inoltra su non risposta**.
3. Per disattivare l'inoltra, premere **Disattivo**.
4. Premere **Dettagli** per cambiare l'impostazione.
 - Per alternare tra l'attivazione e la disattivazione di Inoltra se occupato, selezionare **Inoltra su occupato** e premere **Attivo** o **Disattivo**.
 - Per alternare tra l'attivazione e la disattivazione di Inoltra se non risposta, selezionare **Inoltra su non risposta** e premere **Attivo** o **Disattivo**.
 - Per selezionare quali chiamate inoltrare, evidenziare **Tipo di chiamata**. Premere **Cambia** per modificare le opzioni tra **Tutte le chiamate** e **Solo esterne**.
 - Per modificare la destinazione, evidenziare **Destinazione** e premere **Modifica**.
Digitare il numero e premere **Seleziona**.
 - Premere **Salva** per salvare le modifiche.

Collegamenti correlati

[Inoltra di chiamate](#) alla pagina 77

Codici funzione Inoltra chiamata

I codici brevi sono numeri utilizzabili per attivare e disattivare varie funzioni. Di seguito sono riportato i codici brevi predefiniti che potrebbero essere disponibili. Tuttavia, l'amministratore di sistema può rimuovere e modificare i codici funzione disponibili per tutti gli utenti. Per utilizzare un codice funzione, potrebbe essere necessario mettere la chiamata corrente in attesa.

Questi codici sono estremamente utili dal momento che possono essere composti da qualsiasi telefono del sistema. Ad esempio, consentono di accedere a un interno analogico di base, continuando a controllare varie funzioni.

Alcuni codici brevi richiedono l'immissione di alcune informazioni durante la digitazione, solitamente un numero interno. Questa richiesta è indicata dalla lettera **N** nel codice breve riportato sotto.

- Per un elenco di altri codici funzione di composizione comuni, vedere [Codici funzione](#) alla pagina 176.

Inoltro

- **Inoltra sempre:**
 - **Imposta destinazione di inoltro incondizionato: *07*N#:** consente di impostare il numero di destinazione (**N**) per la funzione "inoltra incondizionato" quando è attiva.
 - **Attiva inoltra incondizionato: *01:** consente di attivare "Inoltro incondizionato". È necessario aver impostato una destinazione.
 - **Disattiva inoltra incondizionato: *02**
 - **Includi chiamate destinate ai gruppi di chiamata nell'impostazione di inoltro incondizionato: *50**
 - **Escludi chiamate destinate ai gruppi di chiamata dall'impostazione di inoltro incondizionato: *51**
- **Inoltra se non risposta/occupato:**
 - **Imposta destinazione di inoltro se occupato/non risposta: *57*N#:** consente di impostare il numero di destinazione (**N**) per le impostazioni "Inoltra se occupato" e "Inoltra se non risposta". Se non è stato impostato alcun numero, queste funzioni utilizzano il numero di inoltro incondizionato, se impostato.
 - **Attiva Inoltra se occupato: *03**
 - **Disattiva Inoltra se occupato: *04**
 - **Attiva Inoltra se non risposta: *05**
 - **Disattiva Inoltra se non risposta: *06**
- **Annula tutti gli inoltri: *00:** consente di disattivare tutte le opzioni di inoltro (Inoltro incondizionato, Inoltra se occupato, Inoltra se non risposta, Seguimi e Non disturbare).

Collegamenti correlati

[Inoltro di chiamate](#) alla pagina 77

Capitolo 13: Non Disturbo

Quando si attiva Non disturbare:

- Le chiamate ricevute vengono reindirizzate alla posta vocale, se disponibile. In caso contrario, i chiamanti sentono il tono di occupato.
- Le persone che chiamano da numeri inseriti nell'elenco di eccezioni a "Non disturbare" possono ancora chiamare l'utente e l'inoltro può comunque essere applicato a queste chiamate.
- Le chiamate destinate a un gruppo di ricerca del quale l'utente è membro non vengono più visualizzate (a meno che l'utente sia l'ultimo membro disponibile del gruppo).
- Le chiamate che squillano già sul telefono non vengono influenzate e continuano a squillare.
- Il telefono può ancora essere utilizzato per effettuare chiamate in uscita. Quando si solleva il ricevitore, si sente un tono di composizione interrotto.
-  **Non disturbare**: questa icona indica che l'opzione Non disturbare è attiva.

Collegamenti correlati

[Attivare/Disattivare Non disturbare \(menu Funzioni\)](#) alla pagina 83

[Non disturbare non attivo \(menu Stato\)](#) alla pagina 84

[Eccezioni Non disturbare](#) alla pagina 84

[Codici funzione Non disturbare](#) alla pagina 85

Attivare/Disattivare Non disturbare (*menu Funzioni*)

L'attivazione di Non disturbare non influenza le chiamate precedentemente ricevute sul telefono.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni chiamata**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Non Disturbo**.
4. Premere il pulsante **Cambia** per selezionare **Attivo** o **Disattivo**.
5. Premere **Salva**.

Collegamenti correlati

[Non Disturbo](#) alla pagina 83

Non disturbare non attivo (*menu Stato*)

È possibile utilizzare il menu **Stato** per disattivare la funzione Non disturbare.

- L'amministratore di sistema può autorizzare o meno l'utente ad accedere a questo menu.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Stato**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi il tasto funzione **Stato**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Non Disturbo**.
3. Per annullare l'impostazione Non disturbare, premere il tasto funzione **Disattivo**.

Collegamenti correlati

[Non Disturbo](#) alla pagina 83

Eccezioni Non disturbare

Questi numeri vengono utilizzati per indicare i chiamanti autorizzati a chiamare normalmente anche quando l'utente ha impostato la modalità Non disturbare. Sono escluse le chiamate di gruppo, che non vengono visualizzate quando l'utente ha impostato la modalità Non disturbare.

- L'amministratore di sistema può autorizzare o meno l'utente ad accedere a questo menu.
- Questo menu non è supportato sul modello J139.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni chiamata**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Eccezioni Non dist..**
 - Per aggiungere un numero, evidenziare **Aggiungi un altro**. Comporre il numero e premere **Aggiungi**.
 - Se il sistema utilizza un prefisso di composizione esterno per effettuare chiamate in uscita, aggiungere il prefisso quando si aggiunge un numero esterno come eccezione.
 - Per rimuovere un numero esistente, evidenziarlo e premere **Rimuovi**.

4. Premere **Fatto** una volta completata l'operazione.

Collegamenti correlati

[Non Disturbo](#) alla pagina 83

Codici funzione Non disturbare

I codici brevi sono numeri utilizzabili per attivare e disattivare varie funzioni. Di seguito sono riportati i codici brevi predefiniti che potrebbero essere disponibili. Tuttavia, l'amministratore di sistema può rimuovere e modificare i codici funzione disponibili per tutti gli utenti. Per utilizzare un codice funzione, potrebbe essere necessario mettere la chiamata corrente in attesa.

Questi codici sono estremamente utili dal momento che possono essere composti da qualsiasi telefono del sistema. Ad esempio, consentono di accedere a un interno analogico di base, continuando a controllare varie funzioni.

Alcuni codici brevi richiedono l'immissione di alcune informazioni durante la digitazione, solitamente un numero interno. Questa richiesta è indicata dalla lettera **N** nel codice breve riportato sotto.

- Per un elenco di altri codici funzione di composizione comuni, vedere [Codici funzione](#) alla pagina 176.

Non Disturbo

- **Attiva Non disturbare: *08:** consente di impostare il telefono su "Non disturbare".
- **Disattiva Non disturbare: *09:** consente di disattivare "Non disturbare".
- **Aggiungi un numero di eccezione Non disturbare: *10*N#:** consente di aggiungere un numero (**N**) all'elenco di eccezioni "Non disturbare".
- **Elimina un numero di eccezione Non disturbare: *11*N#:** consente di rimuovere un numero (**N**) dall'elenco di eccezioni "Non disturbare".
- **Annulla tutti gli inoltri: *00:** consente di disattivare tutte le opzioni di inoltra (Inoltra incondizionato, Inoltra se occupato, Inoltra se non risposta, Seguimi e Non disturbare).

Collegamenti correlati

[Non Disturbo](#) alla pagina 83

Capitolo 14: Seguimi

La funzione "Seguimi al numero" viene utilizzata per reindirizzare le chiamate a un altro interno che al momento si sta condividendo.

Le chiamate vengono visualizzate con il nome dell'utente temporaneo della postazione in modo da poterle distinguere da quelle dell'utente che utilizza solitamente l'interno. In questo modo è possibile condividere il telefono di un altro utente senza doverlo disconnettere dal suo telefono.

Tutte le chiamate vengono reindirizzate e continuano a utilizzare le impostazioni utente applicabili alle chiamate ricevute sul proprio telefono.

- **Seguimi su** è la funzione utilizzata per attivare l'opzione Seguimi dal proprio telefono.
- La funzione **Seguimi qui** viene utilizzata per attivare l'opzione Seguimi sull'interno al quale si vogliono reindirizzare le chiamate.

Collegamenti correlati

[Seguimi su \(menu Funzioni\)](#) alla pagina 86

[Seguimi \(menu Stato\)](#) alla pagina 87

[Seguimi qui \(menu Funzioni\)](#) alla pagina 87

[Seguimi \(menu Stato\)](#) alla pagina 88

[Codici funzione Seguimi](#) alla pagina 88

Seguimi su (*menu Funzioni*)

Utilizzando il menu **Funzioni** del telefono è possibile impostare ed eliminare le impostazioni Seguimi su.

- L'amministratore di sistema può autorizzare o meno l'utente ad accedere a questo menu.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Avanti**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Seguimi al numero**.
4. Comporre il numero di un altro utente. Quando il numero corrisponde a un utente, viene visualizzato il nome dell'utente. In alternativa, utilizzare il tasto funzione **Rubrica** per selezionare un utente dalla rubrica.

5. Selezionare un'azione:

- **Salva**: consente di salvare il numero selezionato come destinazione per la funzione Seguimi su. Tutte le chiamate destinate al numero interno vengono reindirizzate a quella destinazione.
- **Cancella**: annulla il numero attualmente selezionato o impostato.
- **Indietro**: torna al menu precedente.

Collegamenti correlati

[Seguimi](#) alla pagina 86

Seguimi (*menu Stato*)

Se è stata impostata una destinazione per la funzione "Seguimi al numero" per le chiamate, è possibile cancellare o modificare l'impostazione tramite il menu **Stato** del telefono.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Stato**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi il tasto funzione **Stato**.
2. Utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare **Seguimi al numero**.
 - Per annullare l'impostazione Seguimi su, premere il tasto funzione **Cancella**.
 - Per modificare la destinazione dell'impostazione, premere il tasto funzione **Dettagli**.

Collegamenti correlati

[Seguimi](#) alla pagina 86

Seguimi qui (*menu Funzioni*)

È possibile modificare l'impostazione "Seguimi qui" utilizzando il menu **Funzioni**.

- L'amministratore di sistema può autorizzare o meno l'utente ad accedere a questo menu.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Avanti**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Seguimi qui**.
4. Utilizzare il menu per aggiungere o rimuovere utenti:
 - Utilizzare i tasti cursore su e giù per scorrere tra i nomi.
 - Per rimuovere un utente, premere il tasto funzione **Cancella**.

- Per aggiungere un utente, premere il tasto funzione **Aggiungi**.
 - Comporre il numero di un altro utente. Quando il numero corrisponde a un utente, viene visualizzato il nome dell'utente. In alternativa, utilizzare il tasto funzione **Rubrica** per selezionare un utente dalla rubrica.
 - Premere il tasto funzione **Salva** per aggiungerlo.

5. Premere **Salva**.

Collegamenti correlati

[Seguimi](#) alla pagina 86

Seguimi (*menu Stato*)

Se altri utenti hanno impostato la funzione Seguimi sul telefono dell'utente, è possibile disattivare o modificare l'impostazione tramite il menu **Stato**.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Stato**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi il tasto funzione **Stato**.
2. Utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare **Seguimi qui**.
 - Per annullare l'impostazione, premere il tasto funzione **Cancella**.
 - Per modificare la destinazione dell'impostazione, premere il tasto funzione **Dettagli**.

Collegamenti correlati

[Seguimi](#) alla pagina 86

Codici funzione Seguimi

I codici brevi sono numeri utilizzabili per attivare e disattivare varie funzioni. Di seguito sono riportati i codici brevi predefiniti che potrebbero essere disponibili. Tuttavia, l'amministratore di sistema può rimuovere e modificare i codici funzione disponibili per tutti gli utenti. Per utilizzare un codice funzione, potrebbe essere necessario mettere la chiamata corrente in attesa.

Questi codici sono estremamente utili dal momento che possono essere composti da qualsiasi telefono del sistema. Ad esempio, consentono di accedere a un interno analogico di base, continuando a controllare varie funzioni.

Alcuni codici brevi richiedono l'immissione di alcune informazioni durante la digitazione, solitamente un numero interno. Questa richiesta è indicata dalla lettera **N** nel codice breve riportato sotto.

- Per un elenco di altri codici funzione di composizione comuni, vedere [Codici funzione](#) alla pagina 176.

Seguimi

- **Seguimi qui: *12*N#:** digitato dall'interno al quale devono essere trasferite le chiamate. Utilizzare il proprio numero interno (**N**) durante la digitazione del codice breve.
- **Annulla Seguimi qui: *13*N#:** digitato dall'interno dal quale sono trasferite le chiamate. Utilizzare il proprio numero interno (**N**) durante la digitazione del codice breve.
- **Seguimi al numero: *14*N#:** digitato dal proprio telefono. Digitare il numero interno (**N**) al quale si vogliono reindirizzare le chiamate. È sufficiente digitare ***14#** per annullare l'impostazione Seguimi.
- **Annulla tutti gli inoltri: *00:** consente di disattivare tutte le opzioni di inoltro (Inoltro incondizionato, Inoltra se occupato, Inoltra se non risposta, Seguimi e Non disturbare).

Collegamenti correlati

[Seguimi](#) alla pagina 86

Capitolo 15: Abbinamento

L'abbinamento è un'opzione che consente di far squillare le chiamate ricevute su due telefoni. L'abbinamento è disponibile solo nel caso in cui sia stato configurato dall'amministratore di sistema. Il sistema supporta diversi metodi di abbinamento.

Funzione	Descrizione
Abbinamento cellulari	<p>L'abbinamento cellulari consente di far squillare le chiamate sia sul telefono dell'utente, sia sul numero di un altro telefono, incluso anche un numero esterno. Se l'utente è stato configurato come utente con abbinamento cellulari, è possibile attivare o disattivare l'abbinamento cellulari utilizzando i menu del telefono e modificare il numero al quale è abbinato il proprio telefono.</p> <p>Utilizzando i menu del telefono, è possibile attivare o disattivare l'uso dell'abbinamento di cellulari e modificare il numero di destinazione delle chiamate abbinato.</p>
Abbinamento fallback	<p>Se attivata, questa funzione reindirizza le chiamate al numero di abbinamento cellulari quando il sistema non è in grado di rilevare l'interno connesso. È possibile utilizzare l'abbinamento fallback senza dover attivare l'abbinamento cellulari.</p>
Abbinamento interno	<p>Questo metodo di abbinamento abbinato il normale telefono dell'utente a un altro telefono interno. Le chiamate in arrivo squillano su entrambi i telefoni. È anche possibile effettuare le chiamate utilizzando entrambi gli interni.</p> <ul style="list-style-type: none">• Un tipico esempio di abbinamento interno è costituito da un utente che utilizza un normale telefono da tavolo e necessita anche di un telefono cellulare durante gli spostamenti all'interno dell'edificio.• Le impostazioni vengono applicate a entrambi i telefoni. In modo analogo, una notifica di messaggio in attesa e di accesso a Voicemail viene inviata da entrambi i telefoni alla casella postale.• Se entrambi i telefoni sono modelli che memorizzano i contatti e la cronologia delle chiamate dell'utente sul sistema, i contatti e la cronologia delle chiamate sono uguali su entrambi i telefoni.

Collegamenti correlati

[Attivazione abbinamento cellulari](#) alla pagina 91

[Modifica del numero di abbinamento](#) alla pagina 91

[Trasferimento di una chiamata al cellulare](#) alla pagina 92

[Richiesta di una chiamata abbinata](#) alla pagina 92

[Disattivazione dell'abbinamento cellulari](#) alla pagina 92

[Attivazione dell'abbinamento fallback](#) alla pagina 93

[Disattivazione dell'abbinamento fallback](#) alla pagina 93

Attivazione abbinamento cellulari

Il menu di abbinamento è disponibile solo se l'amministratore del sistema ha configurato l'autorizzazione per l'utilizzo dell'abbinamento cellulari per l'utente.

- Si consiglia di impostare un pulsante sulla funzione **Abbinamento**. Il pulsante consente di trasferire le chiamate alla destinazione di abbinamento, richiedere le chiamate abbinate e accedere rapidamente al menu di abbinamento.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Avanti**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Abbinamento cellulari**.
4. Se non è ancora stato impostato un numero di abbinamento, selezionare **Destinazione** e fare clic su **Modifica**. Immettere il numero desiderato, quindi premere **Seleziona**.
5. Selezionare **Abbinamento**. Premere **Attivo**.
6. Premere **Salva**.

Collegamenti correlati

[Abbinamento](#) alla pagina 90

Modifica del numero di abbinamento

Il numero di abbinamento cellulari viene utilizzato sia per l'abbinamento cellulari che per l'abbinamento fallback. Non viene utilizzato per l'abbinamento di numeri interni. Consultare [Abbinamento](#) alla pagina 90.

Deve essere un numero esterno. Se il sistema utilizza un prefisso di composizione esterno, è necessario includerlo nel numero impostato.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Avanti**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Abbinamento cellulari**.
4. Evidenziare **Destinazione** e premere **Modifica**.
 - Premere **Cancella** per rimuovere l'ultima cifra del numero esistente.
 - Utilizzare **Cancella** per rimuovere l'intero numero.
 - Comporre il numero da utilizzare per l'abbinamento e premere **Seleziona**.

5. Premere **Salva**.

Collegamenti correlati

[Abbinamento](#) alla pagina 90

Trasferimento di una chiamata al cellulare

Se l'utente è stato configurato come utente con abbinamento cellulari, può trasferire una chiamata al proprio dispositivo mobile utilizzando il menu Funzioni.

- L'amministratore di sistema può autorizzare o meno l'utente ad accedere a questo menu.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Trasferimento a cellulare**.

Collegamenti correlati

[Abbinamento](#) alla pagina 90

Richiesta di una chiamata abbinata

Durante l'uso dell'abbinamento cellulari, è possibile utilizzare il menu Stato per riprendere una chiamata reindirizzata e ricevuta alla destinazione dell'abbinamento cellulari.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Stato**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi il tasto funzione **Stato**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Ch. abbinamento cellulari**.
3. Premere **Connetti**.

Collegamenti correlati

[Abbinamento](#) alla pagina 90

Disattivazione dell'abbinamento cellulari

Se l'utente è stato configurato come utente con abbinamento cellulari, è possibile utilizzare il menu di stato per disattivare la modalità di abbinamento cellulari.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Stato**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi il tasto funzione **Stato**.
2. Utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare **Abbinamento cellulari**.
 - Per annullare l'impostazione, premere il tasto funzione **Disattivo**.
 - Per accedere al menu di abbinamento, invece, premere **Dettagli**.

Collegamenti correlati

[Abbinamento](#) alla pagina 90

Attivazione dell'abbinamento fallback

Se attivata, questa funzione reindirizza le chiamate al numero di abbinamento cellulari quando il sistema non è in grado di rilevare l'interno connesso. È possibile utilizzare l'abbinamento fallback senza dover attivare l'abbinamento cellulari.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Avanti**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Abbinamento cellulari**.
4. Se non è ancora stato impostato un numero di abbinamento, selezionare **Destinazione** e fare clic su **Modifica**. Immettere il numero desiderato, quindi premere **Seleziona**.
5. Selezionare **Abbinamento fallback**. Premere **Attivo**.
6. Premere **Salva**.

Collegamenti correlati

[Abbinamento](#) alla pagina 90

Disattivazione dell'abbinamento fallback

L'abbinamento fallback viene utilizzato quando il sistema non riesce a rilevare una normale connessione al telefono. Il menu di abbinamento è disponibile solo se l'amministratore del sistema ha configurato l'autorizzazione per l'utilizzo dell'abbinamento cellulari per l'utente.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.

Abbinamento

2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Avanti**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Abbinamento cellulari**.
4. Se non è ancora stato impostato un numero di abbinamento, selezionare **Destinazione** e fare clic su **Modifica**. Immettere il numero desiderato, quindi premere **Seleziona**.
5. Selezionare **Abbinamento fallback**. Premere **Disattivo**.
6. Premere **Salva**.

Collegamenti correlati

[Abbinamento](#) alla pagina 90

Parte 4: Contatti e registro chiamate

Capitolo 16: Contatti

Per accedere a questo menu, premere il tasto **👤 CONTATTI**. Consente di visualizzare i nomi e i numeri che possono essere utilizzati per eseguire chiamate.

La rubrica include i nomi memorizzati che possono essere utilizzati da tutti gli utenti, i nomi memorizzati per utilizzo personale e i nomi e i numeri di tutti gli altri utenti e gruppi del sistema telefonico.

I contatti visualizzati nella rubrica provengono da varie fonti.

Origine/Tipo	Descrizione
Personale	<p>Questi contatti vengono salvati dal sistema telefonico all'interno delle impostazioni dell'utente.</p> <ul style="list-style-type: none">• Essi vengono visualizzati sul telefono durante l'uso. Se l'utente passa a un altro telefono che memorizza i contatti tramite la procedura hot desking, i contatti personali dell'utente si trasferiscono con lui.• L'utente ha a disposizione fino a 250 voci nella rubrica personale, che può aggiungere, modificare ed eliminare tramite il telefono.<ul style="list-style-type: none">- Nota: nonostante siano disponibili fino a 250 voci nella rubrica personale, la capacità totale del sistema può essere limitata se il numero è stato raggiunto.• L'amministratore di sistema può aggiungere, modificare ed eliminare le voci della rubrica personale dell'utente.• L'amministratore del sistema può applicare l'impostazione Escludi dalla rubrica per determinati utenti e gruppi di ricerca. Questi non sono inclusi nella rubrica visualizzata dagli altri utenti.
Utenti	<p>Questo elenco di contatti comprende tutti gli altri utenti del sistema telefonico. Se il sistema fa parte di una rete di sistemi telefonici, esso comprende utenti di altri sistemi.</p>
Gruppi	<p>Questo elenco di contatti contiene tutti i gruppi di ricerca del sistema telefonico. Se il sistema fa parte di una rete di sistemi telefonici, esso comprenderà i gruppi di ricerca che sono stati configurati dall'amministratore di sistema per essere pubblicati sulla rete.</p>
Esterne	<p>Questi contatti possono essere visualizzati e utilizzati da tutti gli utenti del telefono. Esistono due tipi di contatti esterni:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alcuni contatti esterni vengono immessi nella configurazione del sistema telefonico dall'amministratore di sistema.• Altri contatti esterni vengono importati nel sistema telefonico da altre rubriche di provenienza.

Collegamenti correlati

[Come funziona la ricerca nella rubrica](#) alla pagina 97

[Gestione contatti esterni](#) alla pagina 100

[Visualizzazione dei contatti](#) alla pagina 100

[Esecuzione di una chiamata dalla rubrica](#) alla pagina 101

[Utilizzare la rubrica per altre funzioni](#) alla pagina 102

[Aggiungere un nuovo contatto](#) alla pagina 103

[Aggiunta di un contatto dal registro chiamate](#) alla pagina 103

[Modificare un contatto](#) alla pagina 104

[Eliminare un contatto](#) alla pagina 105

Come funziona la ricerca nella rubrica

La ricerca nella rubrica del telefono applica una corrispondenza progressiva man mano che si premono tasti. Tale corrispondenza viene applicata simultaneamente a tutte le parti dei nomi.

- Quando si preme **4** (il tasto **GHI**), la corrispondenza viene effettuata con tutti i nomi in cui parte degli stessi inizia con **G, H o I**.
 - Quindi, premendo **3** (il tasto **DEF**) si riducono le corrispondenze mostrate a quelle in cui parte del nome inizia con **Gd, Ge, Gf, Hd, He** e così via.
- Man mano che si compone, le possibili corrispondenze visualizzate sullo schermo si riducono.
- È possibile scorrere l'elenco delle corrispondenze in qualsiasi momento e selezionare una delle corrispondenze o premere un altro tasto della tastiera per migliorare ulteriormente la corrispondenza.

Ad esempio, per cercare "*Henry Jones*", è possibile comporre **HENRY** premendo 43679.

Dial	H	E	N	R	Y
Matches	4GHI	3DEF	6MNO	7PQRS	9WXYZ
Adam Johns	Claire G reggs	G emma Jones	G emma Jones	H enrietta Green	H enry Jones
Bob Smith	G emma Jones	H enrietta Green	H enrietta Green	H enry Jones	H enry Smith
Claire Greggs	H arold Bishop	H enry Jones	H enry Jones	H enry Smith	
Gemma Jones	H enrietta Green	H enry Smith	H enry Smith	Tony G eorge	
Harold Bishop	H enry Jones	I da James	Tony G eorge	Simon	
Henrietta Green	H enry Smith	IT H elpdesk	Simon	H enricks	
Henry Jones	I da James	Tony G eorge	H enricks		
Henry Smith	IT H elpdesk	Simon			
Ida James	Tony G eorge	H enricks			
IT Helpdesk	Simon H enricks	Sales H elp			
London Office					
John Smith	Sales H elp				
Tony George					
Simon Henricks					
Sales Support					
Sales Help					

In alternativa, per cercare "Henry Jones", è possibile comporre **JONES** premendo i tasti 56637.

Dial	J	O	N	E	S
Matches	5JKL	6MNO	6MNO	3DEF	7PQRS
Adam Johns	Adam <u>J</u> ohns	Adams <u>J</u> ohns	Gemma <u>J</u> ones	Gemma <u>J</u> ones	Gemma <u>J</u> ones
Bob Smith	Gemma <u>J</u> ones	Gemma <u>J</u> ones	Henry <u>J</u> ones	Henry <u>J</u> ones	Henry <u>J</u> ones
Claire Greggs	Henry <u>J</u> ones	Henry <u>J</u> ones	<u>L</u> ondon Office	<u>L</u> ondon Office	
Gemma Jones	Ida <u>J</u> ames	<u>J</u> ohn Smith			
Harold Bishop	<u>J</u> ohn Smith	<u>L</u> ondon Office			
Henrietta Green	<u>L</u> ondon Office	Peter <u>J</u> ohnson			
Henry Jones	Peter <u>J</u> ohnson				
Henry Smith					
Ida James					
IT Helpdesk					
John Smith					
London Office					
Peter Johnson					
Tony George					
Simon Henricks					
Sales Support					
Sales Help					

Composizione di caratteri aggiuntivi e accentati

I tasti sulla tastiera del telefono possono essere utilizzati per immettere caratteri diversi da quelli indicati sul pulsante.

Ad esempio, anche se contrassegnato solo da **ABC**, il tasto 2 corrisponde anche alle forme accentate di tali caratteri, ad esempio **À, Á, Â, Ã, Ä, Å** e **Ç**. Il set di caratteri aggiuntivi non indicati varia in base alle impostazioni della lingua del sistema.

Metodi di ricerca alternativi

Per impostazione predefinita, la corrispondenza del nome viene applicata contemporaneamente su tutte le parti dei nomi contatti, ad esempio il nome e il cognome visualizzati. L'amministratore del sistema può modificare questa opzione in favore di una ricerca più di base, se necessario; ad esempio, corrispondenza applicata solo all'inizio del nome o del cognome. Tuttavia, la modifica si applica a tutti i telefoni del sistema.

Collegamenti correlati

[Contatti](#) alla pagina 96

Gestione contatti esterni

Se l'amministratore di sistema ha configurato l'utente come utente del telefono di sistema, l'utente sarà in grado di aggiungere, modificare ed eliminare alcuni contatti della rubrica esterna.

- Ciò vale solo per i contatti della rubrica esterna immessi localmente nella configurazione del sistema al quale è connesso l'utente.
- I contatti della rubrica esterna importati dal sistema non possono essere modificati. Tuttavia, in caso di creazione di una voce locale che utilizza lo stesso nome o numero di una voce importata, la voce importata viene eliminata, e al suo posto viene utilizzata la voce locale.

Collegamenti correlati

[Contatti](#) alla pagina 96

Visualizzazione dei contatti

Procedura

1. Accedere ai contatti della rubrica:
 - a. Premere il tasto **CONTATTI**. Viene visualizzato il menu della rubrica.
 - b. Utilizzare i tasti cursore sinistra/destra per selezionare il tipo di voce della rubrica visualizzato.
 - **Tutti**: tutte le voci della rubrica.
 - **Personale**: le voci della rubrica personale dell'utente.
 - **Esterne**: voci della rubrica memorizzate dal sistema telefonico e utilizzabili da tutti gli utenti.
 - **Utenti**: i nomi e i numeri degli altri utenti del sistema telefonico.
 - **Gruppi**: i nomi e i numeri dei gruppi di ricerca del sistema telefonico.
 - a. Utilizzare i tasti cursore su e giù per scorrere l'elenco. In alternativa, iniziare a digitare il nome desiderato al fine di visualizzare solo le voci corrispondenti come indicato di seguito:
 - Premendo un pulsante, si inseriscono tutti i caratteri da esso rappresentati. Premendo un altro pulsante, verranno aggiunti i caratteri di quel pulsante ai caratteri già inseriti.
 - Ad esempio, digitando **527**, si verifica la corrispondenza di tutti i nomi che iniziano per **JAS** (ad esempio "Jason") e con **KAR** (ad esempio "Karl") e di qualsiasi altra combinazione dei 3 pulsanti. Consultare [Come funziona la ricerca nella rubrica](#) alla pagina 97.
 - Per rimuovere tutti i caratteri immessi, premere **Cancella**.
 - b. Per visualizzare ulteriori dettagli sul nome selezionato, premere **Dettagli**. Per tornare alla rubrica, premere **Elenco**.

2. Quando è evidenziata la voce corretta, premere **Dettagli** per visualizzare nome, numero e tipo di contatto.
3. Utilizzare i tasti cursore su e giù per scorrere tra i contatti.
4. I tasti funzione disponibili dipendono dal tipo di voce della rubrica:
 - **Chiamata**: chiama il numero salvato.
 - **Elenco**: ritorna all'elenco dei contatti.
 - **Altro...**: se il contatto è modificabile, il tasto funzione **Altro...** consente di accedere alle opzioni seguenti.
 - **Modifica**: consente di modificare il nome e il numero.
 - **Elimina**: elimina il nome e il numero.
 - **Nuovo**: aggiunge un nuovo contatto alla rubrica personale.

Collegamenti correlati

[Contatti](#) alla pagina 96

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

È possibile utilizzare un qualsiasi contatto della rubrica per effettuare una chiamata.

- È inoltre possibile utilizzare la rubrica per selezionare un contatto tutte le volte che il tasto funzione **Rubrica** viene visualizzato nei menu delle funzioni. In questo caso, vengono visualizzati automaticamente i tipi di contatti supportati per la funzione.

Procedura

1. Accedere alla rubrica dei contatti:
 - a. Premere il tasto **CONTATTI**. Viene visualizzato il menu della rubrica.
 - b. Utilizzare i tasti cursore sinistra/destra per selezionare il tipo di voce della rubrica visualizzato.
 - **Tutti**: tutte le voci della rubrica.
 - **Personale**: le voci della rubrica personale dell'utente.
 - **Esterne**: voci della rubrica memorizzate dal sistema telefonico e utilizzabili da tutti gli utenti.
 - **Utenti**: i nomi e i numeri degli altri utenti del sistema telefonico.
 - **Gruppi**: i nomi e i numeri dei gruppi di ricerca del sistema telefonico.
 - a. Utilizzare i tasti cursore su e giù per scorrere l'elenco. In alternativa, iniziare a digitare il nome desiderato al fine di visualizzare solo le voci corrispondenti come indicato di seguito:
 - Premendo un pulsante, si inseriscono tutti i caratteri da esso rappresentati. Premendo un altro pulsante, verranno aggiunti i caratteri di quel pulsante ai caratteri già inseriti.

- Ad esempio, digitando **527**, si verifica la corrispondenza di tutti i nomi che iniziano per **JAS** (ad esempio "Jason") e con **KAR** (ad esempio "Karl") e di qualsiasi altra combinazione dei 3 pulsanti. Consultare [Come funziona la ricerca nella rubrica](#) alla pagina 97.
 - Per rimuovere tutti i caratteri immessi, premere **Cancella**.
- b. Per visualizzare ulteriori dettagli sul nome selezionato, premere **Dettagli**. Per tornare alla rubrica, premere **Elenco**.
2. Quando è evidenziata la voce corretta, premere **Chiamata** o premere il pulsante  a fianco.
 3. Continuare come in una chiamata normale.

Collegamenti correlati

[Contatti](#) alla pagina 96

Utilizzare la rubrica per altre funzioni

Nei menu in cui è necessario inserire un numero, è talvolta possibile utilizzare la rubrica per selezionare un numero esistente in base al nome. Se l'opzione è disponibile, è indicato dal tasto funzione **Rubrica** che viene visualizzato.

Quando si utilizza la rubrica in questo modo, i contatti visualizzati dipendono dal tipo di funzione impostata. Ad esempio, per alcune funzioni, vengono visualizzati solo i nomi dei gruppi; per altre funzioni solo i nomi degli utenti.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Rubrica**.
2. Digitare il nome per visualizzare un elenco di risultati corrispondenti o premere il tasto funzione **Elenco** per elencare tutti i nomi.
 - a. Utilizzare i tasti cursore su e giù per scorrere l'elenco. In alternativa, iniziare a digitare il nome da ricercare, al fine di visualizzare solo le voci corrispondenti. Se si digita un nome, per tornare all'elenco premere il tasto funzione **Cancella**.
 - b. Per visualizzare ulteriori dettagli sul nome selezionato, premere **Dettagli**. Per tornare alla rubrica, premere **Elenco**.
3. Quando è evidenziata la voce corretta, premere **Seleziona**.
4. Il sistema riporta l'utente al menu all'interno del quale è stato selezionato il tasto funzione **Rubrica**.

Collegamenti correlati

[Contatti](#) alla pagina 96

Aggiungere un nuovo contatto

Fino a quando non viene raggiunta la capacità del sistema telefonico, è possibile aggiungere fino a 250 voci nella rubrica personale.

- Se l'amministratore di sistema ha configurato l'utente come utente del telefono di sistema, l'utente sarà in grado di aggiungere, modificare ed eliminare alcuni contatti della rubrica esterna.

Procedura

1. Accedere ai contatti della rubrica personale:
 - a. Premere il tasto **📞 CONTATTI**. Viene visualizzato il menu della rubrica.
 - b. Utilizzare i tasti cursore a destra e sinistra per selezionare la rubrica **Personale**.
2. Premere il softkey **Nuovo**.
 - a. Il menu consente ora di modificare il nome e il numero. Consultare [Immissione di caratteri di testo](#) alla pagina 198.
 - b. Utilizzare i tasti cursore su e giù per passare dalla voce del numero a quella del nome.
 - c. Dopo aver immesso nome e numero, come richiesto, premere il tasto funzione **Salva**.
 - d. Per uscire senza apportare modifiche, premere il tasto funzione **Annulla**.

Collegamenti correlati

[Contatti](#) alla pagina 96

Aggiunta di un contatto dal registro chiamate

È possibile aggiungere ai contatti personali dell'utente il nome del chiamante e il numero di una chiamata presente nel registro chiamate.

Procedura

1. Accedere al registro chiamate:
 - a. Premere il tasto **🕒 REGISTRO CHIAMATE**.
 - Se sono presenti chiamate perse, il pulsante si illuminerà e il registro chiamate viene aperto per mostrare le chiamate perse.
 - b. Utilizzare i tasti cursore sinistra/destra per selezionare il tipo di record visualizzati: **Tutti**, **📞 In uscita**, **📞 In entrata** e **📞 Persi**.
 - c. Utilizzare i tasti cursore su/giù per scorrere l'elenco dei record.
2. Premere **Altro...**, quindi premere il tasto funzione **Ag. cnt.**
3. Utilizzare i tasti cursore su e giù per passare dal nome al numero del nuovo contatto.
4. Utilizzare la tastiera del telefono e il tasto funzione **Cancella** per modificare il nome e il numero. Consultare [Immissione di caratteri di testo](#) alla pagina 198.

5. Dopo aver impostato il nome e il numero desiderati, premere il tasto funzione **Salva**. Per tornare indietro senza salvare nome e numero, premere il tasto funzione **Annulla**.

Collegamenti correlati

[Contatti](#) alla pagina 96

Modificare un contatto

È possibile modificare i contatti della propria rubrica personale.

- Se l'amministratore di sistema ha configurato l'utente come utente del telefono di sistema, l'utente sarà in grado di aggiungere, modificare ed eliminare alcuni contatti della rubrica esterna.

Procedura

1. Accedere ai contatti della rubrica personale:
 - a. Premere il tasto **CONTATTI**. Viene visualizzato il menu della rubrica.
 - b. Utilizzare i tasti cursore a destra e sinistra per selezionare la rubrica **Personale**.
 - a. Utilizzare i tasti cursore su e giù per scorrere l'elenco. In alternativa, iniziare a digitare il nome desiderato al fine di visualizzare solo le voci corrispondenti come indicato di seguito:
 - Premendo un pulsante, si inseriscono tutti i caratteri da esso rappresentati. Premendo un altro pulsante, verranno aggiunti i caratteri di quel pulsante ai caratteri già inseriti.
 - Ad esempio, digitando **527**, si verifica la corrispondenza di tutti i nomi che iniziano per **JAS** (ad esempio "Jason") e con **KAR** (ad esempio "Karl") e di qualsiasi altra combinazione dei 3 pulsanti. Consultare [Come funziona la ricerca nella rubrica](#) alla pagina 97.
 - Per rimuovere tutti i caratteri immessi, premere **Cancella**.
 - b. Per visualizzare ulteriori dettagli sul nome selezionato, premere **Dettagli**. Per tornare alla rubrica, premere **Elenco**.
2. Individuare la voce desiderata e premere **Dettagli**.
3. Premere **Altro...**, quindi **Modifica**.
 - a. Il menu consente ora di modificare il nome e il numero. Consultare [Immissione di caratteri di testo](#) alla pagina 198.
 - b. Utilizzare i tasti cursore su e giù per passare dalla voce del numero a quella del nome.
 - c. Dopo aver immesso nome e numero, come richiesto, premere il tasto funzione **Salva**.
 - d. Per uscire senza apportare modifiche, premere il tasto funzione **Annulla**.

Collegamenti correlati

[Contatti](#) alla pagina 96

Eliminare un contatto

È possibile eliminare un contatto dalla propria rubrica personale.

- Se l'amministratore di sistema ha configurato l'utente come utente del telefono di sistema, l'utente sarà in grado di aggiungere, modificare ed eliminare alcuni contatti della rubrica esterna.

Procedura

1. Accedere ai contatti della rubrica personale:
 - a. Premere il tasto **👤 CONTATTI**. Viene visualizzato il menu della rubrica.
 - b. Utilizzare i tasti cursore a destra e sinistra per selezionare la rubrica **Personale**.
 - a. Utilizzare i tasti cursore su e giù per scorrere l'elenco. In alternativa, iniziare a digitare il nome desiderato al fine di visualizzare solo le voci corrispondenti come indicato di seguito:
 - Premendo un pulsante, si inseriscono tutti i caratteri da esso rappresentati. Premendo un altro pulsante, verranno aggiunti i caratteri di quel pulsante ai caratteri già inseriti.
 - Ad esempio, digitando **527**, si verifica la corrispondenza di tutti i nomi che iniziano per **JAS** (ad esempio "Jason") e con **KAR** (ad esempio "Karl") e di qualsiasi altra combinazione dei 3 pulsanti. Consultare [Come funziona la ricerca nella rubrica](#) alla pagina 97.
 - Per rimuovere tutti i caratteri immessi, premere **Cancella**.
 - b. Per visualizzare ulteriori dettagli sul nome selezionato, premere **Dettagli**. Per tornare alla rubrica, premere **Elenco**.
2. Individuare la voce desiderata e premere **Dettagli**.
3. Premere **Altro...**, quindi **Elimina**.
4. Premere nuovamente **Elimina** per confermare l'azione.

Collegamenti correlati

[Contatti](#) alla pagina 96

Capitolo 17: Uso del registro delle chiamate

Per accedere a questo menu, premere il tasto . Il registro chiamate visualizzato è quello memorizzato nel sistema telefonico.

Se si effettua il login a un altro telefono, la cronologia delle chiamate seguirà l'utente.

La cronologia delle chiamate contiene le chiamate con risposta, le chiamate effettuate e le chiamate perse più recenti. Se configurato dall'amministratore di sistema, il registro chiamate può anche includere le chiamate perse più recenti dei gruppi di ricerca dei quali l'utente è membro.

Collegamenti correlati

[Chiamate perse](#) alla pagina 106

[Chiamate di gruppo perse](#) alla pagina 107

[Accesso al registro chiamate](#) alla pagina 107

[Esecuzione di una chiamata dal registro chiamate](#) alla pagina 108

[Visualizzazione dei dettagli di una chiamata](#) alla pagina 108

[Eliminazione di una chiamata dal Registro chiamate](#) alla pagina 109

[Eliminazione dell'intero registro chiamate](#) alla pagina 109

[Aggiunta di una chiamata del registro chiamate ai contatti](#) alla pagina 110

Chiamate perse

Le chiamate perse sono le chiamate che non hanno ricevuto risposta. L'amministratore di sistema può inoltre configurare l'inclusione nel registro delle chiamate ricevute dall'utente ma accettate da un altro utente o da Voicemail.

Il pulsante  si illumina quando sono presenti nuove chiamate perse nel registro delle chiamate dell'utente. La spia si spegne dopo aver visualizzato la chiamata persa nel registro chiamate o quando il record di quella chiamata non compare più nel registro chiamate.

L'icona  viene visualizzata anche nell'angolo in alto a destra del display del telefono per indicare le nuove chiamate perse e indica il numero di chiamanti persi o  per più di 9 chiamanti persi.

Collegamenti correlati

[Uso del registro delle chiamate](#) alla pagina 106

Chiamate di gruppo perse

Se l'utente fa parte di un gruppo di ricerca, l'amministratore del sistema può configurare l'inclusione delle chiamate perse destinate ai gruppi di ricerca nei registri delle chiamate perse.

Non è necessario che le chiamate perse ai gruppi di ricerca abbiano squillato sul telefono dell'utente. Verranno considerate perse nel caso in cui vengano presentate al gruppo di ricerca, senza ricevere risposta da uno dei membri di questo gruppo.

Collegamenti correlati

[Uso del registro delle chiamate](#) alla pagina 106

Accesso al registro chiamate

Procedura

1. Accedere al registro chiamate:
 - a. Premere il tasto  **REGISTRO CHIAMATE**.
 - Se sono presenti chiamate perse, il pulsante si illuminerà e il registro chiamate viene aperto per mostrare le chiamate perse.
 - b. Utilizzare i tasti cursore sinistra/destra per selezionare il tipo di record visualizzati: **Tutti**,  **In uscita**,  **In entrata** e  **Persi**.
 - c. Utilizzare i tasti cursore su/giù per scorrere l'elenco dei record.
2. È possibile utilizzare le funzioni elencate nella sezione inferiore della schermata premendo il tasto funzione sotto al nome della funzione.
 - **Chiamata**: chiama il numero associato al record del registro chiamate attualmente visualizzato.
 - **Dettagli**: visualizza maggiori dettagli sul record del registro chiamate attualmente selezionato. Sarà inoltre possibile aggiungere i dettagli di un chiamante alla rubrica personale se necessario.
 - **Altro...**: consente di spostarsi tra le varie funzioni disponibili dei tasti funzione.
 - **Elimina**: consente di eliminare il record correntemente selezionato.
 - **Elim tt**: elimina tutti i record del registro chiamate, non solo i tipi di record attualmente visualizzati.
 - **Ag. cnt.**: aggiunge il record del registro delle chiamate attualmente selezionato nei contatti personali.
3. Per uscire dal registro chiamate, premere il pulsante  **PHONE**.

Collegamenti correlati

[Uso del registro delle chiamate](#) alla pagina 106

Esecuzione di una chiamata dal registro chiamate

È possibile utilizzare il registro chiamate per effettuare chiamate.

Procedura

1. Accedere al registro chiamate:
 - a. Premere il tasto  **REGISTRO CHIAMATE**.
 - Se sono presenti chiamate perse, il pulsante si illuminerà e il registro chiamate viene aperto per mostrare le chiamate perse.
 - b. Utilizzare i tasti cursore sinistra/destra per selezionare il tipo di record visualizzati: **Tutti**,  **In uscita**,  **In entrata** e  **Persi**.
 - c. Utilizzare i tasti cursore su/giù per scorrere l'elenco dei record.
2. Premere **Chiamata** per chiamare il numero visualizzato nel record chiamata. Questa opzione non è disponibile se il chiamante ha mantenuto il proprio numero.

Collegamenti correlati

[Uso del registro delle chiamate](#) alla pagina 106

Visualizzazione dei dettagli di una chiamata

È possibile visualizzare dettagli aggiuntivi sulla chiamata attualmente visualizzata.

Procedura

1. Accedere al registro chiamate:
 - a. Premere il tasto  **REGISTRO CHIAMATE**.
 - Se sono presenti chiamate perse, il pulsante si illuminerà e il registro chiamate viene aperto per mostrare le chiamate perse.
 - b. Utilizzare i tasti cursore sinistra/destra per selezionare il tipo di record visualizzati: **Tutti**,  **In uscita**,  **In entrata** e  **Persi**.
 - c. Utilizzare i tasti cursore su/giù per scorrere l'elenco dei record.
2. Premere il tasto funzione **Dettagli**. Vengono visualizzati i dettagli del record di chiamata selezionato. I valori possibili sono:
 - **Nome** - Il nome del chiamante, se noto.
 - **Numero** - Il numero di telefono del chiamante, se disponibile.
 - **Ora e data** - La data e l'ora della chiamata.
 - **Icona Tipo di chiamata** - Il tipo di record chiamata.
 - **Cont.** - Il numero di chiamate dello stesso tipo, nome e numero. Nel registro chiamate vengono visualizzati solo i dettagli della chiamata più recente. Tuttavia, il conteggio indica se il chiamante ha chiamato o è stato chiamato più di una volta.
 - **Durata** - Durata della chiamata.

3. Nella schermata di visualizzazione dei dettagli di un record di chiamata, le funzioni dei tasti funzione sono disponibili qui:
- **Chiamata:** chiama il numero associato al record del registro chiamate attualmente visualizzato.
 - **Elenco:** torna alla schermata normale della chiamata e consente di selezionare un altro record chiamata. È inoltre possibile utilizzare i tasti cursore su e giù per visualizzare il record precedente o successivo.
 - **Elimina:** consente di eliminare il record correntemente selezionato.
 - **Altro...:** consente di spostarsi tra le varie funzioni disponibili dei tasti funzione.
 - **Elim tt:** elimina tutti i record del registro chiamate, non solo i tipi di record attualmente visualizzati.
 - **Ag. cnt.:** aggiunge il record del registro delle chiamate attualmente selezionato nei contatti personali.

Collegamenti correlati

[Uso del registro delle chiamate](#) alla pagina 106

Eliminazione di una chiamata dal Registro chiamate

È possibile eliminare il record di chiamata visualizzato. Se corrisponde a una chiamata persa destinata a un gruppo di ricerca, il record viene eliminato anche dal registro chiamate degli altri utenti configurati per visualizzare le chiamate perse dello stesso gruppo di ricerca.

Procedura

1. Accedere al registro chiamate:
 - a. Premere il tasto  **REGISTRO CHIAMATE**.
 - Se sono presenti chiamate perse, il pulsante si illuminerà e il registro chiamate viene aperto per mostrare le chiamate perse.
 - b. Utilizzare i tasti cursore sinistra/destra per selezionare il tipo di record visualizzati: **Tutti**,  **In uscita**,  **In entrata** e  **Persi**.
 - c. Utilizzare i tasti cursore su/giù per scorrere l'elenco dei record.
2. Quando è evidenziato il record corretto, premere **Altro...** quindi premere **Elimina**.

Collegamenti correlati

[Uso del registro delle chiamate](#) alla pagina 106

Eliminazione dell'intero registro chiamate

È possibile eliminare tutti i record delle chiamate dal registro chiamate. Questa azione elimina tutte le chiamate nel registro, non solo il tipo attualmente visualizzato.

Procedura

1. Accedere al registro chiamate:
 - a. Premere il tasto  **REGISTRO CHIAMATE**.
 - Se sono presenti chiamate perse, il pulsante si illuminerà e il registro chiamate viene aperto per mostrare le chiamate perse.
 - b. Utilizzare i tasti cursore sinistra/destra per selezionare il tipo di record visualizzati: **Tutti**,  **In uscita**,  **In entrata** e  **Persi**.
 - c. Utilizzare i tasti cursore su/giù per scorrere l'elenco dei record.
2. Quando è evidenziato il record corretto, premere **Altro...** quindi premere **Elim tt**.

Collegamenti correlati

[Uso del registro delle chiamate](#) alla pagina 106

Aggiunta di una chiamata del registro chiamate ai contatti

È possibile aggiungere ai contatti personali dell'utente il nome del chiamante e il numero di una chiamata presente nel registro chiamate.

Procedura

1. Accedere al registro chiamate:
 - a. Premere il tasto  **REGISTRO CHIAMATE**.
 - Se sono presenti chiamate perse, il pulsante si illuminerà e il registro chiamate viene aperto per mostrare le chiamate perse.
 - b. Utilizzare i tasti cursore sinistra/destra per selezionare il tipo di record visualizzati: **Tutti**,  **In uscita**,  **In entrata** e  **Persi**.
 - c. Utilizzare i tasti cursore su/giù per scorrere l'elenco dei record.
2. Premere **Altro...**, quindi premere il tasto funzione **Ag. cnt.**
3. Utilizzare i tasti cursore su e giù per passare dal nome al numero del nuovo contatto.
4. Utilizzare la tastiera del telefono e il tasto funzione **Cancella** per modificare il nome e il numero. Consultare [Immissione di caratteri di testo](#) alla pagina 198.
5. Dopo aver impostato il nome e il numero desiderati, premere il tasto funzione **Salva**. Per tornare indietro senza salvare nome e numero, premere il tasto funzione **Annulla**.

Collegamenti correlati

[Uso del registro delle chiamate](#) alla pagina 106

Parte 5: Voicemail

Capitolo 18: Voicemail

Se il sistema telefonico comprende un server Voicemail, è possibile premere il pulsante  **messaggio...** per accedere a Voicemail. L'amministratore di sistema può configurare il sistema in modo che per l'accesso vengano utilizzati prompt vocali del server Voicemail o menu visivi sul telefono definiti "Visual Voice". Questa guida presuppone che vengano utilizzati i menu di Visual Voice per impostazione predefinita.

La presente sezione copre solo le funzioni di Visual Voice che è possibile utilizzare dai menu del telefono. Per la gamma completa di controlli della casella postale che è possibile utilizzare, vedere [Altre guide alle caselle postali](#) alla pagina 119.

Collegamenti correlati

- [Indicazione attesa messaggio](#) alla pagina 112
- [Accesso ai menu di Visual Voice](#) alla pagina 113
- [Controllo dei messaggi mediante Visual Voice](#) alla pagina 113
- [Lasciare un messaggio](#) alla pagina 114
- [Utilizzo dell'e-mail di posta vocale](#) alla pagina 115
- [Registrazione dei messaggi di saluto](#) alla pagina 115
- [Registrare il nome](#) alla pagina 116
- [Modificare il codice della casella vocale](#) alla pagina 117
- [Attivazione/disattivazione di Voicemail](#) alla pagina 117
- [Trasferimento di una chiamata a Voicemail](#) alla pagina 118
- [Invio di una chiamata in entrata alla casella vocale](#) alla pagina 118
- [Codici funzione Voicemail](#) alla pagina 118
- [Altre guide alle caselle postali](#) alla pagina 119

Indicazione attesa messaggio

La spia dei messaggi del telefono viene usata per indicare la presenza di nuovi messaggi nella casella di posta vocale.

L'amministratore di sistema può, inoltre, configurare la ricezione delle notifiche per i nuovi messaggi per i gruppi di ricerca o per altri utenti.

Collegamenti correlati

- [Voicemail](#) alla pagina 112

Accesso ai menu di Visual Voice

Normalmente, quando si preme il tasto  **messaggio...** si accede ai menu di Visual Voice del telefono. Tuttavia, se la configurazione del sistema prevede l'utilizzo di prompt vocali per impostazione predefinita, è possibile accedere ai menu di Visual Voice mediante il processo seguente.

- Il numero di utenti simultanei che utilizzano Voicemail può essere limitato dalle licenze di sistema. Per evitare che le licenze vengano utilizzate inutilmente, il telefono esce automaticamente dai menu di Visual Voice dopo 10 minuti di inattività.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Visual Voice**.
 - A seconda della configurazione del sistema, l'utente potrebbe visualizzare una richiesta di immissione della password di Vociemail; una volta inserita, premere **Fatto**.

Collegamenti correlati

[Voicemail](#) alla pagina 112

Controllo dei messaggi mediante Visual Voice

Procedura

1. Premere il tasto  **messaggio....**
 - A seconda della configurazione del sistema, l'utente potrebbe visualizzare una richiesta di immissione della password di Vociemail; una volta inserita, premere **Fatto**.
2. Viene visualizzato il menu **Visual Voice**.
3. I numeri visualizzati vicino all'opzione **Ascolta** indicano il numero di messaggi nuovi, precedenti e salvati nella casella postale.
 - Se l'amministratore del sistema ha configurato l'utente affinché riceva l'indicazione di messaggi in attesa per altri utente e/o le caselle postali dei gruppi di ricerca, è anche possibile utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare i loro nomi e i messaggi nelle caselle postali.
4. Evidenziare **Ascolta** e premere **Seleziona**
5. Utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare i messaggi (**Nuovo**, **Vecchi** o **Salvato**) da ascoltare e premere **Seleziona**. Verranno così visualizzati i dettagli del primo messaggio del tipo selezionato.
6. È possibile utilizzare i tasti cursore su e giù per scorrere i messaggi.

7. Utilizzare i tasti funzione per controllare le azioni di riproduzione del messaggio corrente.
 - Per selezionare il messaggio successivo o il messaggio precedente, utilizzare i tasti cursore su e giù.
 - Per far avanzare rapidamente di 5 secondi il messaggio attualmente riprodotto o riavvolgerlo, utilizzare i tasti cursore sinistra e destra.
 - **Chiamata**: chiama l'utente che ha lasciato il messaggio.
 - **Indietro**: ritorna al menu precedente.
 - **Riproduci/Pausa**: avvia/interrompe la riproduzione del messaggio attualmente visualizzato.
 - **Elimina**: elimina il messaggio.
 - **Salva**: contrassegna il messaggio come salvato. I messaggi salvati di solito non vengono eliminati automaticamente.
 - **Copia**: copia il messaggio in un'altra casella postale. Il menu richiede l'immissione del numero di destinazione.

Collegamenti correlati

[Voicemail](#) alla pagina 112

Lasciare un messaggio

È possibile usare la posta vocale visiva per registrare e inviare un messaggio dalla casella vocale alle caselle postali di altri utenti.

Procedura

1. Premere il tasto  **messaggio**....
 - A seconda della configurazione del sistema, l'utente potrebbe visualizzare una richiesta di immissione della password di Vociemail; una volta inserita, premere **Fatto**.
2. Viene visualizzato il menu **Visual Voice**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Messaggio**.
4. Per iniziare a registrare un messaggio, premere **Registra**.
5. Per interrompere la registrazione, premere **Stop**.
6. È ora possibile utilizzare i seguenti tasti funzione:
 - **Nuovo**: consente di registrare nuovamente il messaggio.
 - **Invia a**: inserire il numero al quale si desidera inviare il messaggio e premere **Aggiungi**. È possibile aggiungere diversi numeri. Una volta inseriti tutti i numeri ai quali si desidera inviare il messaggio premere **Invia**.
 - **Riproduci**: consente di ascoltare la registrazione.
 - **Annulla**: consente di annullare la registrazione del messaggio.

Collegamenti correlati

[Voicemail](#) alla pagina 112

Utilizzo dell'e-mail di posta vocale

L'e-mail per la casella vocale è una funzione che consente di inviare le e-mail all'indirizzo e-mail dell'utente, quando la casella della posta vocale riceve un nuovo messaggio vocale. L'e-mail può includere il messaggio vocale in allegato o essere semplicemente una notifica.

Procedura

1. Premere il tasto  **messaggio**....
 - A seconda della configurazione del sistema, l'utente potrebbe visualizzare una richiesta di immissione della password di Voicemail; una volta inserita, premere **Fatto**.
2. Viene visualizzato il menu **Visual Voice**.
3. Utilizzare i tasti cursore su e giù per scorrere fino all'opzione **E-mail**. Questa opzione è disponibile solo nel caso in cui l'amministratore di sistema abbia configurato l'indirizzo e-mail dell'utente nelle impostazioni della casella vocale.
4. Il menu visualizza la modalità E-mail per la casella vocale attualmente impostata. Premere **Cambia** per scorrere le possibili impostazioni:
 - **Disattivo**: non vengono inviati messaggi e-mail.
 - **Copia**: invia un'e-mail con una copia del nuovo messaggio Voicemail in allegato.
 - **Avanti**: invia un messaggio e-mail con il nuovo messaggio Voicemail in allegato ed elimina il messaggio dalla casella postale.
 - **Avviso**: invia un avviso e-mail per ciascun nuovo messaggio, senza allegare la copia del messaggio.
5. Quando viene visualizzata l'impostazione desiderata, premere **Salva**. Per uscire senza modificare l'impostazione, premere **Annulla**.

Collegamenti correlati

[Voicemail](#) alla pagina 112

Registrazione dei messaggi di saluto

Normalmente, il sistema di Voicemail riproduce un annuncio generico per i chiamanti, chiedendo di lasciare un messaggio; è però possibile sostituirlo con un annuncio personalizzato per la casella postale.

Procedura

1. Premere il tasto  **messaggio....**
 - A seconda della configurazione del sistema, l'utente potrebbe visualizzare una richiesta di immissione della password di Vociemail; una volta inserita, premere **Fatto**.
2. Viene visualizzato il menu **Visual Voice**.
3. Utilizzare i tasti cursore su e giù per selezionare **Annuncio** e premere **Seleziona**.
4. Utilizzare i tasti funzione per ascoltare e registrare l'annuncio della casella postale:
 - **Registra**: registra un nuovo annuncio. L'annuncio deve durare almeno tre secondi; in caso contrario il sistema di Voicemail lo ignora.
 - **Ascolta**: consente di ascoltare l'annuncio corrente o il nuovo annuncio appena registrato.
 - **Invia**: salva la nuova registrazione come annuncio della casella postale.
 - **Elimina**: elimina l'attuale annuncio della casella postale. La casella postale tornerà a utilizzare l'annuncio predefinito del sistema.
 - **Annulla**: consente di cancellare le registrazioni nuove e ritornare al menu principale di Visual Voice.

Collegamenti correlati

[Voicemail](#) alla pagina 112

Registrare il nome

Per registrare il nome di una casella postale, utilizzare la procedura riportata di seguito. Questa funzione è disponibile solo su sistemi che utilizzano Embedded Voicemail.

Procedura

1. Premere il tasto  **messaggio....**
 - A seconda della configurazione del sistema, l'utente potrebbe visualizzare una richiesta di immissione della password di Vociemail; una volta inserita, premere **Fatto**.
2. Viene visualizzato il menu **Visual Voice**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Nome**.
4. Utilizzare i tasti funzione per ascoltare e registrare il nome della casella postale:
 - **Registra**: registra un nuovo nome.
 - **Ascolta**: consente di ascoltare la registrazione esistente o quella appena registrata.
 - **Invia**: consente di salvare la nuova registrazione come nome della casella postale.
 - **Elimina**: elimina il nome corrente.
 - **Annulla**: consente di cancellare le registrazioni nuove e ritornare al menu principale di Visual Voice.

Collegamenti correlati

[Voicemail](#) alla pagina 112

Modificare il codice della casella vocale

Procedura

1. Premere il tasto  **messaggio....**
 - A seconda della configurazione del sistema, l'utente potrebbe visualizzare una richiesta di immissione della password di Voicemail; una volta inserita, premere **Fatto**.
2. Viene visualizzato il menu **Visual Voice**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Password**.
4. Immettere la password corrente e premere **Salva**.
5. Immettere la nuova password da utilizzare. Una volta completata la password desiderata, premere **Salva**.
 - L'amministratore di sistema può impostare regole sulla lunghezza richiesta per il codice e bloccare l'utilizzo di codici di facile identificazione (1234, 1111). Non è possibile salvare un codice nuovo fino a che non sono stati soddisfatti tali requisiti. Contattare l'amministratore di sistema per informazioni sulle impostazioni del sistema, se necessario.

Collegamenti correlati

[Voicemail](#) alla pagina 112

Attivazione/disattivazione di Voicemail

È possibile impostare il sistema telefonico di modo da utilizzare la casella vocale per rispondere alle chiamate senza risposta. Questa impostazione non disattiva la casella postale, alla quale sarà ancora possibile accedere per riprodurre i messaggi esistenti e utilizzare altre funzioni.

Procedura

1. Premere il tasto  **messaggio....**
 - A seconda della configurazione del sistema, l'utente potrebbe visualizzare una richiesta di immissione della password di Voicemail; una volta inserita, premere **Fatto**.
2. Viene visualizzato il menu **Visual Voice**.
3. Utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare **Posta vocale**.
4. Premere **Cambia** per modificare le impostazioni tra **Attivo** e **Disattivo**.
5. Premere **Salva** per salvare le modifiche.

Collegamenti correlati

[Voicemail](#) alla pagina 112

Trasferimento di una chiamata a Voicemail

Quando il sistema è impostato in modalità Visual Voice, è possibile usare il tasto  **messaggio...** per trasferire la chiamata in corso alla casella di posta vocale di un altro utente o gruppo.

Procedura

1. Durante la chiamata, premere il tasto  **messaggio...** L'utente resta connesso alla chiamata e può continuare a parlare.
2. Digitare il numero interno dell'utente o del gruppo al quale si vuole trasferire la chiamata.
3. Quando il numero corrisponde a un utente o a un gruppo, il sistema ne visualizza il nome.
 - Per trasferire la chiamata alla casella postale dell'utente o del gruppo, premere **Seleziona**. Il telefono riprodurrà uno squillo della durata di alcuni secondi, seguito dall'annuncio della casella postale.
 - Per annullare il trasferimento, premere **Annulla**.

Collegamenti correlati

[Voicemail](#) alla pagina 112

Invio di una chiamata in entrata alla casella vocale

È possibile trasferire una chiamata in entrata alla casella vocale.

Procedura

1. Se la chiamata non è quella evidenziata sul display, utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziarla.
2. Premere il tasto funzione **Alla casella vocale**. La chiamata viene reindirizzata alla casella vocale.

Collegamenti correlati

[Voicemail](#) alla pagina 112

Codici funzione Voicemail

I codici brevi sono numeri utilizzabili per attivare e disattivare varie funzioni. Di seguito sono riportati i codici brevi predefiniti che potrebbero essere disponibili. Tuttavia, l'amministratore di

sistema può rimuovere e modificare i codici funzione disponibili per tutti gli utenti. Per utilizzare un codice funzione, potrebbe essere necessario mettere la chiamata corrente in attesa.

Questi codici sono estremamente utili dal momento che possono essere composti da qualsiasi telefono del sistema. Ad esempio, consentono di accedere a un interno analogico di base, continuando a controllare varie funzioni.

Alcuni codici brevi richiedono l'immissione di alcune informazioni durante la digitazione, solitamente un numero interno. Questa richiesta è indicata dalla lettera **N** nel codice breve riportato sotto.

- Per un elenco di altri codici funzione di composizione comuni, vedere [Codici funzione](#) alla pagina 176.

Posta vocale

- **Controllo dei messaggi: *17:** consente di accedere alle caselle postali per verificare la presenza di messaggi.
- **Voicemail abilitata: *18:** consente di utilizzare la casella vocale per rispondere alle chiamate.
- **Voicemail disattivata: *19:** consente di interrompere l'utilizzo della casella vocale per rispondere alle chiamate.
- **Richiamata Voicemail attivata: *48:** consente di impostare la riproduzione di uno squillo di casella vocale sul telefono quando sono presenti nuovi messaggi. Il sistema squillerà quando l'utente utilizza il telefono.
- **Richiamata Voicemail disattivata: *49:** consente di disattivare la richiamata.

Collegamenti correlati

[Voicemail](#) alla pagina 112

Altre guide alle caselle postali

Oltre ad accedere ai messaggi dai menu del telefono, è possibile comporre *17 per accedere alla casella postale tramite prompt di menu vocali. L'amministratore del sistema può anche configurare metodi per accedere in remoto ai prompt della casella vocale.

A seconda del server Voicemail utilizzato e della modalità in cui è in esecuzione, utilizzare una delle seguenti guide utente per comprendere le funzioni disponibili:

- [Utilizzo della modalità IP Office Embedded Voicemail IP Office](#)
- [Utilizzo della modalità IP Office Embedded Voicemail Intuity](#)
- [Utilizzo di una casella postale in modalità Voicemail Pro Intuity](#)
- [Utilizzo di una casella postale in modalità Voicemail Pro IP Office](#)

Collegamenti correlati

[Voicemail](#) alla pagina 112

Parte 6: Altre funzioni

Capitolo 19: Codici account

Il sistema telefonico può salvare diversi codici di account. I codici di account possono essere usati per tracciare le chiamate relative a particolari attività o clienti. Questi codici possono inoltre essere usati per tracciare le chiamate effettuate da un particolare utente o gruppo di utenti.

- Quando un codice di account viene inserito in fase di composizione di una chiamata o nel corso di una chiamata, quel codice viene incluso nei record della chiamata generati dal sistema.
- Gli account inseriti vengono confrontati con gli account salvati dal sistema telefonico. Se viene immesso un codice non valido, il sistema richiede di ripetere l'inserimento.
- L'amministratore di sistema può configurare determinati numeri o tipi di numeri in modo da richiedere l'immissione di un codice di account prima di proseguire con la chiamata destinata a quel numero.
- L'amministratore di sistema può, inoltre, configurare la richiesta di un codice di account da immettere prima dell'esecuzione di una chiamata esterna.

Collegamenti correlati

[Codici account forzati](#) alla pagina 121

[Immissione manuale del codice di account](#) alla pagina 122

Codici account forzati

L'amministratore di sistema può configurare determinati numeri o tipi di numeri in modo da richiedere l'immissione di un codice di account prima di proseguire con la chiamata destinata a quel numero.

Procedura

1. Il menu **Codice account** viene visualizzato quando il sistema richiede l'immissione di un codice account.
2. Immettere il codice di account da utilizzare.
3. Premere il tasto funzione **Fatto**.
4. Se il codice account non è valido, viene visualizzato il menu **Reimmetti account**.

Collegamenti correlati

[Codici account](#) alla pagina 121

Immissione manuale del codice di account

È possibile inserire i codici di account durante una chiamata o prima di effettuare una chiamata. Il codice di account inserito deve corrispondere a un codice di account impostato sul sistema telefonico.

- L'amministratore di sistema può autorizzare o meno l'utente ad accedere a questo menu.
- Questo menu non è supportato sul modello J139.
- L'accesso a questo menu può essere assegnato a un pulsante programmabile configurato con l'azione **Codice account**. Consultare [Tasti funzione programmabili](#) alla pagina 167.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni chiamata**.
3. Utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare **Codice account**.
4. Premere il tasto funzione **Imposta**.
5. Immettere il codice di account da utilizzare.
6. Premere il tasto funzione **Fatto**.
7. Se il codice account non è valido, viene visualizzato il menu **Operazione non riuscita**.

Collegamenti correlati

[Codici account](#) alla pagina 121

Capitolo 20: Funzionamento della cuffia

Il telefono presenta una presa per le cuffie. Questa presa può essere utilizzata per collegare le cuffie del telefono utilizzando un cavo HIS.

- I modelli J159, J179 e J189 supportano le cuffie Bluetooth se il modulo wireless opzionale è installato.
- Se l'utente non è già connesso a una chiamata, eventuali chiamate ricevute o effettuate premendo un pulsante di stato vengono collegate in modalità vivavoce o tramite la cuffia, in base all'impostazione del percorso audio del telefono. Consultare [Percorso audio vivavoce predefinito](#) alla pagina 127. Lo stesso criterio si applica alla composizione di nuove chiamate.
- Se è già in corso una chiamata in cuffia e si risponde a un'altra chiamata premendo il pulsante di presenza, anche questa chiamata utilizza la cuffia.

Collegamenti correlati

[Utilizzo delle cuffie](#) alla pagina 123

[Selezione di una cuffia](#) alla pagina 124

[Volume chiamante in cuffia](#) alla pagina 124

[Volume del microfono della cuffia](#) alla pagina 125

[profilo auricolare](#) alla pagina 125

[Controllo automatico del guadagno](#) alla pagina 126

[Percorso audio vivavoce predefinito](#) alla pagina 127

[Utilizzo delle cuffie Bluetooth](#) alla pagina 127

[Suoni di avviso in cuffia](#) alla pagina 129

Utilizzo delle cuffie

- **Per rispondere a una chiamata tramite le cuffie:** premere il pulsante  **CUFFIE**.
- **Per terminare una chiamata in cuffia:** premere il pulsante  **CUFFIE**. Se l'interlocutore termina la chiamata, il pulsante  **CUFFIE** resta attivo. Premere il pulsante per interrompere l'utilizzo delle cuffie.
- **Per passare dalle cuffie al ricevitore:** è sufficiente sollevare il ricevitore.
- **Per passare alla modalità vivavoce dalle cuffie:** premere il pulsante  **CUFFIE**. Riattaccare il ricevitore.
- **Per passare alla modalità vivavoce dalle cuffie:** premere il pulsante  **Altoparlante**. Consultare [Funzionamento dell'altoparlante vivavoce](#) alla pagina 130.

- **Per passare dalla modalità vivavoce alle cuffie:** premere il pulsante  **CUFFIE**. Il pulsante rimane acceso finché è in corso una chiamata in vivavoce.
- **Per disattivare l'audio della chiamata quando si è in cuffia:** premere il pulsante  **DISATTIVA AUDIO**. Il pulsante rimane acceso finché l'audio della chiamata è disattivato.

Collegamenti correlati

[Funzionamento della cuffia](#) alla pagina 123

Selezione di una cuffia

I modelli J159, J179 e J189 possono supportare sia le tradizionali cuffie per telefonia cablate sia le cuffie Bluetooth, se è stato integrato il modulo wireless opzionale. È possibile indicare il tipo di cuffie da utilizzare con il telefono.

Procedura

1. Premere il tasto .
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Audio**.
4. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Selezione della cuffia**.
5. Utilizzare i tasti cursore per passare da **Bluetooth** a **Cablato** o viceversa.
6. Una volta terminata la procedura, premere **Salva**.
7. Premere **Indietro/Esci** per uscire dai menu.

Collegamenti correlati

[Funzionamento della cuffia](#) alla pagina 123

Volume chiamante in cuffia

Nel corso di una chiamata in cuffia, è possibile regolare il volume del chiamante.

Procedura

1. Utilizzare i tasti **+** più e **-** meno per regolare il volume.
2. Una volta terminata l'operazione, il display ritorna in visualizzazione normale dopo alcuni secondi.
 - Se si imposta il volume su zero (disattivato), viene visualizzata un'icona .

Collegamenti correlati

[Funzionamento della cuffia](#) alla pagina 123

Volume del microfono della cuffia

Se necessario, è possibile regolare il guadagno configurato per il parlato dell'utente in cuffia. Si tratta di un'opzione separata rispetto al controllo del volume proprio della cuffia.

Procedura

1. Premere il tasto **≡**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Audio**.
4. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Livello microfono cuffia**.
5. Utilizzare i tasti cursore a sinistra e a destra per modificare il guadagno.
 - Premere **Impostazione predefinita** per reimpostare il guadagno alle impostazioni predefinite.
 - Premere **Indietro** per salvare il livello selezionato.
6. Una volta terminata la procedura, premere **Salva**.
7. Premere **Indietro/Esci** per uscire dai menu.

Collegamenti correlati

[Funzionamento della cuffia](#) alla pagina 123

profilo auricolare

Il telefono supporta cuffie di diversi fornitori. Per un audio e prestazioni ottimali, l'impostazione del profilo cuffia del telefono potrebbe dover essere modificato in modo da corrispondere alla cuffia.

Qui di seguito è riportato un elenco delle cuffie testate e supportate da Avaya con la relativa impostazione del profilo. Altre cuffie potrebbero funzionare ugualmente, ma non sono state sottoposte ai test di Avaya.

Profilo	Cuffie
1	• Impostazione predefinita
2	• Plantronics: SupraPlus Wideband HW251N/HW261N (HIS). • Sennheiser: SH330, SH350, CC510, CC550 (CAVA-31).
3	• Plantronics: EncorePro HW291N/HW301N (HIS). • Sennheiser: Circle SC230/260 (CAVA-31).
4	• Jabra: BIZ 2400 (GN1216). • Sennheiser: Century SC630/660 (CAVA-31). • VXI: CC Pro 4010V DD, CC Pro 4021V DC (OmniCord-V).
5	• Jabra: GN2000 (GN1216).
6	• Jabra: PRO 9470 (14201-33).

La tabella continua...

Profilo	Cuffie
7	• Plantronics: CS500 serie CS510, CS520, CS530, CS540 (APV-63). Savi serie 700 - W710, W720, W730, W740, W745 (APV-63).
8	• Sennheiser: DW Pro1, DW Pro2, DW Office, SD Pro1, SD Pro2, SD Office (CEHS-AV03/AV04).

Procedura

1. Premere il tasto **≡**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Audio**.
4. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Profilo cuffie**.
5. Selezionare il profilo richiesto.
6. Una volta terminata la procedura, premere **Salva**.
7. Premere **Indietro/Esci** per uscire dai menu.

Collegamenti correlati

[Funzionamento della cuffia](#) alla pagina 123

Controllo automatico del guadagno

Quando si utilizza la funzione di controllo automatico del guadagno (AGC), il telefono cerca di mantenere un livello audio costante anche quando l'audio della chiamata in arrivo aumenta o diminuisce di volume.

Procedura

1. Premere il tasto **≡**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Audio**.
4. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Automatic gain control (Controllo automatico del guadagno)**.
5. Utilizzare i tasti cursore per passare da **Ricevitore, Cuffia** a **Altoparlante** o viceversa.
6. Per modificare l'impostazione evidenziata, premere **Attiva/disattiva**.
7. Una volta terminata la procedura, premere **Salva**.
8. Premere **Indietro/Esci** per uscire dai menu.

Collegamenti correlati

[Funzionamento della cuffia](#) alla pagina 123

Percorso audio vivavoce predefinito

Per impostazione predefinita, quando si effettua o si riceve una chiamata senza sollevare il microtelefono, l'audio viene riprodotto utilizzando l'altoparlante del telefono, mentre l'utente parla nel microfono del telefono.

Se le cuffie sono collegate, è possibile impostare il telefono in modo tale da riprodurre l'audio attraverso le cuffie e non tramite l'altoparlante.

Procedura

1. Premere il tasto .
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Audio**.
4. Utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare **Percorso audio**.
5. Utilizzare i tasti cursore a destra e sinistra per passare da **Cuffia a Altoparlante** o viceversa.
6. Una volta terminata la procedura, premere **Salva**.
7. Premere **Indietro/Esci** per uscire dai menu.

Collegamenti correlati

[Funzionamento della cuffia](#) alla pagina 123

Utilizzo delle cuffie Bluetooth

È possibile aggiungere un modulo wireless facoltativo ai telefoni J159, J179 e J189. Ciò consente di supportare fino a 10 cuffie Bluetooth wireless (una connessa alla volta).

- Se attivato, viene visualizzata l'icona  nella parte superiore del display.
- L'icona cambia in  quando una cuffia Bluetooth è connessa al telefono.
- I modelli J159, J179 e J189 supportano sia le cuffie Bluetooth che le cuffie telefoniche cablate tradizionali. È necessario indicare il tipo di cuffie da utilizzare con il telefono. Consultare [Selezione di una cuffia](#) alla pagina 124.

Collegamenti correlati

[Funzionamento della cuffia](#) alla pagina 123

[Abilitazione del supporto Bluetooth](#) alla pagina 127

[Associazione di una cuffia Bluetooth](#) alla pagina 128

[Selezione di una cuffia associata](#) alla pagina 128

Abilitazione del supporto Bluetooth

Attenersi alla procedura seguente per abilitare il supporto Bluetooth:

Procedura

1. Premere il tasto **≡**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Bluetooth**.
4. Selezionare **auricolare Bluetooth** e modificare l'impostazione come desiderato.
 - Se attiva, è possibile utilizzare l'opzione **Dispositivi** per abbinare una cuffia Bluetooth e selezionare la cuffia attualmente connessa.

Collegamenti correlati

[Utilizzo delle cuffie Bluetooth](#) alla pagina 127

Associazione di una cuffia Bluetooth

Prima di continuare con la procedura seguente, attivare la modalità di associazione delle cuffie seguendo le istruzioni rilasciate dal produttore

Procedura

1. Premere il tasto **≡**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Bluetooth**.
4. Fare clic su **Scansione**.
5. Il telefono individua le cuffie Bluetooth disponibili. Una volta rilevate le cuffie, il nome viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi associati.
6. Selezionare le cuffie desiderate e fare clic su **Accoppia**.
 - Una volta associate, evidenziare il dispositivo e fare clic su **Diment.** per rimuovere l'associazione.

Collegamenti correlati

[Utilizzo delle cuffie Bluetooth](#) alla pagina 127

Selezione di una cuffia associata

Il telefono può supportare fino a 10 cuffie associate. Tuttavia, è possibile connettersi solo a una alla volta. Questa procedura consente di selezionare la cuffia associata da connettere.

Se la cuffia selezionata è fuori intervallo, dovrebbe riconnettersi automaticamente. Tuttavia, questa procedura può essere utilizzata anche per ristabilire manualmente la connessione, se necessario.

Procedura

1. Premere il tasto **≡**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Bluetooth**.

4. Evidenziare la cuffia desiderata. Fare clic su **Connetti**. La cuffia viene connessa.
5. Per disconnettere un dispositivo senza rimuoverne l'associazione, evidenziarlo e fare clic su **Disconnetti**.
6. Per rimuovere l'associazione di un dispositivo, evidenziarlo e fare clic su **Diment.**. Effettuare questa operazione solo se si prevede di non utilizzare più quel dispositivo. Se si rimuove un'associazione per errore, il dispositivo deve essere associato di nuovo.

Collegamenti correlati

[Utilizzo delle cuffie Bluetooth](#) alla pagina 127

Suoni di avviso in cuffia

Durante l'utilizzo delle cuffie, il telefono può emettere ulteriori avvisi audio tramite le cuffie. Questi avvisi vengono emessi in aggiunta ai normali segnali visivi e alla suoneria del telefono.

Il telefono può emettere avvisi in cuffia quando è spento e agganciato. Inoltre, può emettere un avviso in cuffia se ci sono chiamate in attesa di ricevere risposta. Ciò include le chiamate in attesa di ricevere risposta quando è già in corso una chiamata.

Procedura

1. Premere il tasto **≡**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Audio**.
4. Selezionare **Segnalazione delle cuffie**.
5. Selezionare la modalità desiderata per gli avvisi in cuffia:
 - **Disabilitati**: il telefono non emette suoni di avviso aggiuntivi tramite le cuffie.
 - **Solo gancio commutatore**: il telefono emette suoni di avviso quando il telefono viene sganciato (singolo clic) o riagganciato (doppio clic).
 - **Gancio commutatore e avviso**: il telefono emette suoni di avviso come per l'opzione precedente, oltre a un avviso aggiuntivo (tre clic) quando una chiamata è in attesa di risposta.
6. Una volta terminata la procedura, premere **Salva**.
7. Premere **Indietro/Esci** per uscire dai menu.

Collegamenti correlati

[Funzionamento della cuffia](#) alla pagina 123

Capitolo 21: Funzionamento dell'altoparlante vivavoce

Il telefono dispone di un altoparlante e di un microfono che consentono di effettuare e rispondere alle chiamate in vivavoce. L'altoparlante è posizionato sotto il ricevitore. Il microfono è posizionato in basso a destra della tastiera del telefono.

- Se non sono presenti chiamate già in corso, la chiamata a cui si risponde premendo il pulsante identificativo di chiamata viene connessa in modalità Vivavoce o tramite le cuffie, a seconda delle impostazioni percorso audio.
- Se è già in corso una chiamata in modalità vivavoce e si risponde a un'altra chiamata premendo il pulsante di presenza, la modalità vivavoce verrà utilizzata anche per la nuova chiamata.

Telefoni per conferenza

Il telefono non è stato progettato per essere utilizzato di modalità vivavoce in una sala conferenze. Il dispositivo è stato progettato per l'uso da parte di un utente situato direttamente di fronte al telefono senza ostacoli tra l'utente e il ricevitore. I telefoni progettati per l'uso in vivavoce durante una conferenza solitamente dispongono di vari microfoni e sono in grado di gestire i suoni provenienti da varie direzioni. Per maggiori dettagli sugli altoparlanti per conferenza supportati dal sistema telefonico, contattare l'amministratore di sistema.

Collegamenti correlati

[Uso del vivavoce](#) alla pagina 130

[Volume altoparlante](#) alla pagina 131

[Percorso audio predefinito](#) alla pagina 131

[Controllo automatico del guadagno](#) alla pagina 132

Uso del vivavoce

Procedura

Utilizzare le opzioni seguenti per passare al vivavoce:

- **Per rispondere a una chiamata in vivavoce:** premere il pulsante  **Altoparlante**. Il pulsante rimane acceso finché è in corso una chiamata in vivavoce.
- **Per terminare una chiamata in vivavoce:** premere di nuovo il pulsante  **Altoparlante**.
- **Per passare dalla modalità vivavoce al ricevitore:** sollevare semplicemente il ricevitore.
- **Per passare alla modalità vivavoce dal ricevitore:** premere il pulsante  **Altoparlante**. Il pulsante rimane acceso finché è in corso una chiamata in vivavoce. Riattaccare il ricevitore.

- **Per passare dalla modalità vivavoce alle cuffie:** premere il pulsante  **CUFFIE**. Consultare [Funzionamento della cuffia](#) alla pagina 123.
- **Per disattivare l'audio della chiamata in vivavoce:** premere il pulsante  **DISATTIVA AUDIO**.

Collegamenti correlati

[Funzionamento dell'altoparlante vivavoce](#) alla pagina 130

Volume altoparlante

Nel corso di una chiamata che utilizza gli altoparlanti, è possibile regolare il volume del chiamante.

Procedura

1. Utilizzare i tasti **+** più e **-** meno per regolare il volume.
2. Una volta terminata l'operazione, il display ritorna in visualizzazione normale dopo alcuni secondi.
 - Se si imposta il volume su zero (disattivato), viene visualizzata un'icona .

Collegamenti correlati

[Funzionamento dell'altoparlante vivavoce](#) alla pagina 130

Percorso audio predefinito

Per impostazione predefinita, quando si effettua o si riceve una chiamata senza sollevare il microtelefono, l'audio viene riprodotto utilizzando l'altoparlante del telefono, mentre l'utente parla nel microfono del telefono.

Se le cuffie sono collegate, è possibile impostare il telefono in modo tale da riprodurre l'audio attraverso le cuffie e non tramite l'altoparlante.

Procedura

1. Premere il tasto .
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Audio**.
4. Utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare **Percorso audio**.
5. Utilizzare i tasti cursore a destra e sinistra per passare da **Cuffia** a **Altoparlante** o viceversa.
6. Una volta terminata la procedura, premere **Salva**.
7. Premere **Indietro/Esci** per uscire dai menu.

Collegamenti correlati

[Funzionamento dell'altoparlante vivavoce](#) alla pagina 130

Controllo automatico del guadagno

Quando si utilizza la funzione di controllo automatico del guadagno (AGC), il telefono cerca di mantenere un livello audio costante anche quando l'audio della chiamata in arrivo aumenta o diminuisce di volume.

Procedura

1. Premere il tasto **☰**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Audio**.
4. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Automatic gain control (Controllo automatico del guadagno)**.
5. Utilizzare i tasti cursore per passare da **Ricevitore, Cuffia** a **Altoparlante** o viceversa.
6. Per modificare l'impostazione evidenziata, premere **Attiva/disattiva**.
7. Una volta terminata la procedura, premere **Salva**.
8. Premere **Indietro/Esci** per uscire dai menu.

Collegamenti correlati

[Funzionamento dell'altoparlante vivavoce](#) alla pagina 130

Capitolo 22: Login/disconnessione

L'utente potrebbe utilizzare sempre lo stesso telefono dalla stessa postazione. Tuttavia, il sistema telefonico comprende una serie di funzioni che consentono di utilizzare qualsiasi telefono del sistema per effettuare e ricevere chiamate.

Accedi

È possibile effettuare il login a un telefono qualsiasi del sistema telefonico. Tutte le chiamate verranno reindirizzate a quel telefono e le impostazioni utente verranno applicate alle chiamate effettuate e ricevute. Se si tratta di un telefono che memorizza i contatti e la cronologia delle chiamate sul sistema, i contatti e il registro chiamate dell'utente saranno visualizzati sul telefono.

- Tutti gli altri utenti esistenti del telefono vengono disconnessi e l'utente che desidera utilizzarlo viene connesso.
- Se era connesso a un altro telefono, l'utente viene disconnesso da quel telefono.
- Se il sistema telefonico si trova in una rete di sistemi telefonici, è possibile che sia necessario effettuare l'accesso a interni che si trovano su altri sistemi telefonici collegati alla rete. L'amministratore del sistema comunicherà all'utente se può effettuare l'"hot desking remoto" e spiegherà quali funzioni sono disponibili se effettua questa operazione.

Disconnetti

Quando ci si disconnette da un telefono o si viene disconnessi a causa dell'accesso di un altro utente, il sistema telefonico può procedere in vari modi:

- Se l'utente utilizza un normale interno predefinito e nessun altro utente ha effettuato l'accesso, l'utente viene nuovamente connesso a quel telefono.
- Se l'utente resta disconnesso, viene considerato in modalità "Non disturbare", con l'eccezione che tutte le chiamate destinate all'utente vengono reindirizzate a Voicemail, se disponibile.
- Se l'utente ha un numero di abbinamento cellulari, l'amministratore di sistema può configurare il sistema di modo che le chiamate continuino a essere visualizzate sul cellulare abbinato anche quando l'utente è disconnesso.
- L'amministratore del sistema può configurare un periodo di timeout che disconnetterà automaticamente l'utente in caso di mancato utilizzo del telefono per effettuare o rispondere a una chiamata durante l'intervallo di tempo prestabilito.

Blocco/sblocco

Oltre ad accedere e ad uscire dalla sessione, è possibile bloccare le impostazioni del telefono. Nonostante sia bloccato, il telefono può comunque essere utilizzato per rispondere alle chiamate e per effettuare chiamate interne e di emergenza. Tuttavia, il telefono non può essere usato per effettuare chiamate esterne e non è possibile accedere alle impostazioni dell'utente utilizzando i menu del telefono.

- È possibile impostare il telefono in modo da attivarne il blocco automatico dopo un determinato periodo di inattività.

Collegamenti correlati

- [Accesso](#) alla pagina 134
- [Disconnessione](#) alla pagina 136
- [Cambiare il PIN](#) alla pagina 136
- [Blocco del telefono](#) alla pagina 137
- [Sblocco del telefono](#) alla pagina 138
- [Blocco automatico](#) alla pagina 138
- [Codici funzione di accesso](#) alla pagina 139

Accesso

Quando esegue il login a un telefono, l'utente ne assume il controllo. Le chiamate in arrivo destinate all'utente vengono reindirizzate a quel telefono e le informazioni e le impostazioni dell'utente diventano disponibili su quel dispositivo. Qualsiasi utente precedentemente connesso al telefono viene disconnesso, non appena l'utente principale esegue l'accesso.

Il metodo di accesso dipende dallo stato corrente del telefono:

- **Telefono in uso:** se il telefono è già in uso, è comunque possibile effettuare l'accesso. L'utente esistente viene disconnesso.
- **Disconnesso - Non collegato:** se il telefono non ha utenti correnti, viene visualizzato un menu di base contenente solo l'opzione **Accedi**. In questo stato, il telefono consente comunque di effettuare chiamate interne e di emergenza.

Collegamenti correlati

- [Login/disconnessione](#) alla pagina 133
- [Accesso al telefono di un altro utente](#) alla pagina 134
- [Accesso a un telefono "non collegato"](#) alla pagina 135
- [Effettuare l'accesso a un telefono non registrato](#) alla pagina 135

Accesso al telefono di un altro utente

È possibile effettuare l'accesso ad un telefono correntemente utilizzato da un altro utente. L'utente esistente viene disconnesso.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Abbinamento cellulari**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Accedi**.
4. Viene visualizzato il menu di accesso.
 - a. Immettere il proprio numero di interno e premere **Avanti**.
 - b. Immettere il proprio codice di accesso.
 - c. Premere **Fatto**.

Collegamenti correlati

[Accesso](#) alla pagina 134

Accesso a un telefono "non collegato"

Questo metodo viene utilizzato per effettuare l'accesso di un interno quando l'utente precedente si è scollegato ed il telefono non è attualmente assegnato ad un utente. In questo caso il display del telefono visualizza il messaggio **DISCONNESSO**.

Procedura

1. Premere **Accedi**.
2. Viene visualizzato il menu di accesso.
 - a. Immettere il proprio numero di interno e premere **Avanti**.
 - b. Immettere il proprio codice di accesso.
 - c. Premere **Fatto**.

Collegamenti correlati

[Accesso](#) alla pagina 134

Effettuare l'accesso a un telefono non registrato

Questo metodo viene usato per accedere ad un telefono non registrato. È possibile riconoscere se un telefono non è registrato dalla schermata **Immettere interno** sul display. Questo metodo non può essere utilizzato con la funzione di hot desking, poiché è possibile effettuare l'accesso solo utilizzando il numero di interno di base originariamente utilizzato per l'installazione del telefono.

Procedura

1. Inseire il numero di interno. Quando si inserisce il numero, è possibile utilizzare i tasti funzione **Cancella** e **Cancella** per effettuare correzioni.
2. Appena viene visualizzato il numero, premere il tasto funzione **OK**.
3. Immettere la password del telefono. Utilizzare i tasti funzione **Cancella** e **Cancella** per apportare le correzioni. la password è determinata dall'amministratore di sistema ed è necessaria per la registrazione.
4. Dopo aver immesso la password del telefono, premere **Fatto**. Se i dati inseriti sono corretti, i dettagli dell'utente vengono caricati sul telefono.

Collegamenti correlati

[Accesso](#) alla pagina 134

Disconnessione

La disconnessione tramite il metodo indicato qui sotto disassocia l'utente dall'interno. Ciò che accade successivamente dipende da vari fattori, come ad esempio se l'utente è un utente predefinito di un altro interno e diverse altre impostazioni.

- Questo menu è disponibile solo se si è già in possesso di un PIN di sicurezza/set di codici di accesso.
- L'amministratore di sistema può autorizzare o meno l'utente ad accedere a questo menu.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Utenti telefono**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Disconnessione**.
4. L'utente viene disconnesso dal telefono. I risultati dipendono da diversi fattori:
 - Se il telefono non è assegnato a un utente predefinito, o se l'utente predefinito è attualmente connesso a un altro dispositivo, viene visualizzato il messaggio **NoUser**.
 - Se il telefono è assegnato a un utente predefinito e questo utente non è collegato a un altro dispositivo, l'utente viene automaticamente riconnesso a meno che non sia impostato l'accesso forzato.
 - Se l'utente è un utente predefinito di un altro interno disponibile (nessun altro utente è connesso), l'utente viene automaticamente riconnesso a quell'interno a meno che non sia impostato l'accesso forzato.

Collegamenti correlati

[Login/disconnessione](#) alla pagina 133

Cambiare il PIN

È possibile modificare il proprio codice di accesso. Questo è il codice di casella vocale con cui effettuare l'accesso. Se impostato, sarà possibile utilizzare il PIN per accedere da altri telefoni, bloccare il proprio telefono e accedere alle funzioni di amministrazione del sistema.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Utenti telefono**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Imposta PIN**.
4. Se si dispone di un PIN di sicurezza, inserirlo e premere **Fatto**.

5. Inserire il nuovo PIN.
 - L'amministratore di sistema può impostare regole sulla lunghezza richiesta per il codice e bloccare l'utilizzo di codici di facile identificazione (1234, 1111). Non è possibile salvare un codice nuovo fino a che non sono stati soddisfatti tali requisiti. Contattare l'amministratore di sistema per informazioni sulle impostazioni del sistema, se necessario.
6. Premere **Salva**.

Collegamenti correlati

[Login/disconnessione](#) alla pagina 133

Blocco del telefono

Invece di disconnettersi, è possibile bloccare il telefono. Il telefono può essere bloccato manualmente utilizzando i passaggi riportati in seguito, o impostare una funzione di blocco automatico dopo un periodo di inattività del telefono. Per utilizzare la funzione di blocco, è necessario impostare un PIN di sicurezza (è possibile bloccare il telefono con un codice ma chiunque potrebbe sbloccarlo).

Quando il telefono è bloccato:

- può essere usato per effettuare chiamate interne e di emergenza.
- Non è possibile accedere ai menu del telefono per le impostazioni utente.
- Per sbloccare il telefono, fare clic su **Abilitazione**. Se è stato impostato un codice di accesso, è necessario tale codice per sbloccare il telefono. Contattare l'amministratore di sistema se non si conosce il codice di accesso.

-  **Avvertenza:**

Se è stato impostato un codice di accesso, è necessario tale codice per sbloccare il telefono. Se non si conosce il codice di accesso, contattare l'amministratore di sistema prima di utilizzare le funzioni di blocco.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Utenti telefono**.
3. Utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare **Blocca**. Premere **SelezionaSelez..**
4. Il telefono è ora bloccato e viene visualizzato il messaggio **Telefono bloccato**.

Collegamenti correlati

[Login/disconnessione](#) alla pagina 133

Sblocco del telefono

Il messaggio **TELEFONO BLOCCATO** avvisa che il telefono è stato bloccato. Quando si trova in stato bloccato, il telefono può essere utilizzato solo per effettuare chiamate interne ad altri numeri interni e i menu dell'utente e del telefono non sono disponibili.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Abilitazione**.
2. Se si dispone di un codice di accesso, immetterlo per sbloccare il telefono. Contattare l'amministratore di sistema se non si conosce il codice di accesso.
3. Premere il tasto funzione **Fatto**.

Collegamenti correlati

[Login/disconnessione](#) alla pagina 133

Blocco automatico

Invece di disconnettersi, è possibile bloccare il telefono. Il telefono può essere bloccato manualmente utilizzando i passaggi riportati in seguito, o impostare una funzione di blocco automatico dopo un periodo di inattività del telefono.

Quando il telefono è bloccato:

- può essere usato per effettuare chiamate interne e di emergenza.
- Non è possibile accedere ai menu del telefono per le impostazioni utente.
- Per sbloccare il telefono, fare clic su **Abilitazione**. Se è stato impostato un codice di accesso, è necessario tale codice per sbloccare il telefono. Contattare l'amministratore di sistema se non si conosce il codice di accesso.
-  **Avvertenza:**
 - Se è stato impostato un codice di accesso, è necessario tale codice per sbloccare il telefono. Se non si conosce il codice di accesso, contattare l'amministratore di sistema prima di utilizzare le funzioni di blocco.
- L'amministratore di sistema può autorizzare o meno l'utente ad accedere a questo menu.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Utenti telefono**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni della schermata telefono**.
4. Utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare **Bloc auto (min)**.

5. Premere il tasto funzione **Cambia** per modificare le impostazioni o utilizzare i tasti cursore a destra e sinistra.
 - **Disabilitati**: il sistema non utilizza il timer di inattività.
 - **1/5/30/60**: blocca il telefono dopo il numero di minuti indicato.
6. Premere il tasto funzione **Salva**.

Collegamenti correlati

[Login/disconnessione](#) alla pagina 133

Codici funzione di accesso

I codici brevi sono numeri utilizzabili per attivare e disattivare varie funzioni. Di seguito sono riportati i codici brevi predefiniti che potrebbero essere disponibili. Tuttavia, l'amministratore di sistema può rimuovere e modificare i codici funzione disponibili per tutti gli utenti. Per utilizzare un codice funzione, potrebbe essere necessario mettere la chiamata corrente in attesa.

Questi codici sono estremamente utili dal momento che possono essere composti da qualsiasi telefono del sistema. Ad esempio, consentono di accedere a un interno analogico di base, continuando a controllare varie funzioni.

Alcuni codici brevi richiedono l'immissione di alcune informazioni durante la digitazione, solitamente un numero interno. Questa richiesta è indicata dalla lettera **N** nel codice breve riportato sotto.

- Per un elenco di altri codici funzione di composizione comuni, vedere [Codici funzione](#) alla pagina 176.

Accedi

- **Accesso: *35*N*P#**: consente di eseguire l'accesso a un telefono utilizzando il numero di interno dell'utente (**N**) e il codice di accesso (**P**).
- **Disconnessione: *36**: disconnette l'utente dal telefono al quale è attualmente connesso.

Collegamenti correlati

[Login/disconnessione](#) alla pagina 133

Capitolo 23: Gruppi

L'amministratore di sistema può inserire l'utente tra i membri di un gruppo, insieme ad altri utenti. Ciascun gruppo è assegnato a un numero interno che può essere usato come destinazione della chiamata.

- Quando una chiamata viene effettuata a un gruppo, essa viene visualizzata dai membri disponibili del gruppo, uno alla volta o tutti allo stesso tempo, fino a che uno dei membri non risponde.
- La durata dello squillo di una chiamata destinata a un gruppo riprodotto per ciascun membro del gruppo prima che la chiamata venga presentata al membro successivo dipende dalle impostazioni del gruppo. I gruppi di ricerca utilizzano anche la posta vocale e dispongono di impostazioni specifiche il merito al reindirizzamento delle chiamate senza risposta alla casella postale del gruppo. Per le chiamate destinate a un gruppo, il sistema utilizza le impostazioni della casella vocale del gruppo di ricerca, invece delle impostazioni dell'utente.

L'amministratore di sistema può attivare diverse opzioni del menu dei gruppi di ricerca sul telefono. Ogni opzione viene attivata per uno o per tutti i gruppi di ricerca dei quali l'utente è membro:

- **Attiva/disattiva appartenenza a gruppo:** quando l'appartenenza a un gruppo di ricerca è disattivata, l'utente non riceve più le chiamate indirizzate a tale gruppo. L'utente continuerà ad essere membro del gruppo e potrà riattivare l'appartenenza.
- **Modifica dello stato di servizio di un gruppo di ricerca:** ciascun gruppo di ricerca può essere in servizio, in servizio notturno o fuori servizio. Quando i gruppi si trovano in servizio notturno o fuori servizio, le chiamate destinate ai gruppi possono essere indirizzate a un altro gruppo o a Voicemail, se disponibile.
- **Modifica della destinazione di fallback del gruppo di ricerca:** questi menu consentono di modificare i gruppi alternativi utilizzati per le chiamate di un gruppo quando il gruppo è in servizio notturno o fuori servizio.

Collegamenti correlati

[Appartenenza a gruppo](#) alla pagina 140

[Stato di servizio del gruppo e fallback](#) alla pagina 142

Appartenenza a gruppo

Solo l'amministratore di sistema può modificare un gruppo, i membri del gruppo o le impostazioni del gruppo. Tuttavia, l'utente ha a disposizione delle opzioni che consentono di

attivare o disattivare l'appartenenza a un gruppo. Quando l'appartenenza a un gruppo è disattivata, l'utente non riceve le chiamate destinate a quel gruppo.

- Questo menu non è supportato sul modello J139.

Collegamenti correlati

[Gruppi](#) alla pagina 140

[Attivare/Disattivare l'appartenenza a un gruppo \(menu Stato\)](#) alla pagina 141

[Attivare/Disattivare l'appartenenza a un gruppo \(menu Funzioni\)](#) alla pagina 141

Attivare/Disattivare l'appartenenza a un gruppo (menu Stato)

L'amministratore di sistema può concedere all'utente l'autorizzazione per attivare/disattivare l'appartenenza a un gruppo utilizzando il menu Stato. Dopo aver disattivato l'appartenenza a un gruppo, l'utente non riceverà le chiamate di gruppo per quel gruppo.

- L'amministratore del sistema può specificare se l'utente è autorizzato a utilizzare o meno le opzioni **Appartenenza**, **Stato** e **Fallback** di un gruppo. Se l'utente non è membro di alcun gruppo, il menu **Gruppo** non viene visualizzato
- Questo menu non è supportato sul modello J139.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Stato**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi il tasto funzione **Stato**.
2. Utilizzare i tasti cursore su e giù per selezionare il nome del gruppo di ricerca e l'attuale stato di appartenenza.
3. Premere il tasto funzione **Attivato** o **Disabilitati** per modificare lo stato dell'appartenenza al gruppo.
4. Premere **Esci**.

Collegamenti correlati

[Appartenenza a gruppo](#) alla pagina 140

Attivare/Disattivare l'appartenenza a un gruppo (menu Funzioni)

Potrebbe essere possibile attivare o disattivare la propria appartenenza a un gruppo per alcuni dei gruppi dei quali si è membri.

- L'amministratore del sistema può specificare se l'utente è autorizzato a utilizzare o meno le opzioni **Appartenenza**, **Stato** e **Fallback** di un gruppo. Se l'utente non è membro di alcun gruppo, il menu **Gruppo** non viene visualizzato
- Questo menu non è supportato sul modello J139.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Gruppo**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Appartenenza**.
4. Utilizzare i tasti cursore per scorrere l'elenco dei gruppi di ricerca configurabili.
 - Per modificare la propria appartenenza al gruppo evidenziato, premere **Cambia**.
 - Per modificare l'appartenenza di tutti i gruppi, premere **Altro...**, quindi premere **At tutto** o **Ds tutto**.

Collegamenti correlati

[Appartenenza a gruppo](#) alla pagina 140

Stato di servizio del gruppo e fallback

- **Stato di servizio del gruppo:** le modalità di servizio di un gruppo di ricerca sono le seguenti:
 - **In serv (In servizio):** il gruppo funziona normalmente e le chiamate vengono distribuite ai vari membri del gruppo.
 - **NS (Servizio notturno):** il gruppo è in modalità "servizio notturno". Le chiamate vengono reindirizzate alla relativa destinazione di fallback del servizio notturno, se impostata, oppure alla casella vocale, se disponibile. Il sistema telefonico può inoltre attivare e disattivare automaticamente la modalità di servizio notturno di un gruppo di ricerca utilizzando un profilo orario.
 - **Fuori serv. (Fuori servizio):** il gruppo è fuori servizio. Le chiamate vengono reindirizzate alla destinazione di fallback di fuori servizio, se impostata, oppure alla casella vocale, se disponibile. Il telefono visualizza una **O** quando uno dei gruppi dei quali l'utente è membro è fuori servizio.
 - **PT (Profilo temporale):** questa impostazione indica che lo stato del gruppo viene controllato da un profilo temporale sul sistema telefonico. Tale profilo temporale imposta quando il gruppo si trova in servizio e in servizio notturno. È possibile ignorare questa impostazione per inserire il gruppo nello stato **Fuori serv.** È possibile, quindi, utilizzare il telefono per ripristinare il controllo del profilo temporale per il gruppo, se necessario.
- **Destinazione di fallback:** per gli stati Servizio notturno e Fuori servizio, è possibile configurare una destinazione di fallback per il gruppo di ricerca in modo che tutte le chiamate indirizzate a tale gruppo vengano trasferite alla destinazione specificata. Tale destinazione può corrispondere a un altro gruppo di ricerca o numero di interno. Se non è stata impostata alcuna destinazione di fallback, viene utilizzata la posta vocale del gruppo (se disponibile). È possibile impostare destinazioni di fallback di servizio notturno e fuori servizio separate per ciascun gruppo.

Collegamenti correlati

[Gruppi](#) alla pagina 140

[Modifica dello stato di servizio di un gruppo \(menu Funzioni\)](#) alla pagina 143

[Modifica dello stato di servizio di un gruppo \(menu Stato\)](#) alla pagina 144

[Modifica della destinazione di fallback di un gruppo](#) alla pagina 144

[Codici funzione](#) alla pagina 145

Modifica dello stato di servizio di un gruppo (menu Funzioni)

Utilizzando il menu **Funzioni**, l'utente potrà modificare lo stato di servizio di alcuni gruppi dei quali è membro.

- L'amministratore del sistema può specificare se l'utente è autorizzato a utilizzare o meno le opzioni **Appartenenza**, **Stato** e **Fallback** di un gruppo. Se l'utente non è membro di alcun gruppo, il menu **Gruppo** non viene visualizzato
- Questo menu non è supportato sul modello J139.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Gruppo**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Stato**.
4. Utilizzare i tasti cursore per scorrere l'elenco dei gruppi di ricerca configurabili. Lo stato corrente di ciascun gruppo viene visualizzato accanto al nome del gruppo.
 - **In serv (In servizio)**: il gruppo funziona normalmente e le chiamate vengono distribuite ai vari membri del gruppo.
 - **NS (Servizio notturno)**: il gruppo è in modalità "servizio notturno". Le chiamate vengono reindirizzate alla relativa destinazione di fallback del servizio notturno, se impostata, oppure alla casella vocale, se disponibile. Il sistema telefonico può inoltre attivare e disattivare automaticamente la modalità di servizio notturno di un gruppo di ricerca utilizzando un profilo orario.
 - **Fuori serv. (Fuori servizio)**: il gruppo è fuori servizio. Le chiamate vengono reindirizzate alla destinazione di fallback di fuori servizio, se impostata, oppure alla casella vocale, se disponibile. Il telefono visualizza una **O** quando uno dei gruppi dei quali l'utente è membro è fuori servizio.
 - **PT (Profilo temporale)**: questa impostazione indica che lo stato del gruppo viene controllato da un profilo temporale sul sistema telefonico. Tale profilo temporale imposta quando il gruppo si trova in servizio e in servizio notturno. È possibile ignorare questa impostazione per inserire il gruppo nello stato **Fuori serv.** È possibile, quindi, utilizzare il telefono per ripristinare il controllo del profilo temporale per il gruppo, se necessario.

5. Utilizzare i controlli situati in basso sul display per modificare lo stato del gruppo attualmente selezionato.
 - **Cambia**: modifica lo stato del gruppo selezionato.
 - **Salva**: esce dai menu.

Collegamenti correlati

[Stato di servizio del gruppo e fallback](#) alla pagina 142

Modifica dello stato di servizio di un gruppo (menu Stato)

Se l'amministratore del sistema ha fornito all'utente l'autorizzazione necessaria, è possibile modificare lo stato del servizio di un gruppo utilizzando il menu **Stato**.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Stato**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi il tasto funzione **Stato**.
2. Utilizzare i tasti cursore su e giù per selezionare il nome del gruppo di ricerca e l'attuale stato di appartenenza.
3. Selezionare lo stato desiderato utilizzando i tasti funzione:
 - **In serv (In servizio)**: il gruppo funziona normalmente e le chiamate vengono distribuite ai vari membri del gruppo.
 - **NS (Servizio notturno)**: il gruppo è in modalità "servizio notturno". Le chiamate vengono reindirizzate alla relativa destinazione di fallback del servizio notturno, se impostata, oppure alla casella vocale, se disponibile. Il sistema telefonico può inoltre attivare e disattivare automaticamente la modalità di servizio notturno di un gruppo di ricerca utilizzando un profilo orario.
 - **Fuori serv. (Fuori servizio)**: il gruppo è fuori servizio. Le chiamate vengono reindirizzate alla destinazione di fallback di fuori servizio, se impostata, oppure alla casella vocale, se disponibile. Il telefono visualizza una **O** quando uno dei gruppi dei quali l'utente è membro è fuori servizio.
 - **PT (Profilo temporale)**: questa impostazione indica che lo stato del gruppo viene controllato da un profilo temporale sul sistema telefonico. Tale profilo temporale imposta quando il gruppo si trova in servizio e in servizio notturno. È possibile ignorare questa impostazione per inserire il gruppo nello stato **Fuori serv.** È possibile, quindi, utilizzare il telefono per ripristinare il controllo del profilo temporale per il gruppo, se necessario.

Collegamenti correlati

[Stato di servizio del gruppo e fallback](#) alla pagina 142

Modifica della destinazione di fallback di un gruppo

Potrebbe essere possibile utilizzare il menu **Funzioni** per modificare la destinazione di fallback per alcuni gruppi di ricerca dei quali l'utente è membro. Si tratta delle destinazioni a cui sono

instradate le chiamate dei gruppi di ricerca durante il servizio notturno o in caso di fuori servizio. La destinazione può essere un altro gruppo o utente oppure un codice di composizione configurato dall'amministratore di sistema.

- L'amministratore del sistema può specificare se l'utente è autorizzato a utilizzare o meno le opzioni **Appartenenza**, **Stato** e **Fallback** di un gruppo. Se l'utente non è membro di alcun gruppo, il menu **Gruppo** non viene visualizzato
- Questo menu non è supportato sul modello J139.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Gruppo**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Fallback**.
 - Utilizzare i tasti cursore sinistra/destra per passare dall'impostazione Servizio notturno all'impostazione Fuori servizio e viceversa.
 - Utilizzare i tasti cursore per scorrere l'elenco dei gruppi di ricerca configurabili nella modalità corrente.
 - Per modificare la destinazione di fallback del gruppo di ricerca attualmente evidenziato, premere **Modifica**.
 - Per modificare la destinazione di fallback di tutti i gruppi di ricerca, premere **Altro...**, quindi premere **Md tutto**.

Collegamenti correlati

[Stato di servizio del gruppo e fallback](#) alla pagina 142

Codici funzione

I codici brevi sono numeri utilizzabili per attivare e disattivare varie funzioni. Di seguito sono riportati i codici brevi predefiniti che potrebbero essere disponibili. Tuttavia, l'amministratore di sistema può rimuovere e modificare i codici funzione disponibili per tutti gli utenti. Per utilizzare un codice funzione, potrebbe essere necessario mettere la chiamata corrente in attesa.

Questi codici sono estremamente utili dal momento che possono essere composti da qualsiasi telefono del sistema. Ad esempio, consentono di accedere a un interno analogico di base, continuando a controllare varie funzioni.

Alcuni codici brevi richiedono l'immissione di alcune informazioni durante la digitazione, solitamente un numero interno. Questa richiesta è indicata dalla lettera **N** nel codice breve riportato sotto.

- Per un elenco di altri codici funzione di composizione comuni, vedere [Codici funzione](#) alla pagina 176.

Gruppo di chiamata

- **Stato servizio notturno attivo: *20*N#**: consente di impostare un gruppo di ricerca in stato di servizio notturno immettendo il numero di interno (**N**).
- **Stato Servizio notturno disattivo: *21*N#**: consente di annullare lo stato di servizio notturno di un gruppo di ricerca immettendo il numero di interno (**N**).

Gruppi

Collegamenti correlati

[Stato di servizio del gruppo e fallback](#) alla pagina 142

Parte 7: Configurazione telefono

Capitolo 24: Controlli suoneria

Questa sezione illustra i comandi utilizzabili per regolare la suoneria in uso sul telefono.

Collegamenti correlati

[Disattivare la suoneria](#) alla pagina 148

[Avviso luminoso](#) alla pagina 149

[Squillo copertura](#) alla pagina 149

[Volume della suoneria](#) alla pagina 150

[Risposta automatica interna](#) alla pagina 150

Disattivare la suoneria

Questa opzione può essere usata per disattivare la suoneria per tutte le chiamate. Quando si disattiva la suoneria, vengono disattivate le impostazioni del telefono relative agli avvisi sonori e agli avvisi visivi.

- Questo menu non è supportato sul modello J139.
- È inoltre possibile impostare il volume della suoneria a zero. In questo caso, il telefono mostra un'icona  ma fornisce comunque un avviso visivo.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni chiamata**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Disatt suoneria**.
4. Premere **Cambia** per cambiare l'impostazione. Selezionare **Attivo** per disattivare la suoneria.

Collegamenti correlati

[Controlli suoneria](#) alla pagina 148

Avviso luminoso

La spia dei messaggi in attesa nell'angolo in alto a destra del telefono può anche essere utilizzata per indicare la presenza di un'avviso di chiamata sul telefono. La spia lampeggia per indicare una chiamata in attesa di risposta.

Procedura

1. Premere il tasto **≡**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Telefono**.
4. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Avviso su tutte le chiamate**.
5. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **LED lampeggiante**.
6. Premere **Attiva/disattiva** per modificare l'impostazione.
7. Una volta terminata la procedura, premere **Salva**.
8. Premere **Indietro/Esci** per uscire dai menu.

Collegamenti correlati

[Controlli suoneria](#) alla pagina 148

Squillo copertura

Se sono disponibili dei pulsanti di presenza in parallelo e/o di copertura chiamata, è possibile impostare il tipo di suoneria (squillo di copertura) da utilizzare quando un avviso di chiamata viene visualizzato su uno di questi pulsanti. Le opzioni disponibili consentono di usare un normale squillo, un singolo squillo non ripetuto (squillo abbreviato) o di disattivare lo squillo. L'impostazione dello squillo di copertura viene utilizzata solo se non è già in corso una chiamata. Se è già in corso una chiamata, vengono utilizzate le impostazioni dello squillo di copertura più breve e dello squillo di notifica.

- Questa impostazione dell'utente viene applicata ad un altro dispositivo quando si esegue l'opzione di hot desking su di un altro telefono.
- Questo menu non è supportato sul modello J139.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni chiamata**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Squillo copertura**.
4. Premere il tasto funzione **Cambia** per modificare l'impostazione.
 - **Squillo**: utilizza lo squillo normale.
 - **Abbreviata**: utilizza un singolo squillo non ripetuto (squillo abbreviato).

- **Disattivo:** nessuno squillo.

Collegamenti correlati

[Controlli suoneria](#) alla pagina 148

Volume della suoneria

È possibile regolare il volume della suoneria mentre il telefono è inattivo o mentre sta squillando.

- È possibile impostare il volume della suoneria su zero, viene visualizzata l'icona  ma viene comunque fornito un avviso visivo.

Procedura

1. Quando il telefono è inattivo o sta squillando, utilizzare i tasti **+** più e **-** meno per regolare il volume.
2. Una volta terminata l'operazione, il display ritorna in visualizzazione normale dopo alcuni secondi.

Collegamenti correlati

[Controlli suoneria](#) alla pagina 148

Risposta automatica interna

È possibile scegliere di connettere automaticamente le chiamate interne se non si è già impegnati in una chiamata. La chiamata viene connessa dopo la riproduzione di un breve tono da parte del telefono, utilizzando l'altoparlante o la cuffia del telefono come definito nelle impostazioni del percorso audio.

Questa funzione può essere assegnata ad un tasto funzione configurato con l'azione **Risposta automatica**. La spia del pulsante indica lo stato attivo della funzione di risposta automatica interna. Consultare [Tasti funzione programmabili](#) alla pagina 167.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni chiamata**.
3. Utilizzare i tasti cursore su e giù per selezionare **Risposta automatica interna**.
4. Premere **Cambia** per modificare l'impostazione.

Collegamenti correlati

[Controlli suoneria](#) alla pagina 148

Capitolo 25: Comandi display

Questa sezione illustra i comandi di regolazione del display del telefono e delle informazioni visualizzate sul display.

Collegamenti correlati

[Luminosità del display](#) alla pagina 151

[Contrasto display](#) alla pagina 152

[Visualizzazione a una/due colonne](#) alla pagina 152

[Visualizzazione della durata dell'ultima chiamata](#) alla pagina 153

[Visualizzazione del timer chiamata](#) alla pagina 153

[Lingua di visualizzazione](#) alla pagina 154

[Visualizzazione automatica di una chiamata in attesa](#) alla pagina 154

[Timer di inattività \(recupero automatico\)](#) alla pagina 155

[Immagine di sfondo](#) alla pagina 156

[Timer di retroilluminazione](#) alla pagina 156

[Dimensione testo](#) alla pagina 157

Luminosità del display

È possibile modificare la luminosità dei display del telefono (ad eccezione del modello J169, vedere [Contrasto display](#) alla pagina 152).

Procedura

1. Premere il tasto **☰**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Display**.
 - Selezionare la visualizzazione da modificare. Ad esempio, su un telefono con moduli pulsanti collegati, potrebbero essere elencate diverse visualizzazioni.
4. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Contrasto**.
5. Utilizzare i tasti cursore sinistra/destra per regolare la luminosità.
6. Una volta terminata la procedura, premere **Salva**.
7. Premere **Indietro/Esci** per uscire dai menu.

Collegamenti correlati

[Comandi display](#) alla pagina 151

Contrasto display

Sul telefono J169 è possibile modificare il contrasto del display. Se al telefono sono collegati moduli pulsanti, è possibile regolare separatamente il contrasto di ciascun modulo.

Procedura

1. Premere il tasto **☰**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Display**.
4. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Contrasto**.
5. Utilizzare i tasti cursore sinistra/destra per regolare il contrasto.
6. Se il telefono è dotato di moduli pulsanti, scorrere verso l'alto o verso il basso per selezionare il modulo per il quale regolare il contrasto.
7. Una volta terminata la procedura, premere **Salva**.
8. Premere **Indietro/Esci** per uscire dai menu.

Collegamenti correlati

[Comandi display](#) alla pagina 151

Visualizzazione a una/due colonne

È possibile impostare il telefono in modo che lo schermo sia mostrato per intero (modalità a una colonna) o a metà (modalità a due colonne) per ogni pulsante di stato e di funzione programmabile. La modalità di visualizzazione selezionata non influisce sul numero di pulsanti che possono essere programmati.

L'amministratore di sistema può impostare una delle due opzioni come predefinita. L'utente ha comunque la possibilità di scegliere in seguito l'opzione che preferisce.

Nei telefoni J159 e J189, questa impostazione influisce solo sullo schermo principale.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Utenti telefono**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni della schermata telefono**.
4. Utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare **Modalità display**.
5. Premere il tasto funzione **Cambia** per modificare le impostazioni o utilizzare i tasti cursore a destra e sinistra.
 - **Doppia colonna**: ciascun pulsante programmato occupa metà della linea dello schermo su cui è visualizzato, a destra o a sinistra. Il pulsante fisico adiacente al

rispettivo lato del display viene utilizzato per indicare lo stato del pulsante e controllarne la funzione.

- **Colonna singola:** ogni funzione del pulsante programmato occupa tutto lo schermo. I pulsanti fisici su entrambi i lati del display consentono di controllare la funzione del pulsante. Tuttavia, lo stato del pulsante viene visualizzato solo dal pulsante sinistro. In questa modalità, le etichette dei pulsanti di stato mostrano anche un'icona di stato chiamata (ad esempio: inattivo, avviso, connesso).

6. Premere **Salva**.

Collegamenti correlati

[Comandi display](#) alla pagina 151

Visualizzazione della durata dell'ultima chiamata

Anziché utilizzare la schermata Timer chiamata, è possibile configurare il telefono in modo che visualizzi per qualche secondo la durata della chiamata dopo che è stata conclusa.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni chiamata**.
3. Utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare **Mostra durata ultima chiamata**.
4. Premere il pulsante **Cambia** per selezionare **Attivo** o **Disattivo**.
5. Premere **Salva**.

Collegamenti correlati

[Comandi display](#) alla pagina 151

Visualizzazione del timer chiamata

Quando i pulsanti di presenza visualizzano un avviso di chiamata, il telefono può visualizzare un timer nei dettagli di presenza mostrati sul display.

- Il timer mostra la durata dell'avviso della chiamata.
- Quando si risponde alla chiamata, viene ripristinato e mostra la durata della connessione della chiamata.
- Il timer mostra, inoltre, la durata del periodo di attesa della chiamata, nel caso in cui l'utente l'abbia messa in attesa.

La visualizzazione del timer può essere attivata o disattivata. Disattivando questa opzione, il display potrà disporre di maggiore spazio per la visualizzazione dei dettagli della chiamata.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni chiamata**.
3. Utilizzare i tasti cursore su e giù per selezionare **Timer chiamate**.
4. Premere il pulsante **Cambia** per selezionare **Attivo** o **Disattivo**.
5. Premere **Salva**.

Collegamenti correlati

[Comandi display](#) alla pagina 151

Lingua di visualizzazione

L'amministratore di sistema può configurare le lingue disponibili utilizzate per i menu del telefono. Possono essere disponibili fino a cinque lingue.

Utilizzando il menu del telefono, l'utente può selezionare la lingua desiderata per il telefono.

Tenere presente che vari messaggi visualizzati sul telefono utilizzano testi inviati dal sistema telefonico. Questi messaggi utilizzano la lingua predefinita del sistema telefonico, a meno che l'amministratore del sistema abbia impostato l'interno dell'utente in modo da utilizzare una specifica lingua supportata dal sistema telefonico.

Procedura

1. Premere il tasto .
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Display**.
4. Utilizzo di **Lingua**.
5. Scorrere la schermata per visualizzare le varie lingue disponibili.
6. Per selezionare la lingua attualmente selezionata, premere **Seleziona**.
7. Una volta terminata la procedura, premere **Salva**.
8. Premere **Indietro/Esci** per uscire dai menu.

Collegamenti correlati

[Comandi display](#) alla pagina 151

Visualizzazione automatica di una chiamata in attesa

Per impostazione predefinita, quando è in corso una chiamata, il telefono visualizza i dettagli relativi a tale chiamata e le azioni dei tasti funzione si riferiscono alla chiamata in corso. Per

visualizzare i dettagli di una chiamata in attesa, è necessario scorrere il display servendosi dei pulsanti di direzione su e giù.

È possibile scegliere di visualizzare automaticamente sul telefono, quando arriva la notifica, i dettagli relativi alla chiamata in attesa e le azioni dei tasti funzione che è possibile eseguire su tale chiamata. Se si usano i tasti freccia per tornare alla visualizzazione delle informazioni della chiamata in corso, dopo alcuni secondi verranno nuovamente visualizzati i dettagli della chiamata in attesa.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni chiamata**.
3. Utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare **Visualizzazione automatica di una chiamata in attesa**.
4. Premere il pulsante **Cambia** per selezionare **Attivo** o **Disattivo**.
5. Premere **Salva**.

Collegamenti correlati

[Comandi display](#) alla pagina 151

Timer di inattività (recupero automatico)

È possibile impostare un timer per riportare il telefono alla normale visualizzazione chiamata dopo un determinato periodo di inattività del telefono.

Tenere presente che questo timer non viene applicato ai menu  e **Visual Voice**. Tuttavia, il telefono esce automaticamente dal menu **Visual Voice** dopo 10 minuti se inattivo.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Utenti telefono**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni della schermata telefono**.
4. Utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare **Ritorno automatico**.
5. Premere il tasto funzione **Cambia** per modificare le impostazioni o utilizzare i tasti cursore a destra e sinistra.
 - **Disabilitati**: il sistema non utilizza il timer di inattività.
 - **30/60**: applica il timer di inattività dopo il numero selezionato di secondi.
6. Premere **Salva**.

Collegamenti correlati

[Comandi display](#) alla pagina 151

Immagine di sfondo

Il telefono dispone di una serie di immagini da utilizzare come sfondo. Questa impostazione stabilisce anche l'immagine di sfondo di eventuali moduli JEM24 collegati, ma non quella dei moduli pulsanti JBM24.

Procedura

1. Premere il tasto **≡**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Display**.
 - Selezionare la visualizzazione da modificare. Ad esempio, su un telefono con moduli pulsanti collegati, potrebbero essere elencate diverse visualizzazioni.
4. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Sfondo**.
5. L'elenco di opzioni viene visualizzato con un'icona evidenziata accanto all'immagine attualmente selezionata.
6. Utilizzare i tasti cursore per modificare l'immagine evidenziata.
 - Per visualizzare l'immagine evidenziata, premere **Anteprima**. Premere **Chiudi** per tornare all'elenco.
 - Per selezionare l'opzione evidenziata, premere **Seleziona**.
7. Una volta terminata la procedura, premere **Salva**.
8. Premere **Indietro/Esci** per uscire dai menu.

Collegamenti correlati

[Comandi display](#) alla pagina 151

Timer di retroilluminazione

Utilizzare questa impostazione per disattivare lo schermo di un telefono dopo un periodo impostato di inattività.

Procedura

1. Premere il tasto **≡**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Display**.
4. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Timer retroilluminazione**.

5. Immettere il tempo in minuti.
 - Utilizzare il tasto funzione **Cancella** per eliminare gli eventuali valori esistenti.
 - Se si imposta il valore su 0, la funzione verrà disabilitata.
 - Se si imposta questa funzione su un valore inferiore rispetto a quello dello screensaver, lo screensaver verrà ignorato.
6. Una volta terminata la procedura, premere **Salva**.
7. Premere **Indietro/Esci** per uscire dai menu.

Collegamenti correlati

[Comandi display](#) alla pagina 151

Dimensione testo

Se necessario, è possibile modificare le dimensioni del testo nel display principale del telefono. Questa impostazione stabilisce anche le dimensioni del testo di eventuali moduli JEM24 collegati, ma non quelle dei moduli pulsanti JBM24.

Procedura

1. Premere il tasto **≡**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Display**.
 - Selezionare la visualizzazione da modificare. Ad esempio, su un telefono con moduli pulsanti collegati, potrebbero essere elencate diverse visualizzazioni.
4. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Dimensioni testo**.
5. Utilizzare i tasti cursore sinistra/destra per modificare le dimensioni del testo.
6. Una volta terminata la procedura, premere **Salva**.
7. Premere **Indietro/Esci** per uscire dai menu.

Collegamenti correlati

[Comandi display](#) alla pagina 151

Capitolo 26: Salva schermo

Quando non viene utilizzato, il telefono può visualizzare un'immagine. È possibile selezionare l'immagine e il tempo di inattività che deve trascorrere prima di visualizzare l'immagine.

Collegamenti correlati

[Selezione dello screensaver](#) alla pagina 158

[Attivazione manuale dello screensaver](#) alla pagina 159

[Impostazione del timeout dello screensaver](#) alla pagina 159

[Visualizzazione dell'orologio sullo screensaver](#) alla pagina 159

Selezione dello screensaver

Il telefono dispone di una serie di immagini da utilizzare come screensaver.

Procedura

1. Premere il tasto **≡**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Display**.
 - Selezionare la visualizzazione da modificare. Ad esempio, su un telefono con moduli pulsanti collegati, potrebbero essere elencate diverse visualizzazioni.
4. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Screensaver**.
5. L'elenco di opzioni viene visualizzato con un'icona evidenziata accanto all'immagine attualmente selezionata.
6. Utilizzare i tasti cursore per modificare l'immagine evidenziata.
 - Per visualizzare l'immagine evidenziata, premere **Anteprima**. Premere **Chiudi** per tornare all'elenco.
 - Per selezionare l'opzione evidenziata, premere **Seleziona**.
7. Una volta terminata la procedura, premere **Salva**.
8. Premere **Indietro/Esci** per uscire dai menu.

Collegamenti correlati

[Salva schermo](#) alla pagina 158

Attivazione manuale dello screensaver

Attivare lo screensaver immediatamente per non aspettare.

Procedura

1. Premere il tasto **≡**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Applicazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Attivare lo screensaver**.

Collegamenti correlati

[Salva schermo](#) alla pagina 158

Impostazione del timeout dello screensaver

È possibile impostare il tempo di inattività del telefono prima di passare alla modalità screensaver.

Procedura

1. Premere il tasto **≡**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Display**.
4. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Dettagli screensaver**.
5. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Timer (min)**.
6. Utilizzare i tasti funzione **+** e **-** per aumentare o ridurre le impostazioni correnti.
 - Se si imposta il valore su 0, lo screensaver verrà disabilitato.
 - Lo screensaver viene ignorato se il timer di retroilluminazione è impostato su un valore inferiore.
7. Una volta terminata la procedura, premere **Salva**.
8. Premere **Indietro/Esci** per uscire dai menu.

Collegamenti correlati

[Salva schermo](#) alla pagina 158

Visualizzazione dell'orologio sullo screensaver

È possibile scegliere se visualizzare la data e l'ora nella parte superiore della schermata quando lo screensaver è attivo.

Sui modelli J159 e J189, quando lo screensaver è attivo, l'orologio compare solo se abilitato e solo sullo schermo principale del telefono.

Procedura

1. Premere il tasto **☰**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Display**.
4. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Dettagli screensaver**.
5. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Orologio**.
6. Premere **Cambia** .
7. Una volta terminata la procedura, premere **Salva**.
8. Premere **Indietro/Esci** per uscire dai menu.

Collegamenti correlati

[Salva schermo](#) alla pagina 158

Capitolo 27: Volume e audio

Questa sezione illustra i comandi relativi al volume e ai vari suoni utilizzati dal telefono. In aggiunta ai comandi della suoneria disponibili.

Collegamenti correlati

- [Suono pulsanti](#) alla pagina 161
- [Toni di errore](#) alla pagina 162
- [Volume della suoneria](#) alla pagina 162
- [Volume ricevitore](#) alla pagina 162
- [Profilo cornetta](#) alla pagina 163
- [Volume delle cuffie](#) alla pagina 163
- [profilo auricolare](#) alla pagina 164
- [Volume altoparlante](#) alla pagina 164
- [Controllo automatico del guadagno](#) alla pagina 165
- [Percorso audio vivavoce predefinito](#) alla pagina 165

Suono pulsanti

Durante l'utilizzo dei menu, il telefono può emettere un suono di clic a conferma della pressione dei tasti. Questa opzione può essere disabilitata.

Procedura

1. Premere il tasto **≡**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Audio**.
4. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Clic pulsanti**.
5. Una volta terminata la procedura, premere **Salva**.
6. Premere **Indietro/Esci** per uscire dai menu.

Collegamenti correlati

- [Volume e audio](#) alla pagina 161

Toni di errore

Il telefono emette un tono di errore quando si effettua una selezione non valida. Se desiderato, è possibile disattivare il tono di errore.

Procedura

1. Premere il tasto **☰**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Audio**.
4. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Toni di errore**.
5. Una volta terminata la procedura, premere **Salva**.
6. Premere **Indietro/Esci** per uscire dai menu.

Collegamenti correlati

[Volume e audio](#) alla pagina 161

Volume della suoneria

È possibile regolare il volume della suoneria mentre il telefono è inattivo o mentre sta squillando.

- È possibile impostare il volume della suoneria su zero, viene visualizzata l'icona  ma viene comunque fornito un avviso visivo.

Procedura

1. Quando il telefono è inattivo o sta squillando, utilizzare i tasti **+** più e **-** meno per regolare il volume.
2. Una volta terminata l'operazione, il display ritorna in visualizzazione normale dopo alcuni secondi.

Collegamenti correlati

[Volume e audio](#) alla pagina 161

Volume ricevitore

Durante la conversazione, è possibile regolare il volume della chiamata in entrata. Il volume viene regolato automaticamente per qualsiasi tipo di dispositivo in uso (ricevitore, cuffia o altoparlante).

Procedura

1. Durante una chiamata in corso, utilizzare i tasti **+** più e **-** meno per regolare il volume.
2. Il display tornerà alla visualizzazione normale dopo pochi secondi.

Collegamenti correlati

[Volume e audio](#) alla pagina 161

Profilo cornetta

Il ricevitore predefinito può essere sostituito con ricevitori alternativi, ad esempio un ricevitore amplificato o un ricevitore compatibile con apparecchi acustici. In questo caso, l'impostazione del profilo del ricevitore telefono deve essere modificata per garantire prestazioni audio ottimali.

Procedura

1. Premere il tasto **≡**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Audio**.
4. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Profilo ricevitore**.
5. Utilizzare i tasti cursore per selezionare il profilo desiderato.
6. Una volta terminata la procedura, premere **Salva**.
7. Premere **Indietro/Esci** per uscire dai menu.

Collegamenti correlati

[Volume e audio](#) alla pagina 161

Volume delle cuffie

Nel corso di una chiamata in cuffia, è possibile regolare il volume del chiamante.

Procedura

1. Utilizzare i tasti **+** più e **-** meno per regolare il volume.
2. Una volta terminata l'operazione, il display ritorna in visualizzazione normale dopo alcuni secondi.
 - Se si imposta il volume su zero (disattivato), viene visualizzata un'icona .

Collegamenti correlati

[Volume e audio](#) alla pagina 161

profilo auricolare

Il telefono supporta cuffie di diversi fornitori. Per un audio e prestazioni ottimali, l'impostazione del profilo cuffia del telefono potrebbe dover essere modificato in modo da corrispondere alla cuffia.

Qui di seguito è riportato un elenco delle cuffie testate e supportate da Avaya con la relativa impostazione del profilo. Altre cuffie potrebbero funzionare ugualmente, ma non sono state sottoposte ai test di Avaya.

Profilo	Cuffie
1	• Impostazione predefinita
2	• Plantronics: SupraPlus Wideband HW251N/HW261N (HIS). • Sennheiser: SH330, SH350, CC510, CC550 (CAVA-31).
3	• Plantronics: EncorePro HW291N/HW301N (HIS). • Sennheiser: Circle SC230/260 (CAVA-31).
4	• Jabra: BIZ 2400 (GN1216). • Sennheiser: Century SC630/660 (CAVA-31). • VXI: CC Pro 4010V DD, CC Pro 4021V DC (OmniCord-V).
5	• Jabra: GN2000 (GN1216).
6	• Jabra: PRO 9470 (14201-33).
7	• Plantronics: CS500 serie CS510, CS520, CS530, CS540 (APV-63). Savi serie 700 - W710, W720, W730, W740, W745 (APV-63).
8	• Sennheiser: DW Pro1, DW Pro2, DW Office, SD Pro1, SD Pro2, SD Office (CEHS-AV03/AV04).

Procedura

1. Premere il tasto **≡**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Audio**.
4. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Profilo cuffie**.
5. Selezionare il profilo richiesto.
6. Una volta terminata la procedura, premere **Salva**.
7. Premere **Indietro/Esci** per uscire dai menu.

Collegamenti correlati

[Volume e audio](#) alla pagina 161

Volume altoparlante

Nel corso di una chiamata che utilizza gli altoparlanti, è possibile regolare il volume del chiamante.

Procedura

1. Utilizzare i tasti **+** più e **-** meno per regolare il volume.
2. Una volta terminata l'operazione, il display ritorna in visualizzazione normale dopo alcuni secondi.
 - Se si imposta il volume su zero (disattivato), viene visualizzata un'icona .

Collegamenti correlati

[Volume e audio](#) alla pagina 161

Controllo automatico del guadagno

Quando si utilizza la funzione di controllo automatico del guadagno (AGC), il telefono cerca di mantenere un livello audio costante anche quando l'audio della chiamata in arrivo aumenta o diminuisce di volume.

Procedura

1. Premere il tasto **≡**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Audio**.
4. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Automatic gain control (Controllo automatico del guadagno)**.
5. Utilizzare i tasti cursore per passare da **Ricevitore**, **Cuffia** a **Altoparlante** o viceversa.
6. Per modificare l'impostazione evidenziata, premere **Attiva/disattiva**.
7. Una volta terminata la procedura, premere **Salva**.
8. Premere **Indietro/Esci** per uscire dai menu.

Collegamenti correlati

[Volume e audio](#) alla pagina 161

Percorso audio vivavoce predefinito

Per impostazione predefinita, quando si effettua o si riceve una chiamata senza sollevare il microtelefono, l'audio viene riprodotto utilizzando l'altoparlante del telefono, mentre l'utente parla nel microfono del telefono.

Se le cuffie sono collegate, è possibile impostare il telefono in modo tale da riprodurre l'audio attraverso le cuffie e non tramite l'altoparlante.

Procedura

1. Premere il tasto **≡**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Impostazioni**.

3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Audio**.
4. Utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare **Percorso audio**.
5. Utilizzare i tasti cursore a destra e sinistra per passare da **Cuffia** a **Altoparlante** o viceversa.
6. Una volta terminata la procedura, premere **Salva**.
7. Premere **Indietro/Esci** per uscire dai menu.

Collegamenti correlati

[Volume e audio](#) alla pagina 161

Capitolo 28: Tasti funzione programmabili

I pulsanti programmabili non assegnati come pulsanti di stato da parte dell'amministratore possono essere utilizzati per diverse altre funzioni. Queste altre funzioni possono essere programmate dall'utente o dall'amministratore del sistema.

- L'amministratore può limitare i pulsanti che è possibile modificare.
- Questa guida tratta solo delle funzioni che è possibile assegnare tramite i menu del telefono. L'amministratore ha accesso a una gamma più ampia di funzioni dei pulsanti.
- L'utilizzo delle spia del pulsante dipende dalla funzione assegnata al pulsante.
- I pulsanti programmati con una funzione non supportata dal telefono vengono visualizzati come **Non valido**.
- Questo menu non è supportato sul modello J139.

Collegamenti correlati

[Modificare i pulsanti programmabili](#) alla pagina 167

[Funzioni dei tasti programmabili](#) alla pagina 168

Modificare i pulsanti programmabili

L'auto amministrazione viene utilizzata per selezionare e applicare una funzione a un tasto funzione. Può essere usato per sostituire o eliminare le funzioni esistenti.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Utenti telefono**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Auto amministrat..**
4. Immettere il PIN di sicurezza e premere **Fatto**.
5. Utilizzare i tasti cursore per scorrere l'elenco delle funzioni correnti assegnate a ciascun pulsante.
 - Per rimuovere la funzione di un pulsante, premere **Canc..**
 - È anche possibile premere **Altro...** ed utilizzare le opzioni **Copia** e **Incolla** per copiare le impostazioni di un pulsante in un altro.

- Per assegnare una funzione al pulsante evidenziato premere **Sostituisci**.
 - Selezionare la funzione desiderata dall'elenco, quindi premere **Seleziona**.
 - A seconda della funzione potrebbe essere necessario inserire alcune informazioni come il numero dell'interno di destinazione.
 - Al pulsante viene associata un'etichetta predefinita in base alla funzione assegnata. Per cambiare l'etichetta, premere **Altro...**, quindi selezionare **Etichetta**. Digitare il testo che si desidera associare all'etichetta. Notare che l'etichetta viene mostrata solamente in fase di modificate e dopo che si abbandona il menu di amministrazione.
6. Una volta terminata la procedura, premere **Indietro**.

Collegamenti correlati

[Tasti funzione programmabili](#) alla pagina 167

Funzioni dei tasti programmabili

È possibile assegnare una vasta gamma di funzioni ai pulsanti. Questa guida fornisce informazioni esclusivamente sulle funzioni che possono essere assegnate a un pulsante utilizzando il menu Amministrazione autonoma. Le funzioni che possono essere assegnate solo dall'amministratore del sistema verranno spiegate da lui stesso.

Alcune azioni non sono supportate su tutti i telefoni. Queste azioni, tuttavia, possono essere impostate per gli utenti che eseguono l'hot desking tra vari tipi di telefoni.

Collegamenti correlati

[Tasti funzione programmabili](#) alla pagina 167

[Pulsante Composizione abbreviata](#) alla pagina 169

[Pulsante Testo assenza](#) alla pagina 169

[Pulsante Codice account](#) alla pagina 169

[Pulsante Risposta automatica](#) alla pagina 169

[Pulsante Inoltra tutte le chiamate](#) alla pagina 170

[Pulsante Parcheggio chiamata](#) alla pagina 170

[Pulsante Parcheggio chiamate su altro](#) alla pagina 170

[Pulsante Risposta per assente](#) alla pagina 171

[Pulsante Risposta prima chiamata](#) alla pagina 171

[Pulsante Conferenza incontro](#) alla pagina 171

[Pulsante Interrompi](#) alla pagina 171

[Pulsante di collegamento immediato](#) alla pagina 172

[Pulsante Gruppo](#) alla pagina 172

[Pulsante cercapersone](#) alla pagina 172

[Pulsante Parcheggio e cercapersone](#) alla pagina 172

[Pulsante Suoneria disattivata](#) alla pagina 172

[Pulsante Auto amministrazione](#) alla pagina 173

[Pulsante Invia tutte le chiamate](#) alla pagina 173

[Pulsante Sopprimi cifre](#) alla pagina 173

[Pulsante Abbinamento](#) alla pagina 173

[Pulsante utente](#) alla pagina 174

Pulsante Composizione abbreviata

Questa azione può essere utilizzata come un pulsante di composizione rapida. Durante l'impostazione del pulsante, immettere il numero da comporre.

È possibile immettere parzialmente un numero e completare la composizione dopo aver premuto il pulsante. Ad esempio, è possibile preprogrammare un pulsante con un particolare prefisso internazionale.

Collegamenti correlati

[Funzioni dei tasti programmabili](#) alla pagina 168

Pulsante Testo assenza

Impostare o cancellare un messaggio di testo di assenza da visualizzare sul telefono. Questo testo viene anche visualizzato sul display del telefono che effettua la chiamata in entrata. Quando si imposta il messaggio, è possibile scegliere tra numerosi messaggi predefiniti e aggiungere il proprio testo, se si desidera

Collegamenti correlati

[Funzioni dei tasti programmabili](#) alla pagina 168

Pulsante Codice account

Questa azione può essere impostata con o senza un codice di account.

- Se il pulsante viene impostato con un codice di account, quel codice di account viene applicato alla chiamata corrente quando si preme il pulsante.
- Se il pulsante viene impostato senza un codice di account, quando si preme il pulsante viene visualizzato il menu Inserire codice account. Consultare [Immissione manuale del codice di account](#) alla pagina 122.

Collegamenti correlati

[Funzioni dei tasti programmabili](#) alla pagina 168

Pulsante Risposta automatica

Un pulsante configurato con questa azione può essere utilizzato per attivare o disattivare la risposta automatica interna. Il pulsante è illuminato quando la risposta automatica interna è attiva. Premere nuovamente il pulsante per disattivare la risposta automatica.

Questo tipo di pulsanti non è supportato sui telefoni J139.

Collegamenti correlati

[Funzioni dei tasti programmabili](#) alla pagina 168

Pulsante Inoltra tutte le chiamate

Un pulsante con questa azione può essere utilizzato per attivare e disattivare l'inoltro incondizionato.

- Se il pulsante è stato impostato con un numero predefinito, tale numero viene utilizzato come destinazione di inoltro.
- Se il pulsante è stato impostato senza un numero, premendo il pulsante viene richiesto all'utente di confermare il numero di destinazione dell'inoltro incondizionato esistente o di immettere un nuovo numero.

La spia verde del pulsante si accende all'attivazione della funzioni di inoltro.

Collegamenti correlati

[Funzioni dei tasti programmabili](#) alla pagina 168

Pulsante Parcheggio chiamata

Un pulsante impostato con questa azione può essere utilizzato per attivare e annullare il parcheggio delle chiamate. Il pulsante può essere impostato con o senza un numero di slot di parcheggio.

- Quando è associato a uno specifico numero di slot di parcheggio, il pulsante consente di attivare e annullare il parcheggio delle chiamate da tale slot. Una volta parcheggiata una chiamata in questo slot di parcheggio, la spia del pulsante inizia a lampeggiare. La spia lampeggia in verde se la chiamata è stata parcheggiata usando tale pulsante o rossa se è stata parcheggiata mediante un altro metodo. Premere nuovamente il pulsante per recuperare la chiamata.
- Quando non è associato a uno specifico numero di slot di parcheggio:
 - Se il pulsante viene premuto nel corso di una chiamata, la chiamata verrà parcheggiata utilizzando un numero di slot di parcheggio assegnato dal sistema in base al numero di interno.
 - Se il pulsante viene premuto quando non è in corso una chiamata, il telefono visualizza i dettagli delle chiamate parcheggiate e consente di annullare il parcheggio di una specifica chiamata.
 - Se non ci sono chiamate parcheggiate (oltre all'opzione Parcheggio e paging) o altre chiamate parcheggiate sul proprio interno, la spia del pulsante inizia a lampeggiare.

Collegamenti correlati

[Funzioni dei tasti programmabili](#) alla pagina 168

Pulsante Parcheggio chiamate su altro

Un pulsante impostato con questa azione può essere usato per parcheggiare una chiamata su un altro interno. Il numero slot di parcheggio utilizzato si basa sul numero di interno.

Il pulsante può essere impostato con un numero utente di destinazione o lasciato vuoto per consentire l'immissione del numero quando viene premuto il pulsante. La spia verde del

pulsante si accende all'attivazione della funzioni di inoltro. Il pulsante può essere premuto nuovamente per annullare il parcheggio della chiamata.

Collegamenti correlati

[Funzioni dei tasti programmabili](#) alla pagina 168

Pulsante Risposta per assente

Risponde a una chiamata destinata a un utente o a un gruppo di ricerca.

Il numero dell'utente o del gruppo di destinazione utilizzato per rispondere a una chiamata può essere impostato dopo aver configurato questo pulsante. Se non è stato impostato alcun numero, premere il pulsante per visualizzare un menu che consente di immettere un numero.

Collegamenti correlati

[Funzioni dei tasti programmabili](#) alla pagina 168

Pulsante Risposta prima chiamata

Risponde a una chiamata che sta attualmente squillando sul sistema telefonico.

Collegamenti correlati

[Funzioni dei tasti programmabili](#) alla pagina 168

Pulsante Conferenza incontro

Un pulsante appositamente programmato per questa funzione consente di avviare una conferenza o di parteciparvi immettendo l'ID della conferenza.

Questo tipo di pulsanti non è supportato sui telefoni J139.

Collegamenti correlati

[Funzioni dei tasti programmabili](#) alla pagina 168

Pulsante Interrompi

È possibile ricorrere a questa operazione per scollegare la chiamata senza necessità di evidenziarla sul display. Premendo il tasto, la chiamata connessa verrà interrotta. Se la chiamata sta squillando, potrebbe seguire diversi instradamenti. Consultare [Interrompere una chiamata in entrata](#) alla pagina 51.

Collegamenti correlati

[Funzioni dei tasti programmabili](#) alla pagina 168

Pulsante di collegamento immediato

Il pulsante associato a questa azione consente di inviare un segnale di collegamento immediato a una linea analogica attualmente collegata.

Collegamenti correlati

[Funzioni dei tasti programmabili](#) alla pagina 168

Pulsante Gruppo

È possibile programmare un tasto per indicare se sono presenti chiamate in attesa di risposta. Una luce rossa lampeggiante indica che sono presenti chiamate nel gruppo di ricerca. Premere il tasto per rispondere alla chiamata che da più tempo è in attesa.

Collegamenti correlati

[Funzioni dei tasti programmabili](#) alla pagina 168

Pulsante cercapersone

Un pulsante configurato con questa azione può essere utilizzato per effettuare una chiamata cercapersone.

Il pulsante può essere configurato con l'utente o il gruppo desiderato da chiamare con il cercapersone. Se viene configurato senza numero, premendo il pulsante viene visualizzato un menu che consente l'immissione del numero prima di effettuare la chiamata cercapersone.

Collegamenti correlati

[Funzioni dei tasti programmabili](#) alla pagina 168

Pulsante Parcheggio e cercapersone

Se l'amministratore di sistema ha configurato il sistema per il parcheggio e il paging, il pulsante Parcheggio e paging consente di parcheggiare le chiamate e annunciare la chiamata parcheggiata agli altri utenti.

Collegamenti correlati

[Funzioni dei tasti programmabili](#) alla pagina 168

Pulsante Suoneria disattivata

Un pulsante configurato con questa azione può essere utilizzato per attivare o disattivare la suoneria del telefono.

Disattivando la suoneria vengono disattivati anche gli avvisi visivi. Quando la funzione di richiamata è stata impostata, la spia verde del pulsante è accesa. Premere ancora il pulsante per riattivare la suoneria.

Collegamenti correlati

[Funzioni dei tasti programmabili](#) alla pagina 168

Pulsante Auto amministrazione

Un pulsante configurato per questa azione può essere utilizzato per accedere al menu Amministrazione autonoma.

Questo tipo di pulsanti non è supportato sui telefoni J139.

Collegamenti correlati

[Funzioni dei tasti programmabili](#) alla pagina 168

Pulsante Invia tutte le chiamate

Un pulsante configurato con questa azione può essere utilizzato per attivare e disattivare la modalità Non disturbare. Quando l'opzione Non disturbare è attiva, si accende la spia rossa del pulsante o viene visualizzata un'icona rossa di avviso. Premendo nuovamente il pulsante, l'opzione Non disturbare viene disattivata.

Collegamenti correlati

[Funzioni dei tasti programmabili](#) alla pagina 168

Pulsante Sopprimi cifre

Nasconde la visualizzazione delle cifre mentre le si digita sul telefono. I numeri composti vengono sostituiti dal carattere **s**. Il pulsante è usato per attivare/disattivare l'oscuramento delle cifre. Quando la funzione Sopprimi cifre è stata impostata, la spia rossa del pulsante è accesa. Premere nuovamente il pulsante per annullare la soppressione.

- Se la composizione en bloc è attiva le cifre saranno visualizzabili mentre le si compone. Quando si effettua la chiamata, le cifre sono soppresse.
- Quando viene utilizzata l'opzione di soppressione cifre, la chiamata non viene registrata nel registro delle chiamate.

Collegamenti correlati

[Funzioni dei tasti programmabili](#) alla pagina 168

Pulsante Abbinamento

Un pulsante configurato per questa funzione consente di controllare l'operazione di abbinamento del cellulare. [Abbinamento](#) alla pagina 90

La funzione è disponibile solo se l'amministratore di sistema ha configurato l'utente per l'abbinamento del cellulare.

- Se si preme il pulsante quando il telefono è inattivo, viene visualizzato il menu Abbinamento cellulari. Con il menu è possibile attivare/disattivare l'abbinamento del cellulare e impostare la destinazione dell'abbinamento.
- Se si preme il pulsante quando una chiamata abbinata è in corso sulla destinazione dell'abbinamento, il sistema tenta di riprendere la chiamata.
- Se si preme il pulsante quando è in corso una chiamata sul telefono, il sistema tenta di trasferire la chiamata alla destinazione dell'abbinamento. Per utilizzare la funzione, non è necessario che l'abbinamento sia attivato.

Collegamenti correlati

[Funzioni dei tasti programmabili](#) alla pagina 168

Pulsante utente

Questo tipo di pulsante monitora lo stato di un altro utente. La spia del pulsante indica lo stato dell'utente.

- **Disattiva= Disponibile:** premendo il pulsante si effettua una chiamata all'utente. Oltre a chiamare l'utente, è possibile utilizzare il pulsante dell'utente per trasferire le chiamate all'utente o avviare una conferenza con l'utente.
- **Lampeggiante lento = Squillo in corso:** premendo il pulsante vengono visualizzate le opzioni per rispondere alla chiamata.
- **Lampeggiante a brevi intervalli = Chiamata in corso:** premendo il pulsante vengono visualizzate le opzioni seguenti:
 - **Chiamata:** chiama l'utente.
 - **Messaggio:** squilla per un breve intervallo di tempo sul telefono dell'utente. Viene inoltre visualizzato il messaggio "**Chiamare**" seguito dal numero dell'interno.
 - **Posta vocale:** chiama la casella postale di Voicemail per lasciare un messaggio.
 - **Richiamata:** imposta una richiamata automatica all'utente. La richiamata si verifica quando gli utenti terminano la chiamata corrente.

Le seguenti opzioni sono disponibili solo se configurate dall'amministratore di sistema:

- **Interrompi:** scollega la chiamata in corso dell'utente.
- **Acquisisci:** impegna la chiamata in corso dell'utente.
- **Inserimento:** ci si unisce alla chiamata corrente dell'utente, trasformandola in una chiamata in conferenza.
- **Ascolta:** avvia il monitoraggio silenzioso della chiamata dell'utente.

Collegamenti correlati

[Funzioni dei tasti programmabili](#) alla pagina 168

Parte 8: Varie

Capitolo 29: Codici funzione

I codici brevi sono numeri utilizzabili per attivare e disattivare varie funzioni. Di seguito sono riportati i codici brevi predefiniti che potrebbero essere disponibili. Tuttavia, l'amministratore di sistema può rimuovere e modificare i codici funzione disponibili per tutti gli utenti. Per utilizzare un codice funzione, potrebbe essere necessario mettere la chiamata corrente in attesa.

Questi codici sono estremamente utili dal momento che possono essere composti da qualsiasi telefono del sistema. Ad esempio, consentono di accedere a un interno analogico di base, continuando a controllare varie funzioni.

Alcuni codici brevi richiedono l'immissione di alcune informazioni durante la digitazione, solitamente un numero interno. Questa richiesta è indicata dalla lettera **N** nel codice breve riportato sotto.

Parcheggio e ripresa di chiamate

- **Parcheggia chiamata: *37*N#:** consente di parcheggiare la chiamata in attesa utilizzando il numero di parcheggio digitato al posto di **N**.
- **Riprendi chiamata: *38*N#:** consente di annullare il parcheggio della chiamata utilizzando il numero di parcheggio **N**.

Risposta alle chiamate

- **Rispondi a qualsiasi chiamata: *30:** consente di rispondere a una chiamata che sta squillando sul sistema telefonico.
- **Rispondi a una chiamata destinata a un gruppo: *31:** consente di rispondere a una chiamata che sta squillando sul numero di un gruppo del quale l'utente è membro. L'utente può usare questa funzione anche quando la sua appartenenza al gruppo è disabilitata.
- **Rispondi a una chiamata destinata agli utenti: *32*N#:** consente di rispondere a una chiamata che sta squillando sul numero interno di un utente (**N**).
- **Rispondi a una chiamata destinata ai membri di un gruppo: *53*N#:** consente di rispondere a una chiamata che sta squillando sul numero dei membri di un gruppo (**N**). La chiamata non deve necessariamente essere una chiamata di gruppo.

Conferenza

- **Chiamate in conferenza messe in attesa: *47:** consente di avviare una conferenza tra l'utente e le chiamate in attesa.

Non Disturbo

- **Attiva Non disturbare: *08:** consente di impostare il telefono su "Non disturbare".
- **Disattiva Non disturbare: *09:** consente di disattivare "Non disturbare".
- **Aggiungi un numero di eccezione Non disturbare: *10*N#:** consente di aggiungere un numero (**N**) all'elenco di eccezioni "Non disturbare".
- **Elimina un numero di eccezione Non disturbare: *11*N#:** consente di rimuovere un numero (**N**) dall'elenco di eccezioni "Non disturbare".

- **Annulla tutti gli inoltri: *00:** consente di disattivare tutte le opzioni di inoltro (Inoltro incondizionato, Inoltra se occupato, Inoltra se non risposta, Seguimi e Non disturbare).

Seguimi

- **Seguimi qui: *12*N#:** digitato dall'interno al quale devono essere trasferite le chiamate. Utilizzare il proprio numero interno (**N**) durante la digitazione del codice breve.
- **Annulla Seguimi qui: *13*N#:** digitato dall'interno dal quale sono trasferite le chiamate. Utilizzare il proprio numero interno (**N**) durante la digitazione del codice breve.
- **Seguimi al numero: *14*N#:** digitato dal proprio telefono. Digitare il numero interno (**N**) al quale si vogliono reindirizzare le chiamate. È sufficiente digitare ***14#** per annullare l'impostazione Seguimi.
- **Annulla tutti gli inoltri: *00:** consente di disattivare tutte le opzioni di inoltro (Inoltro incondizionato, Inoltra se occupato, Inoltra se non risposta, Seguimi e Non disturbare).

Inoltro

- **Inoltra sempre:**
 - **Imposta destinazione di inoltro incondizionato: *07*N#:** consente di impostare il numero di destinazione (**N**) per la funzione "inoltro incondizionato" quando è attiva.
 - **Attiva inoltro incondizionato: *01:** consente di attivare "Inoltro incondizionato". È necessario aver impostato una destinazione.
 - **Disattiva inoltro incondizionato: *02**
 - **Includi chiamate destinate ai gruppi di chiamata nell'impostazione di inoltro incondizionato: *50**
 - **Escludi chiamate destinate ai gruppi di chiamata dall'impostazione di inoltro incondizionato: *51**
- **Inoltra se non risposta/occupato:**
 - **Imposta destinazione di inoltro se occupato/non risposta: *57*N#:** consente di impostare il numero di destinazione (**N**) per le impostazioni "Inoltra se occupato" e "Inoltra se non risposta". Se non è stato impostato alcun numero, queste funzioni utilizzano il numero di inoltro incondizionato, se impostato.
 - **Attiva Inoltra se occupato: *03**
 - **Disattiva Inoltra se occupato: *04**
 - **Attiva Inoltra se non risposta: *05**
 - **Disattiva Inoltra se non risposta: *06**
- **Annulla tutti gli inoltri: *00:** consente di disattivare tutte le opzioni di inoltro (Inoltro incondizionato, Inoltra se occupato, Inoltra se non risposta, Seguimi e Non disturbare).

Gruppo di chiamata

- **Stato servizio notturno attivo: *20*N#:** consente di impostare un gruppo di ricerca in stato di servizio notturno immettendo il numero di interno (**N**).
- **Stato Servizio notturno disattivo: *21*N#:** consente di annullare lo stato di servizio notturno di un gruppo di ricerca immettendo il numero di interno (**N**).

Accedi

- **Accesso: *35*N*P#:** consente di eseguire l'accesso a un telefono utilizzando il numero di interno dell'utente (**N**) e il codice di accesso (**P**).

- **Disconnessione: *36:** disconnette l'utente dal telefono al quale è attualmente connesso.

Posta vocale

- **Controllo dei messaggi: *17:** consente di accedere alle caselle postali per verificare la presenza di messaggi.
- **Voicemail abilitata: *18:** consente di utilizzare la casella vocale per rispondere alle chiamate.
- **Voicemail disattivata: *19:** consente di interrompere l'utilizzo della casella vocale per rispondere alle chiamate.
- **Richiamata Voicemail attivata: *48:** consente di impostare la riproduzione di uno squillo di casella vocale sul telefono quando sono presenti nuovi messaggi. Il sistema squillerà quando l'utente utilizza il telefono.
- **Richiamata Voicemail disattivata: *49:** consente di disattivare la richiamata.

Capitolo 30: Amministrazione di sistema

Se necessario, l'amministratore di sistema può configurare l'utente come utente del telefono di sistema. In questo modo, l'utente potrà svolgere varie funzioni aggiuntive necessarie alla gestione del sistema telefonico.

Queste funzioni non sono supportate dal modello J139.

Collegamenti correlati

- [Verifica informazioni sistema](#) alla pagina 179
- [Verificare lo stato del server orario](#) alla pagina 180
- [Impostare la data](#) alla pagina 180
- [Impostare l'ora](#) alla pagina 181
- [Impostare le differenze di orario](#) alla pagina 182
- [Riavvio del sistema](#) alla pagina 183
- [Gestione delle schede di memoria](#) alla pagina 184
- [Segnalazione di allarmi di sistema](#) alla pagina 185

Verifica informazioni sistema

Essere in grado di verificare e annotare il nome del sistema, la versione del software e l'indirizzo IP potrebbe essere utile in fase di segnalazione di un potenziale problema al responsabile della manutenzione del sistema.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Utenti telefono**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Amministrazione di sistema**.
 - questa opzione viene visualizzata solo se l'amministratore di sistema ha configurato l'utente come utente del telefono di sistema.
 - Questo menu non è supportato sui telefoni J139.
4. Immettere il proprio codice di accesso, quindi premere **Fatto**.
5. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Info sistema**.
6. Verranno visualizzate le informazioni di sistema.

Collegamenti correlati

[Amministrazione di sistema](#) alla pagina 179

Verificare lo stato del server orario

Per i sistemi che ottengono automaticamente l'ora da un server temporale, questa opzione consente di controllare lo stato corrente del server e le informazioni ottenute da esso.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Utenti telefono**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Amministrazione di sistema**.
 - questa opzione viene visualizzata solo se l'amministratore di sistema ha configurato l'utente come utente del telefono di sistema.
 - Questo menu non è supportato sui telefoni J139.
4. Immettere il proprio codice di accesso, quindi premere **Fatto**.
5. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Stato server temporale**.
6. Vengono elencate le informazioni del server orario. Inclusi indirizzo del server, ora locale e ora UTC. Se il sistema è configurato per il passaggio automatico all'ora legale, verrà visualizzata anche questa voce.

Collegamenti correlati

[Amministrazione di sistema](#) alla pagina 179

Impostare la data

Il processo illustrato in seguito può essere usato quando il sistema telefonico non ottiene automaticamente la data e l'ora. Sui sistemi configurati in modo da rilevare automaticamente l'ora, è disponibile invece l'opzione per controllare lo **Stato server temporale**. Consultare [Verificare lo stato del server orario](#) alla pagina 180.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Utenti telefono**.

3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Amministrazione di sistema**.
 - questa opzione viene visualizzata solo se l'amministratore di sistema ha configurato l'utente come utente del telefono di sistema.
 - Questo menu non è supportato sui telefoni J139.
4. Immettere il proprio codice di accesso, quindi premere **Fatto**.
5. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Data**.
6. I dati attualmente utilizzati dal sistema telefonico vengono visualizzati.
7. Immettere la data richiesta:
 - Utilizzare i tasti * o # per inserire i separatori barra (/).
 - Per cancellare la cifra o il carattere appena digitati, premere **Cancella**.
8. Una volta inserita una data valida, sul display comparirà il tasto funzione **Imposta**.
9. Per impostare la data come nuova data del sistema telefonico, premere **Imposta**.

Collegamenti correlati

[Amministrazione di sistema](#) alla pagina 179

Impostare l'ora

Il processo illustrato in seguito può essere usato quando il sistema telefonico non ottiene automaticamente la data e l'ora. Sui sistemi configurati in modo da rilevare automaticamente l'ora, è disponibile invece l'opzione per controllare lo **Stato server temporale**. Consultare [Verificare lo stato del server orario](#) alla pagina 180.

- Il formato di visualizzazione dell'ora viene controllato dal sistema telefonico. L'amministratore del sistema può impostare il formato su 12 ore o 24 ore per tutti i telefoni.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Utenti telefono**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Amministrazione di sistema**.
 - questa opzione viene visualizzata solo se l'amministratore di sistema ha configurato l'utente come utente del telefono di sistema.
 - Questo menu non è supportato sui telefoni J139.
4. Immettere il proprio codice di accesso, quindi premere **Fatto**.
5. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Ora**.
6. L'ora attualmente utilizzata dal sistema telefonico viene visualizzata.

7. Immettere l'ora desiderata in formato a 24 ore:
 - Utilizzare i tasti * o # per inserire il separatore :.
 - Per cancellare la cifra o il carattere appena digitati, premere **Cancella**.
8. Una volta inserita un'ora valida, sul display comparirà il tasto funzione **Imposta**.
9. Per impostare l'ora come nuova ora del sistema telefonico, premere **Imposta**.

Collegamenti correlati

[Amministrazione di sistema](#) alla pagina 179

Impostare le differenze di orario

Il processo illustrato in seguito può essere usato quando il sistema telefonico non ottiene automaticamente la data e l'ora. Sui sistemi configurati in modo da rilevare automaticamente l'ora, è disponibile invece l'opzione per controllare lo **Stato server temporale**. Consultare [Verificare lo stato del server orario](#) alla pagina 180.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Utenti telefono**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Amministrazione di sistema**.
 - questa opzione viene visualizzata solo se l'amministratore di sistema ha configurato l'utente come utente del telefono di sistema.
 - Questo menu non è supportato sui telefoni J139.
4. Immettere il proprio codice di accesso, quindi premere **Fatto**.
5. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Offset ora locale**.
6. Viene visualizzata la differenza oraria corrente.
7. Immettere la differenza richiesta in ore e minuti:
 - Per immettere il simbolo : premere il tasto * o #.
 - Per cancellare la cifra o il carattere appena digitati, premere il tasto **Cancella**.
 - Per modificare l'offset da positivo a negativo, premere il tasto cursore a destra.
8. Dopo aver inserito una differenza valida, il sistema visualizza il tasto funzione **Imposta**.
9. Per applicare la differenza all'ora corrente del sistema telefonico, premere il tasto funzione **Imposta**.

Collegamenti correlati

[Amministrazione di sistema](#) alla pagina 179

Riavvio del sistema

È possibile spegnere il sistema telefonico per un numero specifico di minuti.

Il sistema telefonico rimane inaccessibile per l'intervallo di tempo specificato, il valore predefinito è 10 minuti. Al termine del periodo di spegnimento, il sistema telefonico completa il riavvio dopo un ulteriore breve ritardo.

! Importante:

- Per spegnere il sistema, utilizzare sempre la funzione di arresto. Limitarsi a staccare il cavo di alimentazione o a disattivare l'alimentazione in ingresso potrebbe causare errori.
- Questo tipo di arresto provoca l'interruzione improvvisa di tutte le chiamate e i servizi in corso. A seguito dell'arresto, il sistema non può essere utilizzato per effettuare o ricevere chiamate fino al successivo riavvio.
- Il processo di arresto richiede fino a un minuto per il suo completamento. Durante l'arresto, il LED della CPU e i LED 1 e 9 (se è installata una scheda linea figlia) della scheda di base lampeggiano velocemente in rosso. I LED della scheda di memoria si spengono. Non rimuovere l'alimentazione dal sistema o le schede di memoria finché il sistema non si trova in questo stato.
- Per riavviare il sistema a seguito di un arresto a tempo indefinito o per riavviare un sistema prima del riavvio temporizzato, spegnere e riaccendere il sistema medesimo.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Utenti telefono**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Amministrazione di sistema**.
 - questa opzione viene visualizzata solo se l'amministratore di sistema ha configurato l'utente come utente del telefono di sistema.
 - Questo menu non è supportato sui telefoni J139.
4. Immettere il proprio codice di accesso, quindi premere **Fatto**.
5. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Arresto del sistema**.
6. Il valore di timeout predefinito attualmente impostato (10 minuti) viene visualizzato e può essere utilizzato premendo il tasto funzione **OK**. In alternativa, immettere il valore di timeout desiderato in ore e minuti, quindi premere il tasto funzione **Ok**.
 - L'intervallo consentito per il valore di timeout è compreso tra **00:00** e **24:00**. Notare che il valore 00:00 indica un timeout infinito. Ciò significa che non è previsto alcun timeout.
 - Il tasto funzione **OK** non viene visualizzato se il valore di timeout immesso non rientra nell'intervallo consentito.
 - Per immettere il simbolo **:** nel valore di timeout, premere il tasto ***** o **#**.
 - Per cancellare la cifra o il carattere appena digitati, premere il tasto cursore a sinistra.

7. Dopo aver premuto **OK**, il sistema chiede all'utente di confermare lo spegnimento del sistema. Procedere solo se si è sicuri. In caso di dubbi, premere **Indietro**.
8. Se si preme il tasto funzione **Conferma**, il sistema telefonico viene spento.

Collegamenti correlati

[Amministrazione di sistema](#) alla pagina 179

Gestione delle schede di memoria

È possibile aggiungere una o più memory card al sistema telefonico e utilizzarle per varie funzioni. Il menu delle schede di memoria consente di verificare lo stato delle schede di memoria aggiunte al sistema telefonico e di eseguire varie operazioni con le schede.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Funzioni**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi **Funzioni**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Utenti telefono**.
3. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Amministrazione di sistema**.
 - questa opzione viene visualizzata solo se l'amministratore di sistema ha configurato l'utente come utente del telefono di sistema.
 - Questo menu non è supportato sui telefoni J139.
4. Immettere il proprio codice di accesso, quindi premere **Fatto**.
5. Utilizzare i tasti cursore su e giù per scorrere la schermata fino a evidenziare l'opzione **Scheda di memoria (IP500/IP500 V2)** o **File system (Server Edition)**. L'opzione visualizzata dipende dal tipo di sistema telefonico.
6. Nel menu sono visualizzati lo stato corrente delle schede di memoria del sistema e le azioni che è possibile eseguire sulla scheda.
7. Lo stato di ciascuna scheda di memoria elencata è **Nessuna scheda**, **Attivi** o **Inattivo**. Vengono elencate solo le voci relative ai tipi di schede supportate:
 - **CF**: indica la scheda Compact Flash opzionale che è possibile installare sui sistemi IP500.
 - **Sistema**: indica la prima scheda di memoria SD che è possibile installare sui sistemi IP500 V2.
 - **Opzione**: indica la seconda scheda di memoria SD opzionale che è possibile installare sui sistemi IP500 V2.
8. Le azioni consentite sulle schede di memoria sono elencate dopo lo stato delle schede. Le azioni disponibili dipendono dal tipo e dallo stato corrente della scheda. Dopo aver selezionato un'azione, selezionare la scheda con la quale si desidera eseguire l'operazione e premere il tasto funzione **Conferma** per avviare l'operazione.
 - **Arresta (IP500 V2)**: questa opzione è disponibile quando è presente una scheda **Attivi**. Consente di disattivare la scheda.

- **Avvio**: questa opzione è disponibile quando è presente una scheda **Inattivo**. Consente di attivare nuovamente la scheda.
- **Backup del sistema (IP500 V2/Server Edition)**: questa opzione è disponibile quando è presente una scheda **Sistema** attiva. Consente di copiare le impostazioni di configurazione correnti del sistema telefonico in un file di backup all'interno della memory card.
- **Ripristino sistema**: questa opzione è disponibile quando è presente una scheda **Sistema** attiva. Questa azione sovrascrive le impostazioni di configurazione correnti del sistema telefonico con quelle di un file di backup contenuto nella scheda.
- **Aggiorna configurazione (IP500 V2)**: copia i file di configurazione da una scheda **Opzione** alla scheda di sistema **Sistema** nell'unità di controllo del sistema.
- **Upgrade file binari (IP500 V2)**: copia i file del software da una scheda **Opzione** alla scheda di sistema **Sistema** nell'unità di controllo del sistema.
- **Copia (IP500 V2)**: questa opzione è disponibile sui sistemi in cui sono attive sia una scheda **Sistema** che una scheda **Opzione**. Consente di copiare il contenuto della scheda **Sistema** sulla scheda **Opzione**.

Collegamenti correlati

[Amministrazione di sistema](#) alla pagina 179

Segnalazione di allarmi di sistema

Una **S** indica l'allarme di sistema nelle lettere dello stato telefono. Questa situazione si verifica se l'utente è stato configurato come utente del telefono di sistema.

I dettagli dell'allarme potrebbero venire visualizzati anche nel menu **Stato** del telefono. Ciò consente di segnalare il problema all'addetto alla manutenzione o all'amministratore del sistema. Si noti che gli allarmi variano a seconda del tipo di sistema.

Procedura

1. Premere il tasto **≡**.
2. Scorrere fino al testo del messaggio di allarme:
 - Se visualizzato, premere **Amministratore** per vedere ulteriori informazioni.
 - Se visualizzato, premere **Cancella** per cancellare l'allarme.

Collegamenti correlati

[Amministrazione di sistema](#) alla pagina 179

Capitolo 31: Menu Stato

Il menu **Stato** non è sempre visibile. Viene visualizzato quando è attiva una funzione speciale di inoltro delle chiamate, ad esempio quando è attiva la modalità Non disturbare.

Il menu compare anche nel caso in cui l'amministratore di sistema abbia assegnato all'utente l'autorizzazione necessaria a cambiare lo stato di appartenenza ai gruppi di ricerca o lo stato di servizio dei gruppi di ricerca.

Collegamenti correlati

- [Non Disturbo](#) alla pagina 186
- [Seguimi al numero](#) alla pagina 187
- [Seguimi qui](#) alla pagina 187
- [Inoltra se occupato](#) alla pagina 187
- [Inoltra su non risposta](#) alla pagina 188
- [Inoltro incondizionato](#) alla pagina 189
- [Inoltrata qui](#) alla pagina 189
- [Appartenenza a gruppo](#) alla pagina 189
- [Stato gruppo](#) alla pagina 190
- [Disattivazione dell'abbinamento cellulari](#) alla pagina 191
- [Chiamate parcheggiate](#) alla pagina 191
- [Allarmi di sistema](#) alla pagina 192

Non Disturbo

È possibile utilizzare il menu **Stato** per disattivare la funzione Non disturbare.

- L'amministratore di sistema può autorizzare o meno l'utente ad accedere a questo menu.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Stato**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi il tasto funzione **Stato**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Non Disturbo**.
3. Per annullare l'impostazione Non disturbare, premere il tasto funzione **Disattivo**.

Collegamenti correlati

- [Menu Stato](#) alla pagina 186

Seguimi al numero

Se è stata impostata una destinazione per la funzione "Seguimi al numero" per le chiamate, è possibile cancellare o modificare l'impostazione tramite il menu **Stato** del telefono.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Stato**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi il tasto funzione **Stato**.
2. Utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare **Seguimi al numero**.
 - Per annullare l'impostazione Seguimi su, premere il tasto funzione **Cancella**.
 - Per modificare la destinazione dell'impostazione, premere il tasto funzione **Dettagli**.

Collegamenti correlati

[Menu Stato](#) alla pagina 186

Seguimi qui

Se altri utenti hanno impostato la funzione Seguimi sul telefono dell'utente, è possibile disattivare o modificare l'impostazione tramite il menu **Stato**.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Stato**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi il tasto funzione **Stato**.
2. Utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare **Seguimi qui**.
 - Per annullare l'impostazione, premere il tasto funzione **Cancella**.
 - Per modificare la destinazione dell'impostazione, premere il tasto funzione **Dettagli**.

Collegamenti correlati

[Menu Stato](#) alla pagina 186

Inoltra se occupato

Se il telefono è impostato su Inoltra se occupato, è possibile cancellare o modificare le impostazioni di inoltra utilizzando il menu **Stato**.

- L'amministratore di sistema può autorizzare o meno l'utente ad accedere a questo menu.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Stato**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi il tasto funzione **Stato**.

2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Inoltra su non risposta**.
3. Per disattivare l'inoltro, premere **Disattivo**.
4. Premere **Dettagli** per cambiare l'impostazione.
 - Per alternare tra l'attivazione e la disattivazione di Inoltra se occupato, selezionare **Inoltra su occupato** e premere **Attivo** o **Disattivo**.
 - Per alternare tra l'attivazione e la disattivazione di Inoltra se non risposta, selezionare **Inoltra su non risposta** e premere **Attivo** o **Disattivo**.
 - Per selezionare quali chiamate inoltrare, evidenziare **Tipo di chiamata**. Premere **Cambia** per modificare le opzioni tra **Tutte le chiamate** e **Solo esterne**.
 - Per modificare la destinazione, evidenziare **Destinazione** e premere **Modifica**. Digitare il numero e premere **Seleziona**.
 - Premere **Salva** per salvare le modifiche.

Collegamenti correlati

[Menu Stato](#) alla pagina 186

Inoltra su non risposta

Se il telefono è impostato su Inoltra se non risposta, è possibile cancellare o modificare le impostazioni di inoltro utilizzando il menu **Stato**.

- L'amministratore di sistema può autorizzare o meno l'utente ad accedere a questo menu.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Stato**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi il tasto funzione **Stato**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Inoltra su non risposta**.
3. Per disattivare l'inoltro, premere **Disattivo**.
4. Premere **Dettagli** per cambiare l'impostazione.
 - Per alternare tra l'attivazione e la disattivazione di Inoltra se occupato, selezionare **Inoltra su occupato** e premere **Attivo** o **Disattivo**.
 - Per alternare tra l'attivazione e la disattivazione di Inoltra se non risposta, selezionare **Inoltra su non risposta** e premere **Attivo** o **Disattivo**.
 - Per selezionare quali chiamate inoltrare, evidenziare **Tipo di chiamata**. Premere **Cambia** per modificare le opzioni tra **Tutte le chiamate** e **Solo esterne**.
 - Per modificare la destinazione, evidenziare **Destinazione** e premere **Modifica**. Digitare il numero e premere **Seleziona**.
 - Premere **Salva** per salvare le modifiche.

Collegamenti correlati

[Menu Stato](#) alla pagina 186

Inoltro incondizionato

È possibile disattivare o modificare l'impostazione Inoltro incondizionato dal menu **Stato**.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Stato**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi il tasto funzione **Stato**.
2. Utilizzare i tasti cursore per selezionare **Inoltra sempre (incondizionatamente)**.
 - Per disattivare l'impostazione, premere il tasto funzione **Disattivo**.
 - Per modificare le impostazioni di inoltro, premere il tasto funzione **Dettagli**.
3. Premere **Salva**.

Collegamenti correlati

[Menu Stato](#) alla pagina 186

Inoltrata qui

Questa opzione consente di visualizzare i nomi degli utenti che stanno attualmente inoltrando le chiamate al proprio numero. Comprende le funzioni Inoltro incondizionato, Inoltra su mancata risposta e Inoltra su occupato. Per ciascun utente viene visualizzata una voce distinta.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Stato**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi il tasto funzione **Stato**.
2. Utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare **Inlt qui**.

Collegamenti correlati

[Menu Stato](#) alla pagina 186

Appartenenza a gruppo

L'amministratore di sistema può concedere all'utente l'autorizzazione per attivare/disattivare l'appartenenza a un gruppo utilizzando il menu Stato. Dopo aver disattivato l'appartenenza a un gruppo, l'utente non riceverà le chiamate di gruppo per quel gruppo.

- L'amministratore del sistema può specificare se l'utente è autorizzato a utilizzare o meno le opzioni **Appartenenza**, **Stato** e **Fallback** di un gruppo. Se l'utente non è membro di alcun gruppo, il menu **Gruppo** non viene visualizzato
- Questo menu non è supportato sul modello J139.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Stato**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi il tasto funzione **Stato**.
2. Utilizzare i tasti cursore su e giù per selezionare il nome del gruppo di ricerca e l'attuale stato di appartenenza.
3. Premere il tasto funzione **Attivato** o **Disabilitati** per modificare lo stato dell'appartenenza al gruppo.
4. Premere **Esci**.

Collegamenti correlati

[Menu Stato](#) alla pagina 186

Stato gruppo

Se l'amministratore del sistema ha fornito all'utente l'autorizzazione necessaria, è possibile modificare lo stato del servizio di un gruppo utilizzando il menu **Stato**.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Stato**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi il tasto funzione **Stato**.
2. Utilizzare i tasti cursore su e giù per selezionare il nome del gruppo di ricerca e l'attuale stato di appartenenza.
3. Selezionare lo stato desiderato utilizzando i tasti funzione:
 - **In serv (In servizio)**: il gruppo funziona normalmente e le chiamate vengono distribuite ai vari membri del gruppo.
 - **NS (Servizio notturno)**: il gruppo è in modalità "servizio notturno". Le chiamate vengono reindirizzate alla relativa destinazione di fallback del servizio notturno, se impostata, oppure alla casella vocale, se disponibile. Il sistema telefonico può inoltre attivare e disattivare automaticamente la modalità di servizio notturno di un gruppo di ricerca utilizzando un profilo orario.
 - **Fuori serv. (Fuori servizio)**: il gruppo è fuori servizio. Le chiamate vengono reindirizzate alla destinazione di fallback di fuori servizio, se impostata, oppure alla casella vocale, se disponibile. Il telefono visualizza una **O** quando uno dei gruppi dei quali l'utente è membro è fuori servizio.
 - **PT (Profilo temporale)**: questa impostazione indica che lo stato del gruppo viene controllato da un profilo temporale sul sistema telefonico. Tale profilo temporale imposta quando il gruppo si trova in servizio e in servizio notturno. È possibile ignorare questa impostazione per inserire il gruppo nello stato **Fuori serv.** È possibile, quindi, utilizzare il telefono per ripristinare il controllo del profilo temporale per il gruppo, se necessario.

Collegamenti correlati

[Menu Stato](#) alla pagina 186

Disattivazione dell'abbinamento cellulari

Se l'utente è stato configurato come utente con abbinamento cellulari, è possibile utilizzare il menu di stato per disattivare la modalità di abbinamento cellulari.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Stato**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi il tasto funzione **Stato**.
2. Utilizzare i tasti cursore su e giù per evidenziare **Abbinamento cellulari**.
 - Per annullare l'impostazione, premere il tasto funzione **Disattivo**.
 - Per accedere al menu di abbinamento, invece, premere **Dettagli**.

Collegamenti correlati

[Menu Stato](#) alla pagina 186

Chiamate parcheggiate

Nonostante le chiamate parcheggiate vengano parcheggiate su di un particolare sistema telefonico e l'annullamento del parcheggio possa essere eseguito da qualsiasi altro utente, l'indicazione di chiamata parcheggiata viene inviata ad uno specifico interno. Se sono presenti chiamate parcheggiate sul telefono, è possibile visualizzarle e annullarne il parcheggio tramite il menu **Stato**.

- L'amministratore di sistema può autorizzare o meno l'utente ad accedere a questo menu.
- Questo menu non è supportato sul modello J139.

Procedura

1. Premere il tasto funzione **Stato**, se visualizzato.
 - Per effettuare questa operazione mentre una chiamata è in corso, premere il tasto  **PHONE**, quindi il tasto funzione **Stato**.
2. Se sono presenti chiamate parcheggiate viene visualizzata l'opzione **Parcheggia...**. L'opzione non è disponibile se non esiste alcuna chiamata parcheggiata sul proprio interno.
3. Premere il tasto funzione **Dettagli**.
4. Utilizzare i tasti cursore per scorrere tra le chiamate parcheggiate.
5. Per annullare il parcheggio di una determinata chiamata, selezionarla e premere il tasto funzione **Connetti**.

Collegamenti correlati

[Menu Stato](#) alla pagina 186

Allarmi di sistema

Una **S** indica l'allarme di sistema nelle lettere dello stato telefono. Questa situazione si verifica se l'utente è stato configurato come utente del telefono di sistema.

I dettagli dell'allarme potrebbero venire visualizzati anche nel menu **Stato** del telefono. Ciò consente di segnalare il problema all'addetto alla manutenzione o all'amministratore del sistema. Si noti che gli allarmi variano a seconda del tipo di sistema.

Procedura

1. Premere il tasto ☰.
2. Scorrere fino al testo del messaggio di allarme:
 - Se visualizzato, premere **Amministratore** per vedere ulteriori informazioni.
 - Se visualizzato, premere **Cancella** per cancellare l'allarme.

Collegamenti correlati

[Menu Stato](#) alla pagina 186

Capitolo 32: Menu

In questa sezione è riportata una panoramica dei menu visualizzati sul telefono. Si tratta di un'indicazione generale. Le opzioni di menu possono variare in base alla versione del firmware telefono e alla configurazione del sistema telefonico.

L'amministratore del sistema può anche limitare le opzioni di menu disponibili.

Collegamenti correlati

[Menu Stato](#) alla pagina 193

[Menu funzioni](#) alla pagina 194

[Menu principale](#) alla pagina 194

[Controllo dell'accesso ai menu](#) alla pagina 195

[Limitazioni del modello J139](#) alla pagina 196

Menu Stato

Questo menu è accessibile tramite il tasto funzione **Stato**, se visualizzato. Le funzioni visualizzate variano in base alle opzioni attualmente abilitate. Consultare [Menu Stato](#) alla pagina 186.

Menu Stato dei modelli J159/J169/J179/J189

Mobile Twinning	On
Parks...	
Follow Me To	On
Do Not Disturb	On
Forward Unconditional	On
Forward on No Answer	On
Forward on Busy	On
Follow Me Here...	
Forward Here...	
Main	Enabled
Main	In Service

Menu Stato del modello J139

Mobile Twinning	On
Follow Me To	On
Do Not Disturb	On
Forward Unconditional	On
Forward on No Answer	On
Forward on Busy	On
Follow Me Here...	
Forward Here...	


Collegamenti correlati

[Menu](#) alla pagina 193


Menu funzioni

Per accedere a questo menu, premere il tasto funzione **Funzioni**.

Menu funzioni dei modelli J159/J169/J179/J189



Menu funzioni del modello J139




Collegamenti correlati

[Menu](#) alla pagina 193

Menu principale

Questo menu è utilizzato soprattutto per impostazioni specifiche del telefono memorizzate sul telefono piuttosto che per impostazioni memorizzate sul sistema telefonico.

Per aprire questo menu, premere il pulsante . Su alcuni telefoni, è necessario premere il tasto **≡**, quindi selezionare **Impostazioni**. Nota: le opzioni disponibili variano tra i diversi modelli di telefono.



Collegamenti correlati

[Menu](#) alla pagina 193

Controllo dell'accesso ai menu

Alcune opzioni di menu sono dinamiche e vengono visualizzate solo quando necessario. Il menu **Funzioni** non risulta ad esempio accessibile quando il telefono è bloccato.

L'accesso ad altre opzioni di menu è controllato dall'amministratore del sistema:

- Può impostare le regole a livello di sistema applicabili a tutti gli utenti. Può anche impostare regole specifiche per determinati utenti.
- Quando un utente non è autorizzato ad accedere a un'opzione, questa può essere comunque attivata dall'amministratore del sistema. L'amministratore può, ad esempio, configurare le impostazioni di inoltro chiamata per gli utenti.
- Il modello J139 non può accedere ad alcune funzioni indipendentemente dalle impostazioni dell'amministratore del sistema; vedere [Limitazioni del modello J139](#) alla pagina 196.
- La limitazione dell'accesso ai menu non impedisce l'uso dei codici funzione disponibili e dei pulsanti programmabili. Tuttavia, anche questi possono essere rimossi o aggiunti dall'amministratore di sistema.

L'amministratore di sistema controlla l'accesso ai menu per i seguenti gruppi di funzioni:

- **Funzioni chiamata di base:** controlla se un utente può accedere alle opzioni di menu del telefono per la risposta, il parcheggio, la rimozione dal parcheggio e il trasferimento verso il cellulare delle chiamate.
- **Funzioni chiamata avanzata:** controlla se un utente può accedere alle opzioni di menu del telefono per le funzioni di non disturbare, codice account, nascondi numero e risposta

automatica interna. Inoltre, il menu Codice account viene visualizzato solo se il sistema è stato configurato in modo da prevedere dei codici account.

- Questo menu non è supportato sul modello J139.
- **Funzioni di inoltro:** controlla se un utente può accedere alle opzioni di menu del telefono per le funzioni di inoltro e seguimi.
- **Funzioni Hot Desk:** controlla se un utente può accedere alle opzioni di menu per l'accesso e la disconnessione.
- **Modifica passcode:** controlla se l'utente può modificare il codice di accesso (credenziali di sicurezza).
- **Blocco telefono:** controlla se l'utente può accedere alle opzioni di menu per bloccare il telefono e per impostarlo in modo che si blocchi automaticamente.
- **Auto amministrazione:** controlla se l'utente può accedere alle opzioni di menu per **Auto amministrat.**
 - Questo menu non è supportato sul modello J139.
- **Voicemail:** controlla se l'utente può accedere all'opzione **Visual Voice** dal menu **Funzioni** del telefono. L'amministrazione di sistema può inoltre impedire che si acceda ai menu di Visual Voice con il pulsante Messaggi.
- **Comandi del gruppo:** l'amministratore del sistema può specificare se l'utente è autorizzato o meno ad accedere alle opzioni Appartenenza, Stato e Fallback di un gruppo. Se l'utente non è stato configurato per l'accesso ad alcun gruppo, il menu Gruppo non verrà visualizzato.
 - Questo menu non è supportato sul modello J139.
- **Comandi della mobilità:** le opzioni di **abbinamento cellulari** vengono visualizzate solo se l'amministratore ha configurato l'utilizzo dell'abbinamento cellulari per l'utente.
- **Comandi di amministrazione del sistema:** l'opzione **Amministrazione di sistema** viene visualizzata soltanto se l'utente è stato configurato come utente di un telefono di sistema.
 - Questo menu non è supportato sul modello J139.

Collegamenti correlati

[Menu](#) alla pagina 193

Limitazioni del modello J139

Supporto menu

Il modello J139 utilizza gli stessi menu **Funzione** e **Stato** degli altri telefoni serie J100, ad eccezione delle seguenti opzioni di menu. In alcuni casi, la funzione di menu può essere utilizzata tramite codici funzione, un pulsante programmabile e/o utilizzando un'applicazione.

<ul style="list-style-type: none"> • Risposta automatica • Risposta alle chiamate • Parcheggio chiamata • Squillo copertura 	<ul style="list-style-type: none"> • Eccezioni Non dist. • Disatt suoneria • Disconnetti 	<ul style="list-style-type: none"> • Stato Gruppo • Fallback gruppo • Auto amministrazione • Amministrazione di sistema
---	---	---

Supporto pulsanti programmabili

Il modello J139 supporta le stesse funzioni dei pulsanti programmabili degli altri telefoni serie J100, ad eccezione delle seguenti:

<ul style="list-style-type: none"> • Interfono automatico • Stato con ponte • Intrusione chiamata • Ascolta chiamata • Recupero chiamata 	<ul style="list-style-type: none"> • Intrusione coaching • Conferenza incontro • Stato copertura • Risposta automatica interna • Stato chiamata MADN 	<ul style="list-style-type: none"> • Auto amministrat. • Imposta servizio notturno per gruppo di chiamata • Imposta Gruppo di suoneria Fuori servizio • Imposta destinazione servizio notturno • Imposta destinazione fuori servizio
---	---	---

- Per le funzioni **Composizione**, i telefoni J139 supportato solo **Composizione**, **Componi interno** e **Composizione di emergenza**.

Collegamenti correlati

[Menu](#) alla pagina 193

Capitolo 33: Immissione di caratteri di testo

Il metodo di immissione di testo varia in base al tipo di funzione.

Collegamenti correlati

[Immissione di caratteri per una ricerca nella rubrica](#) alla pagina 198

[Immissione di caratteri aggiuntivi e accentati](#) alla pagina 198

[Immissione di caratteri per altre funzioni](#) alla pagina 199

Immissione di caratteri per una ricerca nella rubrica

Durante una ricerca nella rubrica, i nomi corrispondenti vengono visualizzati come segue:

- Premendo un tasto, verranno visualizzati tutti i caratteri da esso rappresentati. Ad esempio: vedere [Come funziona la ricerca nella rubrica](#) alla pagina 97
 - La composizione di **5** corrisponde a tutti i nomi che iniziano con **J**, **K** e **L**. Notare che la corrispondenza viene applicata a ogni parte del nome.
 - Premendo un altro pulsante, verranno aggiunti i caratteri di quel pulsante. Ad esempio, digitando **2**, si verifica la corrispondenza simultanea di tutti i nomi che iniziano per **JA** e con **KA** e di qualsiasi altra combinazione di tali pulsanti.
 - Premendo un altro pulsante, verranno aggiunti i caratteri di quel pulsante. Ad esempio, digitando **7**, si verifica la corrispondenza simultanea di tutti i nomi che iniziano per **JAS** (ad esempio "Jason") e con **KAR** (ad esempio "Karl") e di qualsiasi altra combinazione di tali pulsanti.
- Per rimuovere tutti i caratteri immessi, premere **Cancella**.

Collegamenti correlati

[Immissione di caratteri di testo](#) alla pagina 198

Immissione di caratteri aggiuntivi e accentati

Composizione di caratteri aggiuntivi e accentati

I tasti sulla tastiera del telefono possono essere utilizzati per immettere caratteri diversi da quelli indicati sul pulsante.

Ad esempio, anche se contrassegnato solo da **ABC**, il tasto 2 corrisponde anche alle forme accentate di tali caratteri, ad esempio **À**, **Á**, **Â**, **Ã**, **Ä**, **Å** e **Ç**. Il set di caratteri aggiuntivi non indicati varia in base alle impostazioni della lingua del sistema.

Collegamenti correlati

[Immissione di caratteri di testo](#) alla pagina 198

Immissione di caratteri per altre funzioni

- Selezionare un carattere premendo nuovamente il pulsante indicato finché non viene visualizzato il carattere desiderato. Evento
 - Premendo nuovamente il pulsante, il carattere viene immesso e si passa all'immissione di quello successivo dal pulsante appena selezionato.
 - Attendendo più di un secondo dopo la pressione di un pulsante, inoltre, il carattere corrente viene immesso e si passa all'immissione del carattere successivo.
- È possibile selezionare la modalità di immissione del testo. La modalità corrente viene indicata dall'etichetta del tasto funzione, così come segue. Premere il tasto funzione per passare alla modalità successiva di immissione del testo:
 - **abc**: lettere minuscole.
 - **ABC**: lettere maiuscole.
 - **Abc**: iniziali maiuscole.
 - **123**: modalità solo numeri.
 - **Hex**: modalità solo numeri esadecimali.
- Spostare il cursore mediante i tasti cursore a destra e sinistra.
- Premere **Cancella** per eliminare il carattere che precede il cursore.

Collegamenti correlati

[Immissione di caratteri di testo](#) alla pagina 198

Indice

A

Abbinamento	75, 90
Numero	91
Pulsante	173
Abbinamento interno	75, 90
Abilitazione	133, 138
Accedi	
Codici funzione	139
Accesso	133
Codice accesso	136
AGC	
Altoparlante	132
Cuffia	126
Aggiungi	
Contatto	103
Contatto dal registro chiamate	103, 110
Pulsanti	167
Pulsanti funzione	167
Tasti programmabili	167
Altoparlante	130
Controllo automatico del guadagno	132, 165
Imposta come predefinito	131
Percorso audio vivavoce predefinito	165
Volume	131
Amministrazione di sistema	179
Annuncio	115
esecuzione di una chiamata cercapersone	45
Parcheggio e paging	66
Pulsante	172
Rispondi	52
Attiva audio	48
Audio	161
Auto amministrazione	14
Avanti	75, 77
Codici funzione	81
Pulsante	170
Avviso	148
Avviso luminoso	149
Cuffia	129
Disattivo	148
Risposta automatica	150
Squillo copertura	149
Volume	150
B	
Blocca	133, 137
Blocco automatico	138
Blocca chiamate	83
Blocco automatico	138
C	
Cambia	
Contatti	104
Pulsanti	167
Cambia (<i>continua</i>)	
Pulsanti funzione	167
Tasti programmabili	167
Canc.	
Registro chiamate	109
Caratteri accentati	198
Cas.post.	112
Annuncio	115
Codice	117
Codici funzione	118
Nome	116
Trasferisci a... ..	118
Cellulare	90
Abbinamento	90
Abbinamento cellulari	75
Numero	91
Pulsante Abbinamento cellulari	173
Richiedi chiamata	92
Trasferisci a	59, 92
Cerca	198
Directory	97
Chiamata	
Annuncio	45
Avanti	77
Conferenza	68
Dalla rubrica	101
Dettagli chiamate	108
Disattiva audio	48
Display durata	153
Fine	48
Ignora	51
Interrompi	51
Invia a Voicemail	51
Messa in attesa	60, 61
Parch.	64
Richiama	44, 56
Ricomponi	44, 55, 56
Riprendi	61
Rispondi	49
Trasmissione	45
Visualizza chiamata in attesa	154
Visualizza dettagli	108
Visualizzazione timer	153
Chiamate	41
Chiamate perse	106
Chiamate supplementari	42
Cronologia	106
Esecuzione chiamate	41
Occupato	45
Registro chiamate	106
Chiamate perse	106
Gruppo chiamate	107
Chiamate senza risposta	106
Chiamate supplementari	42
Rispondi	50
Clic tasti	161
Codice	
Accedi	136

Codice (continua)	
Cas.post.	117
PIN protezione	136
Codice account	121
Forzato	121
Manuale	122
Pulsante	169
Codici funzione	176
Accedi	139
Conferenza	74
Gruppo	145
Inoltro	81
Non disturbare	85
Parch.	65
Posta vocale	118
Risposta alle chiamate	54
Seguimi	88
Colonne	152
Composizione con cornetta agganciata	46
Composizione En-Bloc	46
Composizione in corso	
Testo	198
Condivisione di un interno	86
Conferenza	68
Codici funzione	74
Dettagli	70
Disattiva audio interlocutore	71
Esci	72
Escludi interlocutore	71
Messa in attesa	61, 71
Pulsante	171
Scollegarsi	72
Telefoni per conferenze	130
Contatti	96, 198
Aggiungere dal registro chiamate	103
Aggiungi	103
Cerca	97
Chiamata da	42
Effettua una chiamata	101
Elimina	105
Modifica	104
Contatti personali	96
Contrasto	152
Controllo automatico del guadagno	165
Altoparlante	132
Cuffia	126
Copertura chiamate	36, 38
Cronologia	106
Ricomponi	55
Cuffia	123
Avviso	129
Bluetooth	127
Controllo automatico del guadagno	126, 165
Imposta come predefinito	127
Percorso audio vivavoce predefinito	165
Profilo	125, 164
Seleziona	128
Volume	124
Cuffia Bluetooth	127
D	
Dettagli	
Dettagli chiamata	108
Directory	96
Aggiungere dal registro chiamate	103
Aggiungi	103
Cerca	97, 198
Chiamata da	42
Effettua una chiamata	101
Modifica	104
Disattiva audio	48
Interlocutore conferenza	71
Disconnessione	133
Display	33, 151
Chiamata in attesa	154
Colonne	152
Contrasto	152
Dimensione testo	157
Durata della chiamata	153
Immagine di sfondo	156
Lingua	154
Luminosità	151
Recupero automatico	155
Salva schermo	158
Softkey	28
Timer chiamate	153
Timer di retroilluminazione	156
Timer inattività	155
Due colonne	152
Durata	153
E	
E-mail	
E-mail Voicemail	115
EC500	90
Eccezioni	84
Elimina	
Contatto	105
Dal Registro chiamate	109
Registro chiamate	109
Esecuzione chiamate	41
Chiamata cercapersone	45
Chiamate supplementari	42
Composizione con cornetta agganciata	46
Composizione En-Bloc	46
Dai contatti	42
Dal registro chiamate	43
Dal Registro chiamate	108
Dalla rubrica	101
Richiama	44, 56
Ricomponi	44, 55, 56
Trasmissione	45
Volume	48
Extension to Cellular	90
F	
Fallback	
Abbinamento	75, 90

Indice

Fallback (<i>continua</i>)		
Gruppo	142	
G		
Gruppo	140	
Annuncio	45	
Appartenenza	140	
Chiamate perse	107	
Codici funzione	145	
Fallback	142	
Pulsante	172	
Servizio notturno	142	
Stato	142	
Gruppo di chiamata	140	
Appartenenza	140	
Codici funzione	145	
Fallback	142	
Pulsante	172	
Servizio notturno	142	
Stato	142	
Gruppo servizio notte	142	
Guide della casella postale	119	
Guide di riferimento rapido	14	
Guide di Voicemail	119	
I		
Icone	30	
Ignora	51	
Immagine		
Salva schermo	158	
Sfondo	156	
Immagine di sfondo	156	
Interno		
Utilizzare due	90	
Interrompi	51	
Chiamata	48	
Da una conferenza	72	
Interlocutore da conferenza	71	
Pulsante	171	
Invia tutte le chiamate	75, 77	
Pulsante	173	
J		
J129	15	
J139	16	
Limitazioni	196	
J159	17	
J169	19	
Modulo pulsanti	24	
J179	21	
Modulo pulsanti	24	
J189	22	
Modulo pulsanti	24	
JBM24	24	
JEM24	24	
L		
Limitazioni		
Accesso al menu	195	
J139	196	
Lingua	154	
Luminosità	151	
M		
Manuali dell'utente	14	
Menu	193	
Accesso	195	
Funzioni	194	
Menu principale	194	
Stato	186, 193	
Menu funzioni	194	
Menu principale	194	
Messa in attesa	60, 61	
Conferenza	61, 71	
Trasferimento in sospeso	72	
Trasferisci	58, 62	
versus Parcheggio	64	
Messaggi	112	
Visual Voice	113	
Microfono		
Volume	125	
Modifica		
Contatti	104	
Contatto	104	
Pulsanti	167	
Pulsanti funzione	167	
Tasti programmabili	167	
Modulo pulsanti	24	
Mostra durata ultima chiamata	153	
Musica di attesa	60	
N		
Nascondere il numero	47	
No Calls (Nessuna chiamata)	75, 83	
Eccezioni	84	
No dist.	83	
Pulsante	173	
Nome		
Posta vocale	116	
Non disturbare	75	
Codici funzione	85	
Eccezioni	84	
Non Disturbo	83	
Pulsante	173	
Non risposta		
Inoltra chiamate	77	
Numeri di telefono	96	
Nuovo		
Contatto	103	
Contatto dal registro chiamate	103, 110	
O		
Occupato	45	

Occupato (<i>continua</i>)		
Inoltra chiamate	77	
one-X Portal	14	
Ora		
Durata ultima chiamata	153	
Salva schermo	159	
Timer chiamate	153	
Orologio		
Salva schermo	159	
P		
Parch.	64	
Codice funzione	65	
Parcheggio e paging	66	
Pulsante	170	
Password		
Accedi	136	
Cas.post.	117	
Percorso audio predefinito	127 , 131 , 165	
PIN		
Accedi	136	
Cas.post.	117	
PIN protezione	136	
Cas.post.	117	
Posta vocale		
Annuncio	115	
Codice	117	
Codici funzione	118	
E-mail Voicemail	115	
Inoltra a	77	
Inviare una chiamata a Voicemail	51	
Nome	116	
Trasferisci	58	
Trasferisci a... ..	118	
Visual Voice	113	
Preferenza linea	36	
Preferenza linea che squilla	36	
Preferenza linea inattiva	36	
Profilo		
Cuffia	125 , 164	
Ricevitore	163	
Prompt	119	
Prompt pronunciati	119	
Pulsante		
Abbinamento	173	
Abbinamento cellulari	173	
Annuncio	172	
Auto amministrat.	173	
Avanti	170	
Clic	161	
Codice account	169	
Composizione abbreviata	169	
Conferenza	171	
Gancio Flash	172	
Gruppo	172	
Gruppo di chiamata	172	
Interrompi	171	
Invia tutte le chiamate	173	
No dist.	173	
Non Disturbo	173	
Parch.	170	
Pulsante (<i>continua</i>)		
Parcheggio chiamata	170	
Parcheggio e paging	172	
Richiama	172	
Rispondi	171	
Rispondi a ogni	171	
Risposta alle chiamate	171	
Risposta automatica	169	
Risposta prima chiamata	171	
Sopprimi cifre	173	
Suoneria disattivata	172	
Testo di assenza	169	
Trasmissione	172	
Utente	174	
Pulsante Auto amministrazione	173	
Pulsante Composizione abbreviata	169	
Pulsante di collegamento immediato	172	
Pulsante OK	26	
Pulsante Parcheggio chiamata	170	
Pulsante Parcheggio e cercapersone	172	
Pulsante Sopprimi cifre	173	
Pulsante Testo assenza	169	
Pulsante utente	174	
Pulsanti	26 , 167	
Pulsanti funzione	29	
Tasti programmabili	29	
Pulsanti Comparsa	37–39	
Copertura chiamate	36	
Stato chiamata	36	
Stato con ponte	36	
Stato linea	36	
Pulsanti funzione	29 , 167	
R		
Recupera		
Chiamata abbinata	92	
Chiamata in attesa	61	
Recupero automatico		
Display	155	
Registro	106	
Registro chiamate	106	
Aggiungi ai contatti	110	
Effettuare una chiamata da	108	
Elimina chiamata	109	
Elimina tutto	109	
Esecuzione delle chiamate	43	
Ricomponi	55	
Reindirizza chiamate	75 , 77	
Reindirizzamento temporaneo	86	
Ricevitore		
Controllo automatico del guadagno	165	
Profilo	163	
Richiama	43 , 44 , 56	
Pulsante	172	
Richiamata	41	
Richiedere una chiamata abbinata	92	
Ricomponi	43 , 44 , 55 , 56	
Modalità di ricomposizione	56	
Ricomposizione ultimo numero	55	
Rimuovi		
Contatto	105	

Indice

Rimuovi (<i>continua</i>)		Stato con ponte	36, 38
Dal Registro chiamate	109	Stato linea	36, 39
Registro chiamate	109	Suoneria	148
Riprendi	61	Avviso luminoso	149
Riprendi da parcheggio	64	Cuffia	129
Rispondi	49, 53	Disattivo	148
Annuncio	52	Pulsante Suoneria disattivata	172
Chiamata	49	Risposta automatica	150
Interrompi	51	Silenzio	51
Invia a Voicemail	51	Squillo copertura	149
Pulsante Rispondi	171	Volume	150
Pulsante Rispondi a ogni chiamata	171	Supporto del telefono	25
Rispondere a un'altra chiamata	50		
Rispondere alle chiamate	53	T	
Risposta alle chiamate	53	Tasti	26
Risposta alle chiamate	53	Softkey	28
Pulsante Risposta per assente	171	Tasti cursore	26
Pulsante Risposta prima chiamata	171	Tasti display	28
Risposta automatica	150	Tasti programmabili	29, 167
Pulsante	169	Moduli pulsanti	24
Risposta automatica interna	150	Telefono	
Rubrica	96	Abilitazione	138
Rubrica di sistema	96	Blocca	137
		Blocco automatico	138
S		J129	15
Salva schermo	158	J139	16
Immagine	158	J159	17
Orologio	159	J169	19
Schermo	151	J179	21
Colonne	152	J189	22
Contrasto	152	Lingua	154
Dimensione testo	157	Telefono analogico	14
Durata della chiamata	153	Termina chiamata	48
Immagine di sfondo	156	Testo	
Lingua	154	Caratteri accentati	198
Luminosità	151	Dimensione	157
Recupero automatico	155	Immissione di testo	198
Salva schermo	158	Timer	
Timer chiamate	153	Salva schermo	
Timer di retroilluminazione	156	Timer	159
Timer inattività	155	Timer di retroilluminazione	156
Segnale acustico doppio	60	Timer di retroilluminazione	156
Seguimi	75, 86	Timer di visualizzazione inattivo	155
Codici funzione	88	Toni	
Sensibile al contesto		Segnale acustico doppio	60
Conferenze	72	Suono pulsanti	161
Softkey	26, 28	Toni di errore	162
Sostituisce		Toni di errore	162
Pulsanti	167	Trasferimento	75, 77
Pulsanti funzione	167	Trasferisci	57
Tasti programmabili	167	Cellulare	59
Squillo avviso	149	Chiamata in attesa	58, 62
Squillo copertura	149	Per l'abbinamento cellulari	92
Stand	25	Voicemail	58, 118
Stato	33	Trasmissione	45
Icone	33	Pulsante cercapersone	172
Lettere	34	Rispondi	52
Menu	193	Twin	
Menu Stato	186	Richiedi chiamata	92
Occupato	45	Trasferisci a	59, 92
Stato chiamata	36, 37		

U

Una colonna [152](#)

V

Visual Voice [113](#)

Visualizzare i dettagli della conferenza [70](#)

Visualizzazione automatica di una chiamata in attesa ... [154](#)

Vivavoce [130](#)

 Impostare gli altoparlanti come predefiniti [131](#)

 Impostazione predefinita [127](#)

 Percorso audio [165](#)

 Volume [131](#)

Voicemail [112](#)

Volume [161](#)

 Altoparlante [131](#), [164](#)

 Chiamata [48](#)

 Cuffia [124](#), [163](#)

 Microfono [125](#)

 Ricevitore [162](#)

 Suoneria [150](#), [162](#)

 Vivavoce [131](#)

W

Web Collaboration [14](#)